

สินค้าประเภท ชุดครัวสำเร็จรูป

- 1.ระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับโครงสร้างตู้, รางลิ้นชัก, บานพับ, มือจับ และห้อยคอวเอนด์
- 2.อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ตะแกรงภายในตู้, ราวแขวน, หลอดไฟทุกชนิด, เตาเสียและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ข้อแนะนำการดูแลรักษาชุดเฟอร์นิเจอร์

การดูแลรักษาตู้ และสีเคลือบหน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์

- 1.ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายในตู้ และเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง โดยเปิดบานตู้ทิ้งไว้ เพื่อระบายอากาศประมาณ 10 นาที
2. กรณีจัดเก็บภาชนะในตู้ ควรรอให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ
3. การทำความสะอาดสีเคลือบบานตู้
 - สีพ่นไฮกลอส ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือแอมพูล้างรถ เช็ดทำความสะอาด และเคลือบเงาด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงา
 - สีเคลือบ PVC / HPL ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่มหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง

การดูแลเคาน์เตอร์ท็อป และอ่างคอวเอนด์

1. ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำ หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัวเอนกประสงค์
2. เพิ่มความเงางามให้เคาน์เตอร์ท็อปด้วยแว็กซ์
3. ควรใช้แผ่นรองภาชนะทุกครั้ง