

MULTI FUNCTION ELECTRIC HOT POT

คู่มือหม้ออเนกประสงค์

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน



มาตรฐานการ : GB4706.1-2005,GB4706.19-20

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หม้ออเนกประสงค์

MULTI FUNCTION ELECTRIC HOT POT



ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	รหัสสินค้า	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	วัตต์	ความจุ
หม้ออเนกประสงค์	OT-S05	220V	50Hz	1000W	3.0L
มาตรฐาน	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008				

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

- » อย่าให้เด็กหรือผู้พิการทางสมองสัมผัสขณะใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิด
- » เมื่อเติมน้ำ โปรดอย่าเติมน้ำมากเกินไปเพื่อป้องกันการกระเด็นของน้ำเดือด และอย่าเติมน้อยเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการแห้งและไหม้
- » เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก ควรเติมน้ำครึ่งตัวหม้อ เปิดไฟและต้มน้ำก่อนเทออก เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตัวหม้อ ห้ามแขวนสายไฟบนโต๊ะหรือใกล้วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง
- » ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้ลงในน้ำหรือแช่ในน้ำเป็นเวลานานโดยเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของวงจรภายในและอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- » โปรดใช้ปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแผ่นป้ายของผลิตภัณฑ์นี้
- » โปรดเสียบปลั๊กไฟให้เข้าล็อก
- » โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน
- » หากสินค้ามีปัญหาโปรดอย่าใช้งานรบกวนส่งซ่อมก่อนใช้งานหรือส่งมากห้างสรรพสินค้าที่จำหน่าย

บริการหลังการขายและใบรับประกัน

- *บริการรับประกันฟรี 1 ปีสำหรับเครื่องทั้งหมดโดยผู้บริโภครสามารถนำไปเคลือบหรือใบรับประกันมายื่นให้พนักงานสำหรับเคลมผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ใบเคลือบหรือใบรับประกัน
- *ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนของคืนเงินหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่ผลิตภัณฑ์ได้ยังใช้งานได้ปกติ
- *ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินคืนสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้
- » ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งฟังก์ชันอื่นๆ หรือมีการซ่อมแซมถอดประกอบเองโดยไม่ใช้พนักงานของบริษัททำให้เกิดการเสียหายของผลิตภัณฑ์
 - » ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์
 - » ไม่มีใบเสร็จ ใบรับประกันหรือเกินระยะเวลาที่รับประกัน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์
 - » สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) ที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์
 - » ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์

ใบรับประกัน

ชื่อ-นามสกุล		เบอร์ติดต่อ	
สาขา		วันที่	
ชื่อสินค้า		รหัสสินค้า	
ปีที่ผลิต			
วันที่ซ่อมบำรุง	บันทึกการซ่อม		ข้อสังเกต

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับประกันคือ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้การใช้งานปกติ
ระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากเกิดการเสียหาย โปรดแจ้งไปที่แผนกบำรุงรักษาในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซม
โปรดยื่นใบเสร็จหรือใบรับประกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีการแก้ไขปัญหา

ลำดับ	ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์	สาเหตุ	วิธีการแก้
1	ไม่แสดงไฟสัญญาณหรือใช้งานไม่ได้	» เสียบปลั๊กไฟไม่ถูกต้อง » เสียบปลั๊กไฟทั้งสองข้างไม่ถูกต้อง	» ตรวจสอบว่าเสียบเสียบอยู่หรือไม่ » ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟถูกต้องหรือไม่
2	น้ำเดือดช้า	» แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟต่ำเกินไป » อุณหภูมิของน้ำต่ำเกินไป	» โปรดรอสักครู่
3	เปิดใช้งานแต่เครื่องไม่ทำความร้อน	» แผ่นความร้อนเสียหาย	» ส่งซ่อม
4	อาหารติดกระทะ-บะ-ปรุง	» ทำอาหารโดยคนอาจจะทำให้อาหารติดกระทะ-บะ-ปรุง	» หลังจากอาหารอยู่ในหม้อแล้วให้คนอาหารด้วยตะเกียบหรือช้อน
5	หลังจากที่เปิดเครื่องแล้วสวิตช์รีหรือเกิดไฟดูด	» นำผลิตภัณฑ์นี้ลงในน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ด้านล่างลัดวงจร	» ส่งซ่อม

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

- » หลังการใช้งานกรุณาถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าในเวลา
- » ภาชนะสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานกับฟองน้ำได้ ห้ามใช้ลวดเหล็กแข็งในการทำความสะอาด เพื่อไม่ให้พื้นผิวเสียหาย
- » สามารถเช็ดหม้ออเนกประสงค์ด้วยผ้าขนหนูเปียกได้ ห้ามนำหม้ออเนกประสงค์แช่น้ำโดยเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึม
- » หลีกเลี่ยงความชื้นและส่งผลต่อการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

กรุณากำหนดระดับอุณหภูมิและฝาครอบกระทะของผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำประปา

- » วางเตาไฟฟ้าลงบนโต๊ะเรียบ - เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมลงในเตาไฟฟ้า (ค่าเตือน : หากถึงเต็มเกินไป น้ำเดือดอาจล้น)
- » เสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- » เปิดสวิตช์ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเพื่อเริ่มทำความร้อน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนเสียบปลั๊ก)
- » หลังจากต้มน้ำเดือด เพิ่มส่วนผสมและเครื่องปรุงรสได้ตามความต้องการ
- » ในระหว่างการใช้งาน คนไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้ ปล่อยให้ร้อนโดยอัตโนมัติ ใส่ใจกับสถานะหม้อขึ้นในและหม้อหุงข้าวของเตาไฟฟ้า
- » เติมน้ำหรือปิดสวิตช์ให้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ที่แห้งและลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- » หลังการใช้งาน โปรดปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กไฟ และทำความสะอาดผลิตภัณฑ์หลังจากเย็นลง