

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

คุณสมบัติ

1. รูปลักษณะกะทัดรัด: สีสนสวยงาม ดีไซน์บางเฉียบและประหยัดพื้นที่
2. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 - เมื่อน้ำเดือดกาต้มน้ำ จะตัดไฟอัตโนมัติ
 - หากไม่มีน้ำ หรือ น้ำแห้ง จะตัดไฟอัตโนมัติ
 - หากมีความร้อนสะสมสูงเกินไป จะตัดไฟอัตโนมัติ

ขั้นตอนก่อนใช้งาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดนั้นสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
2. ต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่มีสายดินเข้ากับเต้าเสียบ
3. อย่าให้เด็กสัมผัสผลิตภัณฑ์และดึงสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ ไฟฟ้าช็อต
4. อย่าวางไว้ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ สีน้าไวไฟ และเตาอบ

วิธีการใช้งาน

1. วางกาต้มน้ำบนพื้นผิวเรียบ
2. ถอดกาต้มน้ำออกจากฐานก่อนใส่น้ำลงไป
3. ใส่น้ำอย่างน้อยให้ถึงระดับน้ำต่ำสุดหรือไมล์เกินระดับสูงสุดที่ระบุไว้ในหม้อ
4. เสียบกาต้มน้ำเข้ากับเต้าเสียบและเสียบเข้ากับฐาน
5. กดสวิตช์ไฟแสดงสถานะ กาต้มน้ำจะเริ่มทำงาน
6. เมื่อน้ำเดือดกาต้มน้ำจะตัดไฟอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะจะดับลง

วิธีการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

1. ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ
2. ใช้น้ำยาล้างจานอ่อนๆ ในการทำความสะอาดผิวด้านนอก
3. ห้ามจุ่มหรือแช่ ฐานและกาต้มน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายและไฟฟ้าลัดวงจร

วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำเช็ดบริเวณภายนอกของกาต้มน้ำ เช็ดคราบสกปรกออกด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจานอ่อนๆ ห้ามใช้แผ่นขัดหรือแปรงขัดและน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
2. ห้ามจุ่มฐานกาต้มน้ำลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
3. ตะกรันที่เกิดจากการต้มน้ำจะเกาะตัวกันตามธรรมชาติและมักเกาะติดกับองค์ประกอบความร้อน ทำให้

ประสิทธิภาพในการทำความร้อนลดลง

4. ดังนั้นควรจัดตะแกรงในกาต้มน้ำเป็นระยะตามวิธีการที่แนะนำดังต่อไปนี้ (ควรจัดตะแกรงในกาต้มน้ำเป็นประจำ สำหรับการใช้งานปกติ: อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)

วิธีการจัดคราบตะแกรง

1. เติมกาต้มน้ำจนเต็มด้วยส่วนผสมของน้ำส้มสายชูธรรมดา 1 ส่วนและน้ำ 2 ส่วน เปิดเครื่องและรอให้เครื่องปิดโดยอัตโนมัติ
2. ปลอ่ยให้ส่วนผสมอยู่ในกาต้มน้ำค้างคืน
3. ทิ้งส่วนผสมในเช้าวันรุ่งขึ้น
4. เติมน้ำสะอาดลงในกาต้มน้ำจนถึงขีด "สูงสุด" แล้วต้มอีกครั้ง
5. ทิ้งน้ำต้มสุกเพื่อขจัดตะแกรงและน้ำส้มสายชูที่เหลือ
6. ทำความสะอาดโดยการล้างภายในกาต้มน้ำด้วยน้ำสะอาด