

# คู่มือแนะนำการใช้งาน

## กาต้มน้ำไฟฟ้า

รุ่น CA-1009



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

# คู่มือการใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้ารุ่น CA-1009

## คำแนะนำ

ก่อนใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้า ต้องอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ และกรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ให้พร้อมสำหรับการอ้างอิง

## คุณสมบัติเด่นของสินค้า

- ไม่มีสายไฟ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- ผลิตด้วยความพิถีพิถัน รูปลักษณ์สวยงาม
- ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
- ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง ปลอดภัย ประหยัดเวลา ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากการเผาไหม้ สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยของน้ำดื่ม

## คำเตือน

1. สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
2. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้แน่ใจว่า แรงดัน 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต (ใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้ปกติ)
3. เสียบปลั๊กกับเต้ารับโดยตรงที่มีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 10 แอมป์ ไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วง ที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆเครื่องพร้อมกัน
4. ในกรณีที่สายไฟของเครื่องนี้ชำรุด ควรซ่อมหรือเปลี่ยนโดยช่างของบริษัทฯหรือช่างที่มีความรู้ความชำนาญ
5. เพื่อความปลอดภัย ควรวางหม้อต้มกับฐานเครื่องให้ตรงตำแหน่ง ตรวจสอบการล็อกให้มั่นคง
6. ห้ามเปิดเครื่องใช้งานทิ้งไว้โดยไม่มีคนคอยดูแล
7. วางให้ห่างจากมือเด็กหรือผู้มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอาจมีโอกาสนสัมผัสความร้อนโดยอุบัติเหตุ
8. วางหม้อต้มในที่ที่เหมาะสม คือ พื้นผิวที่เรียบ ใต้ระแนบและรองด้วยแผ่นฉนวนความร้อน
9. เพื่อความปลอดภัย ให้จับที่มีจับเท่านั้น ห้ามสัมผัสพื้นผิวหม้อต้มโดยตรง ปิดฝาขณะต้มน้ำ และระวังไอน้ำที่เกิดขึ้นหลังน้ำเดือด ที่จะออกมาที่รูระบายอาจสัมผัสร่างกายได้
10. ห้ามแช่ หม้อต้ม สายไฟ หรือฐานหม้อต้มในน้ำหรือของเหลว เพราะจะทำให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อการใช้งาน
11. เพื่อป้องกันความเสียหายสายไฟต้องไม่สัมผัสกับของมีคม หรือไม่สัมผัสกับความชื้นสูง
12. ห้ามเปิดเครื่องในกรณีต่อไปนี้
  - a. ไม่มีน้ำในหม้อต้ม
  - b. ขณะทำความสะอาด
  - c. เครื่องทำงานผิดปกติ
13. ใช้สำหรับต้มน้ำเท่านั้น ห้ามใช้ในการต้มของเหลวอย่างอื่น
14. กรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ หรือเสียหายให้ส่งคืนตัวแทนจำหน่ายเพื่อซ่อม ห้ามทำการซ่อมเอง
15. ให้ใช้ฐานรองหม้อต้มของบริษัทเท่านั้น ห้ามใช้สิ่งอื่นทดแทน

## คำแนะนำก่อนการใช้งาน

1. แกะกล่องบรรจุภัณฑ์
2. ตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ฐานเครื่อง ว่าตรงกับระบบของไทย คือ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
3. ห้ามเสียบปลั๊กไฟขณะที่เปียก
4. ตัวหม้อต้มต้องประกบกับฐานให้ลงตำแหน่งพอดี
5. เพื่อความปลอดภัย ปลอดภัย สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากหยุดใช้งานเป็นเวลานาน ให้เติมน้ำให้ถึงระดับสูงสุด ต้มน้ำให้เดือด รินน้ำทิ้งก่อน ห้ามต้มน้ำทันที

## ขั้นตอนการใช้งาน

1. เติมน้ำ อย่าให้สูงกว่าระดับอาจทำให้น้ำล้น และก่อให้เกิดอันตรายได้
2. การเติมน้ำ ต่ำกว่าระดับ จะทำให้เครื่องทำงานได้ไม่ดี
3. ปิดฝาให้แน่นหนา
4. วางตัวกาต้มน้ำให้ตรงตำแหน่งกับฐานกา แล้วจึงเสียบปลั๊ก
5. เปิดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง connect ไฟแสดงการทำงานจะติดขึ้น หลังจากเครื่องทำงานต้มน้ำจนเดือดแล้ว เครื่องจะตัดแหล่งจ่ายไฟเอง และไฟแสดงสถานะการทำงานจะดับลง
6. ถ้าต้องการตัดหรือจ่ายไฟเอง ทำได้โดยการกดปุ่มสวิทช์

## ขั้นตอนการทำความสะอาด

1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟ และรอให้เย็นก่อน
2. ห้ามล้างชิ้นส่วนต่างๆโดยการแช่น้ำ
3. ทำความสะอาดฐานเครื่องโดยการเช็ดด้วยผ้าหมาด
4. หม้อต้มสามารถ ทำความสะอาดด้านในด้วยการเติมน้ำ และทำความสะอาดด้วยผ้าหรือฟองน้ำ
5. ควรทำความสะอาดหม้อต้มเพื่อการขจัดตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้งานปกติด้วยการ ต้มน้ำ 2 ครั้งต่อวัน ให้ทำความสะอาด 2 เดือนต่อครั้ง หรืออาจถี่ขึ้นถ้าน้ำมีความกระด้างมากหรือมีการสะสมของตะกอนมากจนทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
6. การทำความสะอาดในหม้อต้ม ห้ามใช้ฟอยโลหะขัด

## วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเครื่องเกิดขัดข้อง

| อาการ                         | สาเหตุ                                       | การแก้ไข                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| เครื่องไม่ทำงานตามปกติ        | สายไฟต่อไม่ถูกต้อง                           | ตรวจสอบและต่อสายไฟให้ถูกต้อง                                        |
| เครื่องไม่ทำงานตามปกติ        | เครื่องตัดระบบเพื่อป้องกันการทำงานขณะน้ำแห้ง | ถอดสายไฟ รอให้เครื่องเย็น และให้เริ่มลองใช้งานอีกครั้ง              |
| เครื่องตัดการทำงานเอง         | ตะกอนหนาเกินไป                               | ทำความสะอาด ขจัดตะกอนออก                                            |
| เครื่องตัดการทำงานเอง         | ระดับน้ำน้อยเกินไป                           | เติมน้ำในระดับที่เหมาะสม                                            |
| เครื่องตัดการทำงานเอง         | ติดตั้งตะแกรงไม่ถูก หรือปิดฝาไม่สนิท         | ตรวจสอบแก้ไข การติดตั้งตะแกรง และการปิดฝา                           |
| น้ำมีกลิ่น พลาสติก            | หม้อต้มใหม่ จะมีกลิ่นพลาสติกเล็กน้อย         | ต้มน้ำแล้วทิ้ง สักสองถึงสามครั้ง                                    |
| น้ำมีกลิ่น พลาสติก            | หม้อต้มใหม่ จะมีกลิ่นพลาสติกเล็กน้อย         | เติมน้ำให้ระดับ ใส่โซดา 5 กรัม ต้มน้ำแล้วเททิ้ง                     |
| เครื่องไม่ตัดไฟ หลังจากต้มน้ำ | ไม่ได้ รีเซ็ต ระบบป้องกันน้ำแห้ง             | เลือกตำแหน่งสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง disconnect รอ 5 นาที แล้วเติมน้ำขึ้น |