

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าภายในบ้าน สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดในฉลาก
- วางหม้อไฟฟ้าบนกประสงค์ ใ้บนโต๊ะที่มั่นคง อย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้ระหว่างประกอบอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
- อย่าเก็บหม้อไฟฟ้าบนกประสงค์ไว้ในที่ชื้น เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ หรือวางไว้ใกล้กับแหล่งให้ความร้อนอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุคม และวัสดุแข็งมาใช้งานร่วมกับหม้อ เช่น โลหะ เหล็ก เพื่อไม่ให้ผิวเคลือบหม้อหลุดร่อนหรือเกิดรอย
- หลีกเลี่ยงการใช้งานรุนแรง กับฝาหม้อส่วนที่เป็นแก้ว
- รักษาปลั๊กไฟและเต้ารับให้แห้งอยู่เสมอ อย่าใช้น้ำเปียกในการเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามจุ่มหรือเช็ดสายไฟ หรือตัวหม้อลงในน้ำ หรือฉีดล้างด้วยน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและการเสียหายจากแผงวงจรไฟฟ้าภายใน ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานอย่างปลอดภัยได้

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กไฟและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวหม้อเย็นตัวลงก่อนการทำความสะอาด
- พื้นผิวด้านในและด้านนอกสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- ฝาแก้วสามารถล้างด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- ฝาแก้วทนความร้อนโปรดใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งาน
- ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยเหล็ก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายพื้นผิวภายในหม้อ
- อย่าแช่น้ำ หรือล้างหม้อไฟฟ้าบนกประสงค์ด้านนอกด้วยน้ำ ควรเช็ดหรือทำความสะอาดเฉพาะส่วนที่สกปรก และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดทำความสะอาดให้เรียบร้อย และจัดเก็บใส่ลงในกล่อง และเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท
- หากมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย อย่าพยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตัวเอง
- ควรส่งคืนค่าซ่อมแซม โดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีพามาได้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ผู้ใช้จะต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอบก่อนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อการปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า



คู่มือการใช้งาน หม้อไฟฟ้าบนกประสงค์ รุ่น : SFP103



โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนใช้งานและเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

- ไม่ควรใช้สายไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น เชื่อมต่อกับหม้อไฟฟ้าอนกประสงค์
- ไม่ควรใช้งานใกล้กับน้ำร้อน น้ำพุเดือด กระจก หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ ควรวางให้ห่างจากเตาแก๊สหรือเตาอบ
- ตรวจสอบสายไฟทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ ห้ามใช้งานหากสายไฟเกิดชำรุด แตกหักเสียหาย และควรซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น

เมื่อถอดปลั๊กไฟ

- หมั่นถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง และถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับอย่างถูกต้องหรือระงับการส่ายไฟ
- ระงับอย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน รอจนกว่าหม้อจะเย็นสนิทก่อนการเคลื่อนย้ายหม้อ

การใช้งานที่เหมาะสม

- ไม่ควรนำหม้อไปใช้บริเวณที่เด็กเล็กสามารถเอื้อมถึง โดยเฉพาะขณะกำลังใช้งาน อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้
- ในการใช้งานครั้งแรก อาจพบกลิ่นเผาไหม้บ้าง ถือเป็นเรื่องปกติ หมั่นล้างทำความสะอาดจากกระบวนการผลิต และกลิ่นจะหายไป
- กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยการ ต้มน้ำผสมน้ำส้มสายชูให้เดือด แล้วทิ้งน้ำทิ้งในการใช้งานครั้งแรก

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้กับหม้อไฟฟ้า โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง
- ในระหว่างการใช้งาน หรือหลังจากการใช้งานไม่ควรสัมผัสที่ตัวหม้อโดยตรง เพราะพื้นผิวภายนอกมีอุณหภูมิสูง
- ใช้ความระมัดระวังทุกครั้งขณะถอดปลั๊กไฟ และทำการเคลื่อนย้ายหม้อโดยเฉพาะขณะที่หม้อยังมีอาหารอยู่
- ห้ามแช่ปลั๊กไฟ สายไฟ ตัวหม้อลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนการใช้งาน หากมีรอยขาดหรือชำรุด ควรทำการเปลี่ยนใหม่
- ใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อเปิดฝาแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสความร้อน
- ไม่ควรใช้งานปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ควรแยกเต้าเสียบต่างหากเพื่อความปลอดภัย
- ขณะใช้งานควรวางหม้อบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ และมั่นคง ไม่ลาดเอียง
- หม้อไฟฟ้าอนกประสงค์นี้ เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ฟังก์ชันการใช้งาน

การต้ม

1. เปิดฝามือแล้วเติมน้ำ ไม่ควรให้ระดับน้ำสูงเกิน 3 ส่วน 4 ของความจุหม้อ ปิดฝามือ
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หมุนสวิตช์เปิด ไปทางด้านขวา หม้อจะเริ่มให้ความร้อน
3. ทิ้งเวลาให้อาหารเมื่อน้ำเริ่มเดือด หลังจากประกอบอาหารแล้ว หมั่นปิดสวิตช์ปิด ไปทางด้านซ้ายมือ เพื่อตัดการจ่ายไฟ

การนึ่ง หรืออุ่นอาหาร

1. เปิดฝามือแล้วเติมน้ำ ระดับน้ำไม่ควรเกินกว่าครึ่งหม้อ จากนั้นปิดฝามือ
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หมุนสวิตช์เปิด ไปทางด้านขวา หม้อจะเริ่มให้ความร้อน
3. ใส่อาหารลงในหม้อ เวลาในการปรุงอาหารขึ้นอยู่กับชนิด ประเภท และปริมาณของอาหาร
4. หากน้ำแห้ง สามารถเติมน้ำได้ในระหว่างนึ่ง หรืออุ่นอาหาร

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมด
- แคะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากหม้อไฟฟ้าอนกประสงค์
- ก่อนการใช้งานหม้อไฟฟ้าอนกประสงค์ พื้นผิวทั้งด้านในและด้านนอกควรแห้งสนิท
- หากหม้อและฝามือมีรอยแตกร้าว ห้ามใช้งานเด็ดขาด
- ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟในบ้านว่า สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้

วิธีการใช้งาน

- ใส่ข้าวสุกในหม้ออนกประสงค์ ระดับน้ำประมาณครึ่งหม้อ
- หมั่นปรับอุณหภูมิไปทางด้านขวา สามารถปรับระดับความร้อนได้ 2 ระดับ
- รอจนกระทั่งน้ำเดือด แล้วจึงเติมส่วนผสมเพื่อประกอบอาหาร

หมายเหตุ

หากมีน้ำล้นในระหว่างการปรุงอาหารให้เปลี่ยนอุณหภูมิเป็น “ไฟอ่อน” หรือเปิดฝามือเพื่อไม่ให้น้ำล้น ในกรณีที่น้ำไหลไปที่ปลั๊กไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟแล้วเช็ดให้แห้งแล้วจึงนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ส่วนประกอบของสินค้า

1. ฝาแก้ว
2. ตัวหม้อ
3. สวิตช์เปิด/ปิด
4. หูจับ



รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หม้อไฟฟ้าอนกประสงค์	รุ่น : SFP103
ความจุหม้อ : 4 ลิตร	ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า : 1000 วัตต์	แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์