



คู่มือการใช้งาน
เครื่องปิ้งขนมปัง
รุ่น SM-T700



(โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือก่อนการใช้ครั้งแรก และเก็บคู่มือนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต)

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

เมื่อใช้เครื่องปังขนมปังใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

1. อย่าวางเครื่องปังขนมปังลงในบริเวณที่มีน้ำ หรือของเหลวใด ๆ
2. ในการใช้งานครั้งแรกให้เปิดเครื่องไว้ประมาณ 2 นาที จะมีควันและไอความร้อนเกิดขึ้นเป็นปกติ
3. ระวังอย่าสัมผัสพื้นผิวหน้าเตาปิ้ง ที่ร้อนแรง
4. หากสายไฟเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จะต้องเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น
5. ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง
6. หลังจากใช้งานแล้ว ควรเก็บเครื่องปังขนมปังให้พ้นมือเด็ก
7. ควรใช้งานเฉพาะขนมปังที่หั่นไว้แล้วและมีขนาดพอดีกับเครื่องเท่านั้น
8. อย่าใช้ฝอยสไลเทเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
9. อย่าใช้เครื่องปังขนมปังใกล้กับสถานที่ที่มีผ้าผืนและ วัสดุไวไฟ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงจะเกิดไฟไหม้
10. อย่าวางไว้ด้านบนหรือ ใกล้กับแก๊สหรือร้อน เตาไฟฟ้า หรือเตาอบความร้อน
11. เมื่อเสียบปลั๊กเครื่องปังขนมปัง โปรดอย่าทำการเคลื่อนย้าย
12. อย่าทำความสะอาดเครื่องด้วยแผ่นใยขัดโลหะ เพราะอาจมีความเสี่ยงกับการเกิดอันตราย ไฟฟ้าลัดวงจรได้
13. เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ และควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ โดยได้รับการดูแลแนะนำด้านความปลอดภัยของเด็กๆ
14. ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณพื้นผิวเครื่องโดยตรง เนื่องจากความร้อนสูง

ข้อควรระวัง

- โปรดใช้ขนมปังที่มีขนาดพอดีกับตัวเครื่องเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 85 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไหม้
- หากขนมปังมีขนาดใหญ่เกินตัวเครื่อง ควรตัดขอบขนมปังออกให้พอดีกับตัวเครื่อง
- เครื่องปังขนมปังนี้ มีไว้สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

1

การทำงาน



A : ปุ่มเริ่มทำงาน B: ปุ่มตั้งเวลา C: ปุ่มยกเลิกการทำงาน

วิธีการใช้งาน

1. วางเครื่องปังขนมปังในพื้นที่เรียบและมั่นคง
2. เสียบขนมปังลงไป จากนั้นกดปุ่มเริ่มทำงาน ขนมปังจะถูกบรรจุลงไปในเครื่อง
3. เสียบปลั๊กไฟเครื่องปังขนมปัง และหมุนปุ่มตั้งเวลา
4. หากคุณต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มหยุด เครื่องจะทำการตัดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ขนมปังจะถูกดันขึ้นมาจากตัวเครื่อง
5. หากขนมปังติดในตัวเครื่องปังขนมปัง ให้ทำการถอดปลั๊กออกแล้วรอให้เครื่องเย็นลง และนำขนมปังออกมา

คำแนะนำในการทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลง ก่อนการทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กเครื่องปังขนมปังออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
2. อย่าใช้ฝอยขัดโลหะหยาบเพื่อทำความสะอาดเครื่องปังขนมปัง ห้ามฉีดน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดกับเครื่องปังขนมปังโดยตรง
3. ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดลงบนผ้านุ่ม เช็ดทำความสะอาดภายนอก และใช้แปรงอ่อนนุ่ม ขัดทำความสะอาดเศษขนมปังที่ติดค้างอยู่ในตัวเครื่อง
4. เช็ดด้านนอกของเครื่องปังขนมปังด้วยผ้านุ่มเปื้อกหมากและขัดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

2