

ขั้นตอนการทำงาน:

1. ตรวจสอบปลั๊กหรือจุดรับความชื้นและเชื่อมเข้ากับตัวเครื่องว่าเรียบร้อย.
2. หมุนปุ่มปรับความชื้นไปที่ off (ปิด) และตรวจสอบตัวเครื่องว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานหรือไม่.
3. นำจุดปลั๊กเสียบทำความชื้น เสียบเข้ากับตัวเตาให้เรียบร้อย และตรวจสอบว่าตัวเครื่องไม่มีความร้อนอยู่ที่ปิดหรือไม่ ถ้าไม่ให้หมุนไปที่ปิดก่อนที่จะนำปลั๊กไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้าน.
4. เมื่อเสียบปลั๊กไฟบ้านเรียบร้อย ให้หมุนปุ่มเพื่อสังเกตให้สถานะเครื่องว่าติดหรือไม่ ปกติถ้าเครื่องทำงานปกติ ไฟจะติดเมื่อเครื่องทำงานและจะดับเมื่อถึงช่วงอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ และจะติดขึ้นมาใหม่เมื่อเครื่องเริ่มขึ้น.
5. เมื่อไม่ได้ใช้งานควรปรับปุ่มไปที่ปิด แล้วถอดปลั๊กออกถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน .

คำเตือน: จุดสัมผัสตัวปุ่มตัวรับอุณหภูมิเมื่อใช้งานไม่สัปดาห์ อาจมีความร้อน, ไม่ควรจับจุดสัมผัสที่เสียบเข้าเครื่อง เมื่อถอดปลั๊กใหม่ๆ ควรอดทิ้งไว้สักพักเพื่อให้จุดสัมผัสเย็นลงก่อน และควรวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยจากเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง.

วิธีการทำความสะอาด:

1. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนที่จะนำไปทำความสะอาด
2. ไม่ควรใช้แปรงหรือวัตถุแปลกปลอมทำความสะอาดในน้ำ
3. สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยผ้าชุบน้ำยาผสมน้ำเช็ดทำความสะอาด
4. ไม่ควรใช้แปรงหรือแปรงขัดขัดทำความสะอาดพื้นผิวบนกระทะ เพราะอาจจะทำให้สารเคลือบหลุดลอกออก
5. ไม่ควรใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดเข้าไปบนผลิตภัณฑ์โดยตรง เพราะอาจจะทำให้เกิดการลอกของสีหรือสารเคลือบ
6. หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ควรเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
7. เมื่อเช็ดทำความสะอาดจนแห้งเรียบร้อยแล้วจึงค่อยนำไปเก็บให้เรียบร้อย

การรับประกันสินค้า

สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกหักเสียหาย. (ในกรณีตรวจเช็คสินค้าจากผู้จัดซื้อเรียบร้อยแล้วอยู่ในสภาพปกติ)
การเปลี่ยนอะไหล่สินค้า จะต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพสินค้าและใบเสร็จรับเงินการซื้อสินค้า.

การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อ เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือประมาทหรือเกิดจากภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมและเกิดจากการทำตก หล่น ทุบหรือแก้ไขต่อเติมสินค้าของผู้ใช้งานเอง.

คำแนะนำ:

1. หากสินค้าไม่ทำงาน กรุณาเช็คสายไฟหรือจุดปลั๊กที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เสียหายหรือไม่.
 2. กรุณาตรวจสอบและเชื่อมต่อสินค้าให้เรียบร้อย
- ศูนย์บริการลูกค้า/ศูนย์
ระบุปัญหาหรือความผิดปกติ.

หากสินค้ามีปัญหา กรุณานำใบรับประกันสินค้าติดต่อกับตัวแทนหรือบริษัทฯ ผู้จำหน่าย.

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีประกันให้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถเกินกว่าตามประกาศบริษัท
- เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- ให้การรับประกันความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานจะไม่ละเมิดหรือใช้ไฟฟ้า



คู่มือการใช้งาน

Electric Grill With Pot

เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์พร้อมหม้อสุกี้

Model : SM-EG1802



กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

