



คู่มือแนะนำการใช้งาน

กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์

รุ่น SV-EP1000



รายการส่วนประกอบ



- ฝากระทะ
- ตัวกระทะ
- หูจับ
- เต้าสำหรับเสียบปลั๊ก
- ไฟแสดงสถานะ
- สวิตช์ปรับอุณหภูมิ
- ปลั๊กเสียบไฟบ้าน
- หัวปลั๊กเสียบตัวกระทะ
- สายไฟ

การทำความสะอาด

ตัวกระทะ ด้านในควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาด ไม่ควรใช้ฟอยหรือแปรงลวดขัด เพราะจะทำให้ตัวหม้อเกิดเป็นรอย

ตัวกระทะ ด้านนอกไม่ควรนำไปล้างน้ำ ให้เอาผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

*** หากมีปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือพบชิ้นส่วนชำรุด ควรติดต่อร้านหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการซ่อมหรือแก้ไข ไม่ควรแก้ไขด้วยตนเอง

คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน

- แกะกล่องสินค้า นำสินค้าออกจากกล่อง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า และส่วนประกอบอื่นๆ
- เสียบปลั๊กไฟกับตัวกระทะ นำปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้ารับ
- ปรับอุณหภูมิตามความต้องการของประเภทอาหาร
- ไฟสถานะจะติดสว่างขึ้นเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน
- เมื่อต้องการเลิกใช้งานควรปรับอุณหภูมิกลับมาที่เลข 0
- ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง

รายละเอียดสินค้า

สินค้ามีทั้งชนิดฝาแก้ว และฝาอลูมิเนียม
ตัวกระทะด้านในทำจากอลูมิเนียมทนความร้อนสูง
มีปุ่มปรับเพิ่ม ลดอุณหภูมิได้ตามต้องการ
กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน 1000W
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน 220V~

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเพียงเทคโนโลยีโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เช่นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- ผู้ใช้ควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า