

MINIMEX
COFFEE GRINDER



คู่มือการใช้งาน
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

Minimex
รุ่น MCG2-BL
MCG2-CR

Instruction Manual
COFFEE GRINDER

Model : MCG2-BL/MCG2-CR

220V., ~50Hz., 180 W.

ไทย / English

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ก่อนใช้เครื่องควรอ่านคำแนะนำ และวิธีการงานในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันคุณภาพสินค้า หากผู้ใช้นำเครื่องบดเมล็ดกาแฟนี้ไปบดอย่างอื่น และมิได้ใช้งานตามวิธีที่แนะนำในหนังสือคู่มือฉบับนี้

1. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไฟฟ้า (โวลต์) ภายในบ้านของท่านตรงกับระบบไฟในตัวเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
2. เครื่องบดกาแฟนี้มีการติดตั้งสายดิน โปรดตรวจสอบระบบสายดินที่ปลั๊กไฟในบ้านของท่าน ให้แน่ใจว่ามีการเดินระบบอย่างครบวงจร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
3. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องกาแฟโดยลำพัง
4. ห้ามวางตัวเครื่องใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ เตาอบ เป็นต้น
5. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน หากมิได้ใช้งานเป็นเวลานานควรถอดปลั๊กทุกครั้งที่ทำความสะดวกตัวเครื่อง
6. ควรหยุดใช้งานทันที และส่งเครื่องเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการฯ หากพบว่า สายไฟหลวม ฉีกขาด หรือพบความเสียหายของตัวเครื่อง
7. การใส่อุปกรณ์ที่มีได้ให้เข้ากับตัวเครื่อง อาจเป็นสาเหตุของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ควรใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่เข้ากับตัวเครื่องเท่านั้น
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่พันกัน หรือรั้งดึง ชูดชิดกับของมีคม
9. ห้าม แห่สายไฟ หรือตัวเครื่องลงในน้ำอย่างเด็ดขาด
10. หากตัวเครื่องหล่นจากที่สูง หรือพบความเสียหายต่างๆ อย่าใช้เครื่องที่ได้รับความเสียหาย ควรหยุดใช้งานแล้วส่งเครื่องเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการฯ
11. ถ้าจำเป็นต้องถอดส่วนประกอบของตัวเครื่อง ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านก่อนทุกครั้ง
12. เครื่องบดกาแฟนี้ออกแบบให้ใช้งานในที่ร่ม ห้ามใช้งานในที่โล่งแจ้ง

ส่วนประกอบ



- | | |
|-------------------|------------------------|
| ① โถใส่เมล็ดกาแฟ | ④ ช่องใส่ฟิวส์ |
| ② ตัวเครื่อง | ⑤ วงล้อปรับความละเอียด |
| ③ สวิตช์ เปิด/ปิด | ⑥ ถ้วยใส่ผงกาแฟบด |

รุ่นสินค้า	MCG2-BL (สีดำ), MCG2-CR (สีครีม)
ขนาดเครื่อง	กว้าง 12 x ลึก 22 x สูง 36 ซม.
น้ำหนัก	3.5 กก.
อัตราการใช้ไฟ	180 วัตต์ 220 โวลต์ 50Hz

การใช้งานครั้งแรก

1. นำเครื่องออกจากกล่อง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่บรรจุมาในกล่องให้ครบตามรายการอุปกรณ์
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ถอดออกได้ทุกชิ้น
3. เครื่องจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ ณ สภาพอากาศ -10 - 40 องศาเซลเซียส

วิธีใช้งาน

เครื่องชั่งกาแฟแบบต่างๆ มีความต้องการความละเอียดของการบดเมล็ดกาแฟที่แตกต่างกัน ท่านควรศึกษาและทดลองให้เข้าใจก่อนว่า เครื่องชั่งของท่านต้องการผงกาแฟบดความละเอียดขนาดใด
บนวงล้อปรับความหยาบ-ละเอียดการบดกาแฟ มีตัวเลขกำกับ

: 1 หมายถึง ละเอียดที่สุด

: 6 หมายถึง หยาบที่สุด



1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไฟฟ้าของท่าน เป็นระบบไฟ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
2. ปรับวงล้อปรับความหยาบละเอียด ไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. ใส่ถ้วยใส่ผงกาแฟ เข้าไปที่ฐานเครื่อง ได้หัวจ่ายผงกาแฟ
4. ใส่เมล็ดกาแฟลงในโถใส่เมล็ดกาแฟ
5. เปิดสวิตช์ เมื่อได้ปริมาณผงกาแฟตามที่ต้องการแล้วปิดสวิตช์

หมายเหตุ :

โถใส่เมล็ดกาแฟ สามารถบรรจุเมล็ดกาแฟได้ 250 กรัม เครื่องบดเมล็ดกาแฟนี้ มีฟิวส์ป้องกัน เมื่อมอเตอร์ทำงานหนักเกินไป หากฟิวส์ขาดมอเตอร์จะไม่ทำงาน ควรถอดฟิวส์เก่าออก แล้วใส่ฟิวส์ใหม่ (ติดตั้งอยู่ใต้ฐาน) เข้าแทนที่ เครื่องจะทำงานได้ตามปกติ

ห้าม! ถอดส่วนประกอบของตัวเครื่อง

การทำความสะอาด

1. ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านก่อนทำความสะอาด
2. ใช้ผ้าแห้งเช็ดตัวเครื่อง

ห้าม! ใช้แอลกอฮอล์ หรือสารเคมี ในการทำความสะอาด

ห้าม! แช่ตัวเครื่องลงในน้ำ เพื่อทำความสะอาด

3. ถอดโถใส่เมล็ดกาแฟ ล้างให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

หมายเหตุ :

- ควรหมั่นล้างทำความสะอาดหยดไปที่หมายเลข 6 เพื่อให้ผงกาแฟหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย ไม่ควรใช้ผ้าเปียก และ ทำความสะอาด
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดโถใส่เมล็ดกาแฟ

การแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊ก	เสียบปลั๊ก
	ฟิวส์ขาด	เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ (ฟิวส์สำรองใต้ฐานเครื่อง)
	สวิตช์เสีย	ติดต่อศูนย์บริการฯ 02-493-6565
	มีความเสียหายในระบบอื่น	ติดต่อศูนย์บริการฯ 02-493-6565
มอเตอร์ไม่หมุน	มีวัสดุแปลกปลอมในเมล์ติกาแพ	ทำความสะอาดระบบทั้งหมด ติดต่อศูนย์บริการฯ 02-493-6565
	มีความเสียหายในระบบอื่น	ติดต่อศูนย์บริการฯ 02-493-6565
มีกลิ่นแปลกๆ ออกมาจากตัวเครื่อง	เครื่องสกปรก	ทำความสะอาดทั้งระบบ ให้เศษผงต่างๆ ออกให้หมด

การรับประกัน

เครื่องบดเมล็ดกาแฟ Minimex รุ่น MCG2-BL (สีดำ), MCG2-CR (สีครีม) มีระยะเวลาประกัน 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมถึงคุณภาพของสินค้าและมีมือการประกอบ ผู้ใช้ต้องใช้งานและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้สินค้า และสงวนสิทธิ์การรับประกันหากลูกค้า :

- นำสินค้าไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
- ใช้งานผิดวิธีหรือไม่ได้ใช้งานตามวิธีที่อธิบายในหนังสือคู่มือ
- ไม่ได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

การใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้ามีผลตามวันที่ที่ระบุในใบรับประกันสินค้า กรุณาแสดงใบรับประกันสินค้าหรือใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ในการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า การพิจารณาความบกพร่องของสินค้าเพื่อการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด และตัดสินใจว่า ความบกพร่องของสินค้านั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ เท่านั้น ในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงในการซ่อม ค่าอะไหล่ และค่าจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

การพิจารณาความบกพร่องของสินค้าเพื่อการรับประกัน

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด และตัดสินใจว่า ความบกพร่องของสินค้านั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ เท่านั้น ในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงในการซ่อม ค่าอะไหล่ และค่าจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า ต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าแต่สินค้านั้นเดิมๆ ไม่มีจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า สินค้ารุ่นใดเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแทน

การคืนสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วแต่ไม่พอใจ บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 15 วัน โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์และสินค้าไม่ได้ถูกใช้งานมาก่อน โดยลูกค้าต้องนำหลักฐานการซื้อเพื่อคืนสินค้านั้น ร้านค้าที่ซื้อเท่านั้น

ศูนย์บริการ

หากท่านต้องการบริการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งข้ออุปกรณืพิเศษท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการฯ ได้

Service Center : Tel. 02-493-6565, LineOA : @minimex_service

E-mail : SERVICE_minimex@penk.co.th

ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม



เราขอชี้ชวนให้ท่านร่วมรักษาสภาพแวดล้อม
ด้วยการทิ้งเศษอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว ณ สถานที่ที่เหมาะสม

MINIMEX
COFFEE GRINDER



Instruction Manual
COFFEE GRINDER

Minimex

Model : MCG2-BL
MCG2-CR

Instruction Manual
COFFEE GRINDER

Model : MCG2-BL/MCG2-CR

220V., ~50Hz., 180 W.

English

IMPORTANT SAFEGUARDS :

Before using machine always carefully read and comply with all these instructions.

We can not accept any responsibility for the consequences of improper use.

1. Check voltage to be sure that the voltage indicated on the name plate agrees with your voltage.
2. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to stop before putting or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
8. Be careful to ensure that the power cable does not become trapped and does not rub against sharp edges.
9. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or body of machine in water or other liquid.
10. Once the fault, defect or machine drop caused by suspicious defect, unplug the power plug immediately, do not operate on the problem machine.
11. Be sure to unplug the power cord if disassembly of the parts, to avoid risk of inadvertently touching switch
12. Do not use outdoors. For household use only.
13. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

KNOW COFFEE GRINDER



① Coffee bean hopper

② Body

③ On/Off switch

④ Fuse holder

⑤ Knob

⑥ Ground coffee cup

FOR THE FIRST USE

1. Remove the coffee grinder from package, and check the accessories according to the list.
2. Clean all the detachable components.

CONDITIONS OF USE THE PRODUCT

Ambient temperature should be between -10°C - 40°C

HOW TO USE

Various coffee appliances, require different grinding thickness, it is recommended that you understand your device, select the appropriate thickness scale.

The number on top of knob means the thickness of coffee powder, coffee 1 is the finest, 6 is the coarsest, adjust it as your favorite. (See below figure)



- a, access AC220V/50Hz power supply.
- b. Adjust the knob as your requirements.
- c. Put ground coffee box in position.
- d. Open On/Off Switch.
- e. Filled coffee bean into bean hopper.
- f. Turn off switch after use.

NOTE :

- a. The grinder can grind crisp and dry food.
- b. Grinds up to 250g of coffee bean at a time.
- c. Put the box from left/right side, and align magnet export.
- d. Fuse burn out suddenly when use, clean dregs inside and then replace fuse.
- e. The spare fuses in the bottom cover.
- f. Do not disassemble the machine yourself.

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1. Cut off power cord before cleaning.
- 2. Clean the main body with dry cloth.

NOTE : Do not clean with alcohol or solvent cleanser, Never immerse the housing in water for cleaning.

- 3. Remove the bean hopper, clean dregs inside with dry cloth for brush.

NOTE :

- a. Adjust the knob to 8 position when cleaning, which is easy to pour out coffee powder.
- b. Only use dry cloth or dry cleaning tools to clean.
- c. Use dry cloth or brush to clean bean hopper and ground coffee box.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause/Result	Action
The machine does not work	The power cord is unpowered	Collect power
	Fuse is blown	Replace fuse
	Power switch is damaged	Please contact with the authorized service
	The machine is malfunction.	Please contact with the authorized service
Motor stall	There is foreign body in coffee bean	Clean and maintenance or contact with the authorized service
	Machine malfunctions	Please contact with the authorized service
Machine is peculiar smell	The residue was not clean	Thoroughly clean the machine residues

*If you have not been able to solve the problem, contact customer support in your country.

WARRANTY

We hereby warranty our Minimex Coffee Grinder model MCG2-BL (Black), MCG2-CR (Cream) in a period of 1 (one) year.

Warranty Conditions

The warranty cover product defective and workmanship . Users must properly use and maintain following the instructions manual.

Warranty exceptions

We disclaims all responsibility for incidental or consequential damage caused by use of this appliance
This warranty will be void if customers.

- lead to a misunderstanding of the purpose of the design, such as using product in a commercial use.
- Use the wrong way or not used as described in the instruction manual.
- no maintenance as recommended in the instruction manual.

Customer right for product warranty

The warranty is effective on the date specified in the warranty card , invoice or receipt as proof of purchase.

Determination of defective product

The company will inspect the false or defective of the product and decide that the defective of the product is in warranty or not. The decision is solely the rights of the company. If the product proved to be defected and covered by warranty, company will be responsible for parts and labor to repair and deliver the product to customers' house. Customers do not have to pay any fee.If the company considers that it must change its products to customers, but the same model of product is not available, the company will determine an appropriate version of the product to be replaced.

Returns of Product

If customer purchases to be dissatisfy. Customer could return the product within 15 days after purchasing date only if the product is completely perfect packaging and has not been used before.
Customers must present proof of purchase to return the product at the store of purchase only.

Service Center

If customer need service or information, customer can contact our Minimex Service Center
Service Center : Tel. 02-493-6565, LineOA : @minimex_service
E-mail : SERVICE_minimex@penk.co.th

ENVIROMENT FRIENDLY DISPOSAL

Please dispose of old machines in an environmentally neutral way.

Old machines contain valuable materials which should be salvaged for recycling.

Please therefore dispose of old machines via your regional collection system



MINIMEX

COFFEE GRINDER

DISTRIBUTOR

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 เลขที่ 1000/63-64

ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์ 02-493-6565 แฟกซ์ 02-391-1141

ศูนย์บริการ minimex 02-493-6565