



เครื่องเตรียมอาหาร รุ่น: NK-PPT01

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



คำเตือนและคำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานต่อไปนี้เสมอ รวมทั้งสิ่งต่อไปนี้ด้วย

- อ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดก่อน
- ก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องไฟฟ้าเบสของคุณสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหรือไม่
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือหลังจากที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ
- หากสายไฟชำรุด จำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยผู้ผลิตหรือสถานบริการที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- ห้ามให้สายไฟห้อยออกจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้ด้วยมือที่เปียก ทำนองเหลวตกลงในอุปกรณ์นี้หรืออุณหภูมิสูง
- เด็กควรจะมีผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้เผลอวิ่งเล่นหรือสัมผัสกับอุปกรณ์นี้
- ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นหรือใกล้กับเตาแก๊สหรือเตาอบ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน ไม่เพียงแต่สามารถใช้งานได้ แต่ยังสามารถทนต่อความเสียหายได้
- ห้ามเป็นชิ้นและส่วนวัตถุติดเข้าด้วยกัน
- ห้ามใช้งานภายนอก สถานะการใช้งานได้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้โดยที่ภายในใกล้แก๊สหรือแก๊สรั่ว และห้ามถอดฝาออกจนกว่าในทิศทางที่ระบุไว้
- จำเป็นต้องระวังระดับเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- ถอดปลั๊กออก เมื่อไม่ต้องการใช้งาน ก่อนการประกอบหรือหลังจากถอดประกอบ และก่อนทำความสะอาด
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และห้ามใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ผิดปกติ
- บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ หากบุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์นี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากใช้งานผิดวิธี
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ห้ามวางในบริเวณที่เปียกหรือชื้น ห้ามวางในบริเวณที่มีของเหลวหก
- ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ และควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ขวดโหล เป็นต้น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือ อาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามกินของเหลวที่อุณหภูมิร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตราย (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ใช้งาน เว้นแต่จะมีการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- เด็กควรจะมีผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้เผลอวิ่งเล่นหรือสัมผัสกับอุปกรณ์นี้
- ต้องระวังระดับเสียง เนื่องจากเสียงดังเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- ระวัง หากของเหลวอุณหภูมิร้อนลงในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เพราะของเหลวอาจกระเด็นออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปิดการใช้งานและถอดปลั๊ก ก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือการเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนไหวในการใช้งาน
- สามารถใช้งานได้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
- หากสายไฟได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนโดยช่างเทคนิค หรือช่างเทคนิค หรือบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตราย ห้ามใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์

ฟังก์ชันการสับ

- วางโถลงบนฐาน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- วางใบมีดทั้ง 4 ลงในฐาน จากนั้นใส่วัตถุดิบลงไป โถจะสับวัตถุดิบลงไปในโถ
- ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่จับนั้นล็อกดีแล้ว
- หมุนปุ่มเพื่อใช้งานเครื่อง ใช้สับหรือความเร็ว I และความเร็ว II มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- หลังจากการใช้งานสิ้นสุดลง เปิดฝาและนำโถออกมานา กรุณาระวังเพราะโถมีความร้อน

สูตรที่แนะนำ

ฟังก์ชัน	อาหาร	ปริมาณสูงสุด
ก่อน	มันฝรั่ง, แดงขาว, มะเขือเทศ, แครอท, หัวหอม, ไข่, บวบ, กะหล่ำปลี	จนถึงระดับสูงสุด
อีกหรือกัน	มันฝรั่ง, แดงขาว, แครอท, ไข่, บวบ	จนถึงระดับสูงสุด
มีด S สำหรับบดอาหาร	แครอท, หัวหอม, ไข่, กระเทียม, พริกไทย, เกลือ, ผัก, เนื้อ, เนื้อสัตว์, เนื้อสัตว์	ระดับสูงสุด : 1500ml
มีด S สำหรับผสมแป้ง	แป้งสาลีหรือแป้งธัญพืชที่มีกลูเตนสูง	แป้งกลูเตนสูง 350 g + น้ำอุณหภูมิห้อง 210 g + น้ำปิ้งปรุงอาหาร 30 g
การบดโดยถ้วยบด	ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, พริกแห้ง, น้ำตาลทราย, พริกไทย, พริกแห้ง, เมล็ดกาแฟ, ข้าว, อบเชย, ฯลฯ	ระดับสูงสุด : 1500ml

ฟังก์ชันการเตรียมอาหาร

- วางโถลงบนฐาน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการและประกอบลงตรงกลาง
- ปิดฝา
- เลือกวัตถุดิบของคุณ เช่น มันฝรั่ง แดงขาว มะเขือเทศ แครอท หัวหอม ไข่ บวบ กะหล่ำปลี ฯลฯ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาหาร
- เปิดฝาใส่อาหารและเปิดเครื่อง ใช้ตัวจับเพื่อควบคุมวัตถุดิบลงไป วัตถุดิบจะถูกสับเป็นชิ้นหรือเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ที่คุณเลือกใช้
- หลังจากที่ทำการปั่นเสร็จแล้ว เปิดฝาและนำอุปกรณ์ออกมามาทำความสะอาด

ฟังก์ชันการปั่น

- ประกอบฐานของเครื่องปั่นเข้ากับโถปั่น 1.5 L
- เปิดฝาและใส่วัตถุดิบที่คุณจะปั่นลงไปในโถปั่นของเหลวด้วยเสมอ เวลานี้ เมื่อการปั่นที่ช้าขึ้น
- ปิดฝาและวางโถปั่นลงบนฐานของเครื่องปั่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- เลือกความเร็วสำหรับการปั่น

ฟังก์ชันการบด

- ใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงในโถปั่น
- ปิดด้วยฐานในทิศทางที่ถูกต้อง
- ใส่ลงในฐานของเครื่องปั่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- เลือกความเร็วสำหรับการบด

การทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ ก่อนการทำความสะอาด
- หลังจากการใช้งาน ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยแปรงและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง และหลีกเลี่ยงน้ำหรือความชื้นสูงโดยเด็ดขาด
- ล้างโถและใบมีด โดยการทำให้มันแห้ง
- เก็บถ้วยและใบมีดให้ห่างจากเด็ก ๆ
- ห้ามทำความสะอาดด้วย "กันน้ำ" หรือ "เบนซิน" เป็นต้น
- ห้ามให้อุปกรณ์นี้โดนแสงแดดโดยตรงและบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

คำเตือน: ห้ามจุ่มฐาน (ชุดมอเตอร์) หรือสายไฟลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด



การทิ้งอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นวัตถุอันตรายที่ควรทิ้งแยกจากขยะอื่น ๆ ห้ามทิ้งลงในถังขยะ

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดขยะที่ไม่ได้รับการควบคุม

โปรดใช้วิธีที่ปลอดภัยในการทิ้งขยะเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน

หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุด โปรดใช้ระบบส่งคืนและรวบรวม หรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ผู้ค้าปลีกสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม