

SMARTHOME

SMART SOLUTION คอยสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

SMARTHOME

INSTRUCTION MANUAL

Multi Cooker

Model : SFP102



Please read instructions before use and retain for future use

Caution!

Product safety instructions

The use of this electrical product need the following safety rules:

- Do not use outdoor
- Use the original pot and don't use in conjunction with other cooking appliances.
- Keep away from stove
- Make sure the cooker surface is flat and heat-resistant.
- Do not use near curtains or other flammable material. Keep the cooker away from hot furnaces and hot ovens.
- Regularly inspect cord for any damage. If damage occurs do NOT use and repair by suitable qualified personnel only.

When unplugging the power:

- Switch off the power, and take plug from the outlet. Do not pull cord to unplug!
- Do not let the power cord touch hot surfaces. Wait until the equipment cools completely before attempting to move appliance.

Proper use

- Must NOT be placed in a place where children can touch, especially when using the product. Do not let children near vicinity, especially when the appliance is hot as it can possibly be pulled over by the cord by an unwary child.
- Use according to instructions.

Safety considerations

- The items if damaged or malfunctioning must not be used. Do not use without the manufacturer's recommended accessories.
- Do not use for other purposes other than that recommended. Do not use outdoors.

1

- When the cooker is off and not in use, switch off at source and unplug
- If the pot is empty, do not open the cooker. The cover and the pot can be soaked in water for cooling.
- If the pot or cap is broken do not use.
- The lid and ceramic pot is fragile so handle with care!
- Any problems, the cooker must repaired by a suitable qualified person only.

Electrical requirements

Check that the Rating Plate on your cooker corresponds to the electrical supply to your home and that the plug is suitable.



Product Parameter	
Description : Multi Cooker	Model No. : SFP102
Capacity : 3L	Rated frequency : 50HZ
Power : 1000W	Voltage: 220V~

2

- Note**
- Make sure the electricity voltage is consistent with the voltage shown in the label.
 - Please place the multi cooker on a stable desktop, do not allow children to approach during working to avoid scalding.
 - Do not place the product in a damp circumstance; keep away from flammable and combustible substance or other heat source to avoid danger and breakage.
 - Do not use hard objects such as metal, bone-like, use bamboo, wood, plastics and other not hard objects to avoid scratching the non-stick pot.
 - Avoid external, heavy force to impact the glass cover.
 - Always keep the plug and socket dry, do not use wet hands to plug or unplug to prevent electric shock.
 - Do not immerse the power cord or product into water or clean with water, to avoid the danger and breakage, affecting safe use.

- Care and maintenance**
- For the non-stick pan use vinegar in boiling water or a suitable detergent to clean.
 - When washing, use a soft sponge, do not use steel wire ball to scrub and avoid damage to the non-stick pot.
 - Do not use corrosive liquids for cleaning.
 - If you don't need to use the product for quite a long time, please clean completely and place into box and the store it in a dry ventilated area.
 - When there is fault on the product, please contact a local dealer at once. DO NOT ATTEMPT TO RECTIFY FAULTS YOURSELF
 - Repair only by suitable qualified personnel
 - The glass cover is frangible, please be careful when use.
 - Inspect for damage before use

13 cm.

SMARTHOME

SMART SOLUTION คอยสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

SMARTHOME

คู่มือการใช้งาน

หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์

รุ่น : SFP102



โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนใช้งานและเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

- ไม่ควรใช้สายไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น เชื่อมต่อกับหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
- ไม่ควรใช้งานใกล้กับผ้า่าน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษ หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ ควรวางให้ห่างจากเตาแก๊สหรือเตาอบ
- ตรวจสอบสายไฟทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ ห้ามใช้งานหากสายไฟเกิดชำรุด แตกหักเสียหาย และควรซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น

เมื่อถอดปลั๊กไฟ

- หมั่นลูกบิดปรับอุณหภูมิมาขึ้นตำแหน่งปิดสวิตซ์ทุกครั้ง และถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับอย่างตั้งหรือกระชากสายไฟ
- ระงับอย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน รองจนกว่าหม้อจะเย็นสนิทก่อนการเคลื่อนย้ายหม้อ

การใช้งานที่เหมาะสม

- ไม่วางหม้อไว้บริเวณที่เด็กเล็กสามารถสัมผัสได้ถึง โดยเฉพาะขณะกำลังใช้งาน อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้
- ในการใช้งานครั้งแรก อาจพบกลิ่นเผาไหม้บ้าง ถือเป็นเรื่องปกติ หม้อกำลังเผาไหม้สารตกค้างจากกระบวนการผลิต และกลิ่นจะหายไป
- ทำจัดกลับไม่พึงประสงค์โดยการ ตับน้ำผสมน้ำส้นสายชู่ให้เดือด แล้วเทน้ำทิ้งในการใช้งานครั้งแรก

ข้อควรพิจารณาความปลอดภัย

- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้กับหม้อไฟฟ้า โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง
- ในระหว่างการใช้งาน หรือหลังจากการใช้งานไม่ควรสัมผัสกับตัวหม้อโดยตรง เพราะพื้นผิวภายนอกมีอุณหภูมิสูง
- ใช้ความระมัดระวังทุกครั้งขณะถอดปลั๊กไฟ และทำการเคลื่อนย้ายหม้อโดยเฉพาะในหม้อยังมีอาหารอยู่
- ห้ามแช่ปลั๊กไฟ สายไฟ ตัวหม้อลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนการใช้งาน หากมีรอยขาดหรือชำรุด ควรทำการเปลี่ยนใหม่
- ใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อเปิดฝาแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ไม่ควรใช้งานปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ควรแยกตัวเสียบต่างหากเพื่อความปลอดภัย
- ขณะใช้งานควรวางหม้อบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ และมั่นคง ไม่ลื่นไถล
- หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์นี้ เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีจดบันทึกโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ อันจะทำให้ได้รับการควบคุมดูแลหรือการเตือนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่มีผิวดอกต้องความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้มีอำนาจไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

1

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมด
- แกะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
- ก่อนการใช้งานหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ พื้นผิวทั้งด้านในและด้านนอกควรแห้งสนิท
- หากหม้อและน้ำหนักมีรอยแตก ร้าว ห้ามใช้งานเด็ดขาด
- ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟในบ้านว่า สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้

วิธีการใช้งาน

- ใส่น้ำขุกลงในหม้ออเนกประสงค์ ระดับน้ำประมาณครึ่งหม้อ
- หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปทางด้านขวา สามารถปรับระดับความร้อนได้ 2 ระดับ
- รอจนกระทั่งน้ำเดือด แล้วจึงเติมส่วนผสมเพื่อประกอบอาหาร

หมายเหตุ

หากมีน้ำส้นในระหว่างการปรุงอาหารให้เปลี่ยนอุณหภูมิเป็น " ไฟอ่อน " หรือเปิดฝาทิ้งเพื่อให้หม้อแห้ง ในกรณีที่น้ำไหลไปที่ปลั๊กไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟแล้วเช็ดให้แห้งแล้วจึงนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง



รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	
หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์	รุ่น : SFP102
ความจุหม้อ : 3 ลิตร	ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า : 1000 วัตต์	แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์

2

- ข้อควรระวังในการใช้งาน**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าภายในบ้าน สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดในเวลา
 - วางหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ ไว้บนโต๊ะที่มั่นคง อย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้ระหว่างประกอบอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
 - อย่าเก็บหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ไว้ในที่ชื้น เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ หรือวางไว้ใกล้กับแหล่งให้ความร้อนอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 - หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุฉนวน และวัสดุแข็งมาใช้งานร่วมกับหม้อ เช่น โลหะ เหล็ก เพื่อให้ผิวเคลือบหม้อหลุดร่อนหรือเกิดรอย
 - หลีกเลี่ยงการใช้งานรุนแรง กับฝาหม้อส่วนที่เป็นแก้ว
 - รักษาปลั๊กไฟและตัวรับให้แห้งอยู่เสมอ อย่าใช้มือเปียกในการเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 - ห้ามจุ่มหรือแช่สายไฟ หรือตัวหม้อลงในน้ำ หรือฉัดล้างด้วยน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและการเสียหายจากแรงจลน์ไฟฟ้าภายใน ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานอย่างปลอดภัยได้

- การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด**
- ถอดปลั๊กไฟและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวหม้อเย็นตัวลงก่อนการทำความสะอาด
 - พื้นผิวด้านในและด้านนอกสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
 - ฝาแก้วสามารถล้างด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
 - ฝาแก้วควรเก็บความระมัดระวัง โปรดใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งาน
 - ห้ามใช้แปรงแข็ง ผอยเหล็ก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายพื้นผิวภายในหม้อ
 - อย่าแช่ไฟ หรือล้างหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ด้านนอกด้วยน้ำ ควรเช็ดหรือทำความสะอาดเฉพาะส่วนที่สกปรก และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
 - หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดทำความสะอาดให้เรียบร้อย และจัดเก็บใส่ลงในกล่อง และเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท
 - หากมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย อย่าพยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตัวเอง
 - ควรส่งคืนสำหรับซ่อม โดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น