



มาตรวัดน้ำ

ASAHI SANWA RAMBO
 ผู้ให้บริการมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง สินค้าคุณภาพสูงราคาประหยัด


เทคนิคและวิธีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ




1 ติดมาตรให้ถูกทิศทาง
 ลูกศรที่ข้างลำตัว




2 การติดตั้งร่วมกับท่อ PVC
 ต้องร่อนยาเชื่อมท่อแห้งสนิท
 จึงค่อยเชื่อมเข้ากับมาตรวัดน้ำ




3 เก็บปลายเทปพันเกลียว
 ให้เรียบร้อย ไม่ให้ไหลไปติด
 ชุดเฟืองจักรตัวมาตร



4 ติดตั้งมาตรให้ขนานกับพื้น
 หน้าปัทม์ตั้งขึ้น (มาตร RPM
 ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน)




5 ควรติดตั้ง เช็ควาล์ว
 หลังทางน้ำเข้ามิเตอร์




6 ติดตั้งให้ห่างจากบ่อบำบัด
 เพื่อลดแรงกระแทก


การซ่อมบำรุง / รักษามาตรวัดน้ำ



1 ตรวจสอบตัวกรองที่ขาข้างซ้าย
 ของมาตรวัดน้ำ ทำความ
 สะอาดเศษขยะอุดตัน



2 ปลดปล่อยน้ำไหลผ่าน
 ชุดเฟืองจักร / ห้องลูกสูบ
 เพื่อทำความสะอาด



3 ใช้ลมเป่าทางน้ำไหล
 เข้าตามทิศทางลูกศรเพื่อ
 ตรวจสอบมาตรว่าเดิน
 หรือไม่ โดยสังเกตการหมุน
 ของดาวสี่แฉกบนหน้าปัทม์

ก่อนถอดมาตรวัดน้ำ ให้ปิดวาล์วทุกตัว และซ่อมบำรุงดังนี้

ถอดมาตรวัดน้ำออกจากบริเวณที่ติดตั้ง

- 1) ตรวจสอบตัวกรองที่ขาข้างซ้ายของมาตรวัดน้ำ ทำความสะอาดเศษขยะที่อุดตัน
- 2) ปลดปล่อยน้ำให้ไหลผ่านชุดเฟืองจักร / ห้องลูกสูบ เพื่อทำความสะอาด
- 3) ใช้ลมเป่าทางน้ำไหลเข้าตามทิศทางลูกศร เพื่อตรวจสอบมาตรว่าเดินหรือไม่ โดยสังเกตการหมุนของดาวสี่แฉกบนหน้าปัทม์
- 4) หากตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 1-3 แล้วพบว่ามาตรเดินผิดปกติ หรือมาตรไม่เดิน ให้ส่งคืนยังร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย

ข้อควรระวัง : ควรทำความสะอาดเส้นท่อน้ำก่อนติดตั้งมาตรวัดน้ำ
 ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำต้องระวังไม่ให้ตะกั่วหลุดหรือขาด

ผลิตโดย

บริษัท อาซาสี-ไทย อัลลอย จำกัด

9/23 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร : 02-129-5499

แฟกซ์ : 02-129-5498

เว็บไซต์ : www.ataco.co.th

หมายเหตุ : 1) มาตรวัดน้ำใช้งานได้ในแรงดันที่ระบบหน้าปัทม์มาตร
 2) มาตรวัดน้ำจะมีมาตร 1 คู่ และประเก็นยาง 2 เส้น เพื่อใช้ประกอบมาตรทั้ง 2 ตัว
 3) ยอนัน มาตรวัดน้ำ RPM จะมีมาตร 1 คู่ และยางประเก็น 1 เส้น เพื่อใช้ประกอบมาตรด้านหน้าปัทม์มาตร
 4) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายของมาตร ที่เกิดจากการติดตั้งหรือการใช้งานผิดวิธี


Water Meter

ASAHI
THE LEADER IN WATER METER


SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

RAMBO
HIGH QUALITY AT AFFORDABLE PRICES


Water meter install instruction




Water meter should be installed in the correct direction.




After water meter installed wait for the solvent cement dry up.




Be careful of excessive plumbing tape, that could obstruct the vane wheel and it may be damaged.



Water meter must be installed only horizontal (Water meter RPM can be installed both horizontal and vertical).




Install check valve must behind inlet water meter.




Install water meter 3-6 meters away from water pump.

Caution : Clean water pipe before install water meter.
Be careful to unplug the lead seal.


Maintenance of water meter



Check water meter strainer and cleanup.



Let the water ow though the main gear set to clean up water meter.



Let air ow though the inlet waterside to check up water meter then checking the pivot star must be spin.

Turn off every connecting valve, before taking water meter out. Then, check and clean up as follows :

- 1) Check water meter strainer and cleanup.
- 2) Let the water ow though the main gear set to clean up water meter.
- 3) Let air ow though the inlet waterside to check up water meter then checking the pivot star must be spin.
- 4) If any problem in 1-3 instruction above, return the water meter to the shop sale.

Manufactured by

ASAHI-THAI ALLOY CO., LTD.

9/23 MOO 7 SUKSAWAT ROAD BANGJAK PRAPADAENG
SAMUTPRAKARN 10130
TEL : (662) 129-5499
FAX : (662) 129-5498
WEBSITE : www.ataco.co.th

Remark : 1) Maximum working pressure which identified on the top plate.
2) Each box contain 1 set of water meter and a pair of coupling and 2 pieces of rubber gasketto used assembly leg meter both sides.
3) Only RPM water meter contain 1 piece of rubber gasket to used assembly leg meter at side water inlet.
4) Abusive behaviour and accidental damage to the product are not covered by this guarantee.