

บัตรรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD (เอกสารสำคัญ)

โปรดลงทะเบียนการรับประกันสินค้าตาม QR CODE ด้านหน้า และโปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้แสดงต่อศูนย์บริการ โดยไม่ต้องส่งคืนบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
Please register your product online via the QR code on the front.
Please keep this warranty card as evidence to make claim to service center, if required.

ชื่อร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย / Store name

สินค้า / Product

รุ่น / Model

หมายเลขเครื่อง / Serial no.

วันที่ซื้อ / Date of Purchase

สิ้นสุดระยะประกัน / End of Warranty

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname

ที่อยู่ / Address

เบอร์โทร / Tel

เงื่อนไขการรับประกัน

- บริษัทฯ รับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุด หรือความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต และใช้งานตามสภาพปกติ โดยจะรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน และรับประกันฟรีค่าบริการและค่าซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่ เป็นระยะเวลา 2 ปี ชิ้นส่วนที่มีการรับประกันเกินกว่า 2 ปีจะเก็บค่าบริการแล้วแต่กรณี และฟรีค่าอะไหล่จนกว่าจะหมดอายุรับประกันของชิ้นส่วนนั้น
- การเริ่มต้นการนับระยะประกัน จะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขาย และการส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ตามอายุประกันในข้อที่ 1
- การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้ารับบริการ โดยการจัดส่งเข้าจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า และทางบริษัทฯ จะจัดส่งกลับฟรีในช่วงเวลารับประกัน 2 ปี
- ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ขอรับการบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากท่านตามปกติ บัตรรับประกันนี้ ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน

- ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรเป็น หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 - ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 - ผลิตภัณฑ์ชำรุด บวมสลาย หรือเกิดจากรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะ การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอื่นเป็นร่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 - อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนร่วมต่างๆ เช่น แปร่งถ่าน ปลั๊กไฟ ท่อ สายไฟ หลอดไฟ ซิลยาง สารเคลือบผิว หรือ อุปกรณ์อื่นใดๆ อันต้องชำรุดสึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆ
 - อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตภัณฑ์ เช่น ฝาครอบ ปุ่มลูกบิด ขอบยาง แฝงหน้าบิด ถาดรอง ชั้นวาง ตะแกรง ฯลฯ หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติก
 - ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ผิวไม่เหมาะสม ไม่มั่นคง และไม่แน่นอน หรือติดตั้งในลักษณะที่มีความเสี่ยงให้เกิดความเสียหาย
 - ธุรกิจร้านค้า-เชิงพาณิชย์ ที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านที่อยู่อาศัย หรือ ธุรกิจเพื่อการบริการ-ทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้น
- หมายเหตุ 1. บัตรรับประกันที่ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ
2. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขข้อที่ 1

AIKO

บริษัท แกรนด์ไลท์ อิเล็คทริคส์ จำกัด I บริษัท แกรนด์ไลท์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 10 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2361-5989-93 โทรสาร: 0-2361-2962-64
LINE: @grandlite
FB: aikoelectric
www.grandlite.online



www.grandlite.online



LINE Official Account

กรุณาอ่านเพื่อความปลอดภัย

- เมื่อใช้เตารีด ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ รวมทั้งสิ่งต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านวิธีการใช้งานโดยละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้งานภายหลัง
 - ต้องไม่ละทิ้งเตารีดขณะที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
 - ก่อนเติมน้ำลงในภาชนะบรรจุน้ำต้องถอดเตาเสียบบอกจากเตารีด
 - อย่าใช้ปลั๊กขณะมือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
 - ช่องเติมน้ำต้องไม่เปิดขณะใช้งาน
 - เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีฉนวนให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
 - เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - หลังการใช้งานแล้ว อย่ทำให้สายไฟสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ควรตั้งเตารีดขึ้นให้เย็นสนิทก่อนจัดเก็บ แล้วจึงจัดเก็บ
 - ถอดสายเตารีดออกจากเต้ารับไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเติมน้ำ หรือเทน้ำออก และเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - ห้ามผู้ใช้ทำการถอดหรือชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือได้รับบาดเจ็บได้ หากจำเป็นต้องทำการซ่อม โปรดนำส่งตัวแทนจำหน่าย
 - อย่าทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟ หรือปลั๊กไฟ เช่น ปรับแก้, วางไว้ใกล้เครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อนหากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต หรือตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได้
 - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจพบความผิดปกติ
 - เมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ อย่ดึงที่สายไฟให้จับที่หัวปลั๊กเพื่อดึงออกจากเต้ารับ
 - หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

- A. หัวฟันสเปร์ย์
- B. ช่องเติมน้ำ
- C. ก้านปรับควบคุมไอน้ำ
- D. ปุ่มสเปร์ย์
- E. ปุ่มขัดคราบตะกรัน
- F. ปุ่มพ่นไอน้ำ
- G. ปกคลุมป้องกันสายไฟ
- H. สายไฟ
- I. ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิ
- J. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
- K. แกะก้นบรรจุน้ำ
- L. แผ่นความร้อน



คำเตือน: ระวังไอน้ำร้อนออกมาจากเตารีด อย่าลบลรอยยับของเสื้อผ้าขณะที่คนสวมอยู่ เพื่อป้องกันแผลไหม้ ห้ามฉีดไอน้ำไปที่ผู้คน เพราะความร้อนจะทำให้บาดเจ็บสาหัสได้

คำแนะนำวิธีการใช้งาน

เมื่อใช้เตารีดเป็นครั้งแรก คุณอาจสังเกตเห็นควันเล็กน้อย และได้ยินเสียงจากพลาสติกที่ขยายตัว นี่เป็นเรื่องปกติและจะหยุดหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ เราขอแนะนำให้รีดเตารีดบนผ้าธรรมดา ก่อนใช้งานครั้งแรก

AIKO

บัตรรับประกันสินค้า
WARRANTY CARD



สำหรับลงทะเบียนรับประกันสินค้า
For warranty registration



บริษัท ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ประเภทน้ำที่จะใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปา หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้าง อาจเกิดตะกอนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้น้ำกรอง หรือน้ำปราศจากแร่ธาตุเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ ห้ามใช้น้ำหม่ น้ำส้มสายชู แป้ง สารขัดตะกอน อุปกรณ์รีดผ้า หรือสารเคมีอื่นๆ ลงในถังเก็บน้ำ

เติมน้ำในถังเก็บน้ำ

- ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับแล้ว
- เชื้อนตัวก้านปรับควบคุมไอน้ำ ไปที่ "0"
- เปิดฝาช่องเติมน้ำ และยกปลายเตารีดขึ้นเพื่อช่วยให้น้ำเข้าช่องเติมน้ำได้ง่าย ค่อยๆ เทน้ำลงในถังเก็บน้ำ โดยใช้ถ้วยตวงพิเศษแล้วระวังอย่าให้น้ำเกินระดับสูงสุด (ประมาณ 350 มล.) ที่ระบุด้วย "MAX" บนถังเก็บน้ำ
- ปิดฝาฝาช่องเติมน้ำ

การเลือกอุณหภูมิ

- วางเตารีดในแนวตั้ง และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
- ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ตามสัญลักษณ์สากล (ดูบนฉลากเสื้อผ้า) ไฟแสดงสถานะทำงาน แสดงว่าเตารีดกำลังทำความร้อน รอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะดับลงก่อนจึงจะรีดผ้า

การเลือกไอน้ำ

- ปริมาณไอน้ำจะถูกควบคุมโดยก้านปรับควบคุมไอน้ำ
- เชื้อนก้านควบคุมไอน้ำไปยังตำแหน่งต่ำสุด หรือ สูงสุดขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับปริมาณไอน้ำที่ต้องการ และอุณหภูมิที่เลือก
- คำแนะนำ:** เตารีดจะปล่อยไอน้ำอย่างต่อเนื่องหากคุณถือเตารีดในแนวอนเท่านั้น คุณสามารถหยุดไอน้ำต่อเนื่องได้โดยการวางเตารีดในแนวตั้งหรือ เชื้อนก้านควบคุมไอน้ำไปที่ "0" คุณสามารถใช้ไอน้ำที่อุณหภูมิสูงสุดได้โดยการปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ หากเลือกอุณหภูมิต่ำเกินไป น้ำอาจหยดลงจากแผ่นความร้อนได้

การใช้งานไอน้ำต่อเนื่องแนวตั้งและปุ่มไอน้ำทรงพลัง

ปรับอุณหภูมิสูงสุด ถือเตารีดแนวตั้ง และกดปุ่ม F เพื่อให้เครื่องปล่อยกลุ่มพลังไอน้ำ ใช้กับผ้าที่มีรอยยับมาก และจุดที่รีดยาก เว้นระยะเพื่อให้เครื่องสร้างไอน้ำและกดอีกครั้ง และสามารถสร้างไอน้ำต่อเนื่องแนวตั้งได้ โดยการกดปุ่ม F เป็นระยะๆ ใช้กับผ้าที่แขวน , ผ้าม่าน ฯลฯ

การรีดผ้าแบบแห้ง

หากต้องการรีดผ้าโดยไม่ใช้ไอน้ำ ให้ก้านปรับควบคุมไอน้ำไปที่ "0"

การขัดคราบตะกรัน

- คุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองจะทำความสะอาดภายในแผ่นความร้อนขจัดสิ่งสกปรก เราแนะนำให้ใช้ทุกๆ 10-15 วัน
- เติมน้ำในถังจนถึงระดับสูงสุดที่ระบุ และตั้งค่าตัวเลือกไอน้ำ
- ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิสูงสุด แล้วรอให้ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิดับลง
- ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ และจับเตารีดในแนวอนเหนืออ่างล้างจาน
- กดปุ่มปุ่มขัดคราบตะกรันค้างไว้จนกระทั่งไอน้ำที่เดือดไอน้ำ และสิ่งเจอปนต่างๆ หลุดออกมา
- เมื่อแผ่นความร้อนเย็นลงแล้ว ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดได้

การทำความสะอาด

- ก่อนที่จะทำความสะอาดเตารีดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลั๊กไฟไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับ
- คราบสกปรก เศษแป้ง ที่เหลืออยู่บนแผ่นความร้อน สามารถกำจัดออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออก

ข้อมูลทางเทคนิค

เตารีดไอน้ำ	CLASS I
แบบรุ่น	AK-007A
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240V
ความถี่ที่กำหนด	50/60Hz
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	1850-2200W
ระดับชั้นการป้องกันน้ำ	IPX 0

ประเภทสินค้า เตารีดไอน้ำ

ผลิตที่ ประเทศจีน บรรจ 1 เครื่อง

วิธีใช้ สำหรับรีดผ้า

คำแนะนำ เสียกับเต้ารับผนัง หรือปลั๊กพ่วงขนาด 10 แอมป์ขึ้นไป

คำเตือน ห้ามต่อใช้งานกับปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. และกำลังไฟน้อยกว่าตัวเครื่อง