

คู่มือ การติดตั้งเครื่องบดกาแฟ JRL

รบกวนลูกค้าอ่านคู่มือโดยละเอียดรอบคอบก่อนใช้งานเครื่องบดกาแฟ ทางบริษัทฯ ขอสงวนการรับประกันหากเครื่องเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

1. ตรวจสอบว่าไฟกับเครื่องบดกาแฟที่ใช้คือ 220VAC 50/60 Hz (ไฟฟ้าบ้านในประเทศไทยใช้ได้ปกติ)
2. หากหัวปลั๊กหรือสายไฟเกิดการชำรุด รบกวนลูกค้าติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซมโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร. **02 754 4161** หรือ **086-308 5233** LINE: **@OutlettoCoffee**
3. เครื่องบดกาแฟต้องใช้งานโดยผู้ที่ใช้งานเป็นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องบดกาแฟหรือเล่นบริเวณใกล้เคียง ควรแนะนำให้เด็กหลีกเลี่ยงหรือดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อให้เด็กใช้งาน
4. ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องบดกาแฟควรอยู่ห่างจากเตาไฟ หรือแหล่งกำเนิดเปลวไฟทุกชนิด
5. ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือขณะที่ทำความสะอาดเครื่องบดกาแฟ
6. ห้ามต่อเติม หรือตกแต่งเครื่องบดกาแฟ เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
7. เครื่องบดกาแฟ ต้องวางไว้บนโต๊ะที่พื้นเรียบ ไม่เอียง และหลีกเลี่ยงการวางชิดขอบเพื่อป้องกันการตกหล่น
8. ห้ามเครื่องบดกาแฟหรือสายไฟโดนน้ำ หากต้องการทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดบริเวณด้านนอกเท่านั้น
9. ห้ามพ่นสเปรย์ใส่เมล็ดกาแฟก่อนนำไปบด ฟันบดต้องหลีกเลี่ยงความชื้นให้มากที่สุด
10. ระวังเศษหิน เศษเหล็กปะปนกับเมล็ดกาแฟ หากเครื่องบดหยุดบดกระทันหัน (เสียงมอเตอร์ทำงาน แต่ผงกาแฟไม่ออกขณะบด) แนะนำให้ปิดเครื่องเพื่อตรวจเช็คฟันบดภายใน
11. **เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าเสีย แนะนำให้ลูกค้าใส่หัวปลั๊กกันไฟกระชาก เพื่อถนอมเครื่องระยะยาว หรือต่อกับปลั๊กพ่วงที่มีเบรกเกอร์ในตัว**
12. หากสงสัยว่าเครื่องบดกาแฟมีปัญหา ให้ทำการปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก และงดการใช้งานทันที
13. ห้ามใช้เครื่องด้านนอกอาคารที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำฝนกระเด็นใส่ ต้องใช้ภายในอาคารหรือที่ร่มเท่านั้น
14. โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้