



SMARTHOME

สมาร์ทโฮม

SMART SOLUTION ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือการใช้งาน

กาต้มน้ำ

รุ่น CA-1001



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

คู่มือการใช้งานกาต้มน้ำ

รุ่น CA-1001

คำแนะนำ

ก่อนใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้า ต้องอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ และกรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ให้พร้อมสำหรับการอ้างอิง

คุณสมบัติเด่นของสินค้า

- ไม่มีสายไฟ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- ผลิตด้วยความพิถีพิถัน รูปลักษณ์สวยงาม
- ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
- ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง ปลอดภัย ประหยัดเวลา ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากการเผาไหม้ สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยของน้ำดื่ม

คำเตือน

1. สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
2. เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าควรเช็คสายไฟว่ามีการชำรุดหรือไม่
3. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้แน่ใจว่า แรงดัน 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต (ใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้ปกติ)
4. เสียบปลั๊กกับเต้ารับโดยตรงที่มีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 10 แอมป์ ไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วง ที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆเครื่องพร้อมกัน
5. ในกรณีที่สายไฟของเครื่องนี้ชำรุด ควรซ่อมหรือเปลี่ยนโดยช่างของบริษัทฯหรือช่างที่มีความรู้ความชำนาญ
6. เพื่อความปลอดภัย ควรวางหม้อต้มน้ำบนฐานเครื่องให้ตรงตำแหน่ง ตรวจสอบการล็อคให้มั่นคง
7. ห้ามเปิดเครื่องใช้งานทิ้งไว้โดยไม่คนคอยดูแล
8. วางให้ห่างจากมือเด็กหรือผู้มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอาจมีโอกาสนสัมผัสความร้อนโดยอุบัติเหตุ
9. วางหม้อต้มในที่ที่เหมาะสม คือ พื้นผิวที่เรียบ ใต้ระนาบและรองด้วยแผ่นฉนวนความร้อน
10. เพื่อความปลอดภัย ให้จับที่มือจับเท่านั้น ห้ามสัมผัสพื้นผิวหม้อต้มโดยตรง ปิดฝาขณะต้มน้ำ และระวังไอน้ำที่เกิดขึ้นหลังน้ำเดือด ที่จะออกมาที่รูระบายอาจสัมผัสร่างกายได้
11. ห้ามแช่ หม้อต้ม สายไฟ หรือฐานหม้อต้มในน้ำหรือของเหลว เพราะจะทำให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อการใช้งาน
12. เพื่อป้องกันความเสียหายสายไฟต้องไม่สัมผัสกับของมีคม หรือไม่สัมผัสกับความชื้น
13. ห้ามเปิดเครื่องในกรณีต่อไปนี้
 - a. ไม่มีน้ำในหม้อต้ม
 - b. ขณะทำความสะอาด
 - c. เครื่องทำงานผิดปกติ
14. ใช้สำหรับต้มน้ำเท่านั้น ห้ามใช้ในการต้มของเหลวอย่างอื่น
15. กรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ หรือเสียหายให้ส่งคืนตัวแทนจำหน่ายเพื่อซ่อม ห้ามทำการซ่อมเอง
16. ให้ใช้ฐานรองหม้อต้มของบริษัทเท่านั้น ห้ามใช้สิ่งอื่นทดแทน

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

1. แกะกล่องบรรจุภัณฑ์
2. ตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ฐานเครื่อง ว่าตรงกับระบบของไทย คือ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
3. ต่อสายดิน เพื่อความปลอดภัย
4. ห้ามเสียบปลั๊กไฟขณะที่เปียก
5. ตัวหม้อต้มต้องประกอบกับฐานให้ลงตำแหน่งพอดี
6. เพื่อความสะดวก ปลอดภัย สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากหยุดใช้งานเป็นเวลานาน ให้เติมน้ำให้ถึงระดับสูงสุด ต้มน้ำให้เดือด รินน้ำทิ้งก่อน ห้ามต้มน้ำทันที

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เติมน้ำ อย่าให้สูงกว่าระดับอาจทำให้น้ำล้น และก่อให้เกิดอันตรายได้
2. การเติมน้ำ ต่ำกว่าระดับ จะทำให้เครื่องทำงานได้ไม่ดี
3. ปิดฝาให้แน่นหนา
4. วางกระดาดรองฐานให้ตรงตำแหน่ง ต่อปลั๊กไฟให้มั่นคงแน่นหนา
5. เปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง connect ไฟแสดงการทำงานจะติดขึ้น หลังจากที่เครื่องทำงานต้มน้ำจนเดือดแล้ว เครื่องจะตัดแหล่งจ่ายไฟเอง และไฟแสดงสถานะการทำงานจะดับลง
6. ถ้าต้องการตัดหรือจ่ายไฟเอง ทำได้โดยการกดปุ่มสวิตช์

ขั้นตอนการทำความสะอาด

1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟ และรอให้เย็นก่อน
2. ห้ามล้างชิ้นส่วนต่างๆโดยการแช่น้ำ
3. ทำความสะอาดฐานเครื่องโดยการเช็ดด้วยผ้าหมาด
4. หม้อต้มสามารถ ทำความสะอาดด้านในด้วยการเติมน้ำ และทำความสะอาดด้วยผ้าหรือฟองน้ำ
5. ควรทำความสะอาดหม้อต้มเพื่อการจัดตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้งานปกติด้วยการต้มน้ำ 2 ครั้งต่อวัน ให้ทำความสะอาด 2 เดือนต่อครั้ง หรืออาจถี่ขึ้นถ้าน้ำมีความกระด้างมากหรือมีการสะสมของตะกอนมากจนทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
6. การทำความสะอาดในหม้อต้ม ห้ามใช้ฟอยโลหะขัด

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเครื่องเกิดขัดข้อง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงานตามปกติ	สายไฟต่อไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบและต่อสายไฟให้ถูกต้อง
เครื่องไม่ทำงานตามปกติ	เครื่องตัดระบบเพื่อป้องกันการทำงานขณะน้ำแห้ง	ถอดสายไฟ รอให้เครื่องเย็น และให้เริ่มลองใช้งานอีกครั้ง
เครื่องตัดการทำงานเอง	ตะกอนหนาเกินไป	ทำความสะอาด ขจัดตะกอนออก
เครื่องตัดการทำงานเอง	ระดับน้ำน้อยเกินไป	เติมน้ำในระดับที่เหมาะสม
เครื่องตัดการทำงานเอง	ติดตั้งตะแกรงไม่ถูก หรือปิดฝาไม่สนิท	ตรวจสอบแก้ไข การติดตั้งตะแกรง และการปิดฝา
น้ำมีกลิ่น พลาสติก	หม้อต้มใหม่ จะมีกลิ่นพลาสติกเล็กน้อย	ต้มน้ำแล้วทิ้ง ล้างสองถึงสามครั้ง
น้ำมีกลิ่น พลาสติก	หม้อต้มใหม่ จะมีกลิ่นพลาสติกเล็กน้อย	เติมน้ำให้ระดับ ใส่โซดา 5 กรัม ต้มน้ำแล้วทิ้ง
เครื่องไม่ตัดไฟ หลังจากต้มน้ำ	ไม่ได้ รีเซ็ต ระบบป้องกันน้ำแห้ง	เลือกตำแหน่งสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง disconnect รอ 5 นาที แล้วเติมน้ำขึ้น