

## การใช้งานและตั้งค่าเครื่อง

### 1. เสียบปลั๊กเครื่อง

2. เปิดสวิทช์ใต้หน้าจอเครื่อง ไปทาง ON หน้าจอจะแสดงผล

3. เทน้ำสะอาดเต็มได้ฝั่งละ 1 ลิตร >> กดปุ่ม WASH เพื่อเช็คการประกอบอะไหล่ และเช็คสิ่งแปลกปลอมในโถปั่น

4. โยกคันโยกเดรนน้ำออกให้หมดและกด STOP  
(หากไม่มีสิ่งแปลกปลอม หรือประกอบเครื่องสนิทให้เทมีกซ์ไอศกรีมได้เลย)

5. เทมีกซ์ไอศกรีมลงไปฝั่งละ 4-5 ลิตร จากนั้นให้กดปุ่ม WASH ทั้งไว้ประมาณ 2 นาที เพื่อเป็นการดึงมีกซ์ไอศกรีมให้ไหลจากโถจกลงสู่โถปั่น หลังจากนั้นกดปุ่ม FREEZE เพื่อทำความเย็น  
เวลาเติมมีกซ์ไม่ควรเทมีกซ์ลงไปตรงรูท่อโดยตรง เพราะจะทำให้อัดอากาศลงไป และมีกซ์ลงไปโถปั่นช้า

6. เลข%ของเนื้อไอศกรีมที่เข็ดตัวพร้อมขาย และการกดต่อเนื่อง

- สำหรับการเริ่มใส่มีกซ์ครั้งแรกหลังการประกอบเครื่อง ต้องรอให้ครบ 100% ก่อนกดทุกครั้ง
- เมื่อถึง 100% จะกดต่อเนื่องได้ 7-10 โคน (70g) (ขึ้นอยู่กับปริมาณการกดต่อครั้งและสูตร)
- เมื่อไอศกรีมถูกกดออกไปจำนวน% จะลดลง
- ต่ำกว่า 30% ไม่ควรกดไอศกรีม เพราะจะได้เนื้อที่เหลว
- มากกว่า 30% กดได้ 1-2 โคน
- หากรอ 1-2 นาทีจนขึ้นเป็น 100% จะกดต่อเนื่องได้ 7-8 โคน
- หากคิวยาวควรรอให้เป็น 100% แล้วค่อยกด

7. เมื่อจบวันและต้องการเก็บมีกซ์ไอศกรีมไว้ในเครื่องข้ามคืน (Night Mode)

- กรณีเครื่องทำงานอยู่ (หน้าจอรัน%) กดปุ่ม WASH >> STOP >> SET จะมีรูปพระจันทร์ขึ้น
- กรณีเครื่องพักอยู่ (หน้าจอขึ้น 00%) กดปุ่ม STOP >> SET จะมีรูปพระจันทร์ขึ้น

\*ระหว่างโปรแกรม Night Mode เครื่องจะทำความเย็นที่โถปั่นประมาณ 4-8 องศา (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบนอกเครื่องด้วย)

8. ปลด Night Mode

- กดปุ่ม SET รูปพระจันทร์จะหายไป >> กดปุ่ม FREEZE เครื่องจะเข้าสู่ระบบการทำงานปกติ

9. วิธีการตั้งค่าความแข็งของไอศกรีม (GRD)

- เครื่องรุ่นนี้สามารถตั้งค่าความแข็งได้ตั้งแต่ 1-16 (ขึ้นอยู่กับสูตร)
- ปรับค่าแข็งขึ้น : กดปุ่ม HARD ค้างไว้ ตัวเลข GRD กะพริบ >> กดปุ่ม Hard อีกครั้งเช็คค่าตามระดับที่ต้องการ
- ปรับค่านุ่มลง : กดปุ่ม SOFT ค้างไว้ ตัวเลข GRD กะพริบ >> กดปุ่ม SOFT อีกครั้งเช็คค่าตามระดับที่ต้องการ

\*หากตั้งค่าความแข็งไอศกรีมไว้สูง แล้วต้องการปรับลงมาต่ำ จะใช้เวลาในการปรับเนื้อไอศกรีมนาน

\*\*แนะนำให้ตั้งค่าจากระดับต่ำ ไปสูง