

### ข้อแนะนำการติดตั้ง

1. ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ที่มีการปรับระดับ เพื่อให้น้ำไหลผ่านและมีทางระบายไม่ให้น้ำท่วมขัง
2. วางตงไม้เทียม (ไม้ขวางทางระบายน้ำ) เว้นระยะห่างจากกลางของตง 30cm และยึดตงด้วยสกรูเกลียว โดยฝังพุกบนคอนกรีตทุกระยะ 40cm
3. ปูไม้ INOVAR จากด้านในออกด้านนอก และเว้นระยะแผ่นแรก จากผนัง 5mm โดยไม้แผ่นแรก ให้อยิงสกรู 45องศา
4. ปูไม้ INOVAR โดยเว้นระยะห่างแผ่นไม้ ตามความยาวของแผ่นไม้ คือด้านข้าง ห่างกันประมาณ 5mm หัวและท้ายแผ่นไม้ ห่างกัน 3mm (ห้ามปูหัวไม้ชิดกัน)
5. ใส่คลิปลพลาสติก ยึดเข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้แถวแรกที่ด้านใน และยึดด้วยสกรูให้แน่น
6. นำไม้แถวที่สองมาวาง และดันแผ่นไม้ยึดติดกับคลิปลของแถวแรกโดยแต่ละแถวต้องวางตรงกึ่งกลางของแผ่นไม้ (ลายก่่ออิฐ)
7. ไม้ตัดไม้ให้พอดีกับพื้นที่แถวสุดท้าย และ ปิดด้วยไม้ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม