

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาด
ท่อน้ำดีเนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุ
ทำให้ออกน้ำเสียหายได้ และจัดเตรียมท่อน้ำดี (น้ำร้อน / น้ำเย็น)
(รูปที่ 5)
2. ประกอบแป้นครอบเข้ากับก๊อกน้ำ (รูปที่ 1,2)
3. นำก๊อกติดตั้งเข้ากับข้อเหวี่ยงโดยใส่ปะเก็นยางให้แน่น (รูปที่ 3,4)
4. ประกอบข้อเหวี่ยงพร้อมปะเก็นยางเข้ากับท่อน้ำดี (รูปที่ 4,3,5)
พร้อมขันยัดให้แน่น