


LEONA

Active Wallmount

ขาแขวน แอลอีดีทีวี รุ่น L36




คู่มือติดตั้ง
Installation guide
組み立ての説明




A	(x4) M5x16 screw	
B	(x4) M6x16 screw	
C	(x4) M8x16 screw	
D	(x4) M8/M6/M5 Washer	
E	(x6) M8 Bolt	
F	(x6) M8 concrete anchor	
G	(x6) M8 Washer	

อุปกรณ์ที่ต้องมีเพื่อใช้ในการติดตั้ง




STEP1-A (ขั้นตอนที่ 1A)

EN	Solid concrete mounting
TH	ติดตั้งบนผนังไม้
JP	コンクリート壁の組み立て




STEP1-B (ขั้นตอนที่ 1B)

EN	Wood Stud Mounting
TH	ติดตั้งบนผนังคอนกรีต
JP	木質壁の組み立て



STEP2 (ขั้นตอนที่ 2)

EN	Attaching Brackets To Screen
TH	ติดตั้งขาแขวนเข้ากับจอทีวี
JP	テレビを支柱と装着のこと




STEP3 (ขั้นตอนที่ 3)

EN	Attaching Brackets To Screen
TH	ติดตั้งเฟลทเข้ากับขาแขวนจอทีวี
JP	テレビを支柱と装着のこと

ติดตั้งเฟลทขาแขวนเข้ากับด้านหลังจอทีวี
Attaching bracket to screen with flat back

1. ยกทีวีที่ติดตั้งขาแขวน (Bracket) ที่หลังจอแล้ว
ขึ้นติดตั้งกับเฟลทที่ยึดกับผนัง ตามรูปที่ 1
2. ชันน็อตด้านล่างเพื่อยึด ตามรูปที่ 2



คำเตือน

1. เพื่อความปลอดภัยกรุณาอ่านคู่มือ และใช้อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
2. หากเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ให้ส่งกลับไปที่ศูนย์บริการเพื่อทำการแก้ไขโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



บจก.แอลเอ็นที (ประเทศไทย)

90 ถนนวิรัชพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร : 02-945-4509-12 / 061-5454529

แฟกซ์ : 02-945-5452

www.leonathai.com