


วิธีการใช้งาน



1. วางตะแกรงในภาชนะ นำอาหารที่ต้องการปรุงวางบนตะแกรง ควรให้มีพื้นที่ว่างระหว่างอาหารกับฝาอบ
2. เสียบปลั๊กฝาอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ไม่ควรใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
3. ปรับปุ่มตั้งเวลาตามที่ต้องการ (ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น)
4. ปรับตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ (ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น)
5. ไฟสีแดงอาจจะดับลงก่อนเวลาที่ตั้งไว้หมด แสดงว่าอุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งไว้แล้ว เมื่ออุณหภูมิลดลงกว่าที่ตั้งไว้ไฟสีแดงจะติดขึ้นอัตโนมัติ เพื่อปรับความร้อนให้เป็นตามที่ตั้งไว้



ข้อแนะนำ :

หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ช่างหรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า 1300 วัตต์ 5.909 แอมแปร์
ความจุ 12 ลิตร น้ำหนัก 4.9 กิโลกรัม
ขนาดสินค้า 390 x 335 x 325 มิลลิเมตร


วิธีใช้ ใช้สำหรับประกอบอาหาร
คำแนะนำ ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
คำเตือน ควรปล่อยให้ฝาอบเย็นก่อนทำความสะอาด
ควรถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน
บรรจุ 1 เครื่อง

จัดจำหน่ายโดย บริษัท มิตซูมารุ อิเลคทริก จำกัด
83 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
โทร.02-429-3595-6 แฟกซ์ 02-429-3433

MITSUMARU®

GIVE HAPPINESS TO ALL FAMILIES.

คู่มือหม้ออบลมร้อน CONVECTION OVEN



THAILAND
TRUSTED QUALITY

AP-EC12

กรุณาอ่านคู่มือการใช้โดยละเอียด