



MODEL-EVL:CFC-11050

W40xL40xH15cm LED48W+E27x4+Remote Control


①




②





③



④



⑤




Matters needing attention:

- 1: Cut off the power before instalstion or maintenante.
- 2: Must lock the hanging screw.
- 3: This lamp is for indoor use only.
- 4: Avoid using in corrosive environments.
- 5: Switch off the power te cool the bulb ystal ball.

A	4 octagonal crystal beads	25
B	Corn crystal ball	25

การใช้งานรีโมทคอนโทรล



วิธีจับคู่คอมไฟกับรีโมทคอนโทรล

1. ปิดสวิตช์ไฟในบ้าน
2. เปิดสวิตช์ไฟในบ้าน
3. กดปุ่ม **SETUP**(สัญลักษณ์ WIFI) ค้างไว้ 3 วินาที
จากนั้นคอมไฟจะกระพริบ 2 ครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการจับคู่คอมไฟ
หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ปิดไฟแล้วรอสักครู่
จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการเดิมซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ

1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากความเสียหายเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี
2. หากเกิดความเสียหาย จะรับผิดชอบ ไม่เกินมูลค่าสินค้าซึ่งได้ปฏิบัติตามคู่มือ ทั้งนี้ไม่รวมเหตุสุดวิสัยเช่น ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, น้ำท่วม) และหลังคารั่ว น้ำซึม

Remarks.

1. Company reserves the right, in any circumstances for all cases. If damage caused by improper installation.
 2. The responsible is valid only the product cost values which installer strictly follows to this manual guide.
- *It does not include natural disaster(lightning,flooding) and roof leak.

