






MODEL-EVL : CFC-11049

Ø60x35cm LED48W+E14x4+Remote Control




Matters needing attention:

- 1:Cut off the power before instalstion or maintenante.
- 2:Must lock the hanging screw.
- 3:This lamp is for indoor use only.
- 4:Avoid using in corrosive environments.
- 5: Switch off the power te cool thebulb ystal ball.

A1	13 octagonal crystal beads	6
A2	12 octagonal crystal beads	6
A3	12 octagonal crystal beads	6
A4	11 octagonal crystal beads	6
A5	11 octagonal crystal beads	6
A6	11 octagonal crystal beads	6
A7	10 octagonal crystal beads	6
A8	10 octagonal crystal beads	6
A9	9 octagonal crystal beads	6
A10	9 octagonal crystal beads	6
A11	8 octagonal crystal beads	6
A12	8 octagonal crystal beads	6
B	5 octagonal crystal beads	27
C	7 octagonal crystal beads	20
D	9 octagonal crystal beads	13
E	11 octagonal crystal beads	6
F	13 octagonal crystal beads	1
G	Corn crystal ball	67

การใช้งานรีโมทคอนโทรล



วิธีจับคู่โคมไฟเข้ากับรีโมทคอนโทรล

1.ปิดสวิตช์ไฟในบ้าน

2.เปิดสวิตช์ไฟในบ้าน

3.กดปุ่ม **SETUP**(สัญลักษณ์ WIFI) ค้างไว้ 3 วินาที

จากนั้นโคมไฟจะกระพริบ 2 ครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการจับคู่โคมไฟ

หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ปิดไฟแล้วรอสักครู่

จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการเดิมซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ

- 1.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากความเสียหายเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี
- 2.หากเกิดความเสียหาย จะรับผิดชอบ ไม่เกินมูลค่าสินค้าซึ่งได้ปฏิบัติตามคู่มือ ทั้งนี้ไม่รวมเหตุสุดวิสัยเช่น ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, น้ำท่วม) และหลังคารั่ว น้ำซึม

Remarks.

- 1.Company reserves the right, in any circumstances for all cases. If damage caused by improper installation.
 - 2.The responsible is valid only the product cost values which installer strictly follows to this manual guide.
- *It does not include natural disaster(lightning,flooding) and roof leak.

