


คู่มือการใช้งาน


SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR JUMBO

โคมไฟหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง

รายละเอียดสินค้า




อุปกรณ์ในกล่อง




- พุกเหล็ก x4
- รีโมทคอนโทรล
- คู่มือการใช้งาน


วิธีการติดตั้ง




ถอดแผงโซลาร์เซลล์
ออกจากขายึด




ติดตั้งขายึดของแผงโซลาร์เซลล์
ตามตำแหน่งที่ต้องการด้วยพุกเหล็ก




ถอดโคมไฟออกจากขายึด




ติดตั้งขายึดของโคมไฟตาม
ตำแหน่งที่ต้องการด้วยพุกเหล็ก



นำโคมไฟและแผงโซลาร์เซลล์
ประกอบเข้ากับขายึดที่ติดตั้งไว้แล้ว




ทำการปรับมุมรับแสง
ของแผงโซลาร์เซลล์และ
ทิศทางแสงของตัวโคม



เชื่อมต่อสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์
กับตัวโคมไฟด้วยตัวเชื่อมต่อ

วิธีการใช้งาน



1. ปุ่มเปิด : ไฟจะสว่าง 100%
2. ปุ่มปิด : ปิดไฟ
3. ปุ่มเพิ่มความสว่าง
4. ปุ่มลดความสว่าง
5. ปุ่มตั้งค่าความสว่าง : เมื่อถึงเวลากลางคืน คอมไฟจะเปิดระดับความสว่าง 100% อัตโนมัติ จากนั้นให้ทำการปรับระดับความสว่างตามที่ต้องการ(ปุ่ม3และปุ่ม4) เมื่อได้ความสว่างที่ต้องการ ให้ทำการกดปุ่มตั้งค่าความสว่าง คอมไฟจะจำค่าความสว่างที่ตั้งไว้ เมื่อถึงคืนถัดไปคอมไฟจะเปิดระดับความสว่างตามที่ตั้งไว้อัตโนมัติ
หมายเหตุ : เมื่อต้องการยกเลิกหรือตั้งค่าความสว่างใหม่ให้ทำการกดปุ่มเปิด(ปุ่ม1) คอมไฟจะกลับมาตั้งค่าความสว่างที่ 100%
6. ปุ่ม 6 ชั่วโมง : ไฟจะสว่าง 100% 6 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองอัตโนมัติ
7. ปุ่ม 8 ชั่วโมง : ไฟจะสว่าง 100% 8 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองอัตโนมัติ
8. ปุ่ม 4+4 ชั่วโมง : ไฟจะสว่าง 100% 4 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองอัตโนมัติ
9. ปุ่ม 4+6 ชั่วโมง : ไฟจะสว่าง 100% 4 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองอัตโนมัติ
10. ปุ่ม 4+8 ชั่วโมง : ไฟจะสว่าง 100% 4 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ของรีโมท : AAAx2ก้อน

ไฟแสดงสถานะ

1. ไฟสีแดงและไฟสีเขียวสว่างทั้งหมด : แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จเต็ม
2. ไฟกระพริบ : ปริมาณกำลังไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ที่กำลังทำการชาร์จ
3. ไฟสีแดงสว่าง : ปริมาณกำลังไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ที่กำลังใช้งานอยู่

ข้อแนะนำ

1. ควรติดตั้งบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง
2. หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้บริเวณที่มีความเย็นหรือความร้อนสูง
3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้บริเวณที่มีกระแสไฟแรงสูง
4. แผงโซลาร์เซลล์ควรติดตั้งในบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง โดยควรชาร์จ 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 5 ชั่วโมงต่อวันถ้าติดตั้งหลังกระจก และควรชาร์จ 24 ชั่วโมง เมื่อเริ่มการใช้งานครั้งแรก โดยจำนวนชั่วโมงในการชาร์จสามารถเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในเวลานั้น
5. ควรใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดหมาดทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์และคอมไฟอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นที่อาจรบกวนการชาร์จพลังงานได้

คำเตือน

1. ห้ามนำสินค้าใกล้ไฟเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดจากแบตเตอรี่ได้
2. ห้ามจุ่มน้ำ
3. ห้ามมองไฟที่แสงไฟจากคอมไฟโดยตรง
4. ติดตั้งตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
5. ห้ามดัดแปลงสินค้าหรือนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาประกอบเอง

รับประกันสินค้า นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย
บริษัท แลมปตัน โลตัส (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9 Fax : 0-2897-2938
QUALITY CONTROLLED BY LAMPTAN THAILAND