



Stack 

คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้ง FLEXI Series



คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series

ระยะการติดตั้ง สำหรับการติดตั้งแบบชุดคู่



A	B
60.0	61.7
80.0	81.7

UNIT : cm


ข้อแนะนำ !

- * การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะติดตั้ง *
- * รางแขวนบนการวางระนาบให้ระดับควรใช้ แก้วระดับน้ำขึ้นการเดิน *
- * กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นรางแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้กดรางขึ้นขึ้นไปยังคานเบ้ของรางแขวนบน ช่าง-ชาว ตามความเหมาะสม *
- * ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดยึดสายทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *

การติดตั้งรางแขวนและเสา แบบชุดคู่


ขั้นตอนที่ ①

- กำหนดตำแหน่ง รางแขวนบน บนกำแพงสำหรับเจาะพุกเบอร์ 7 และปรับองศาให้ขนานกับพื้นโดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ




ขั้นตอนที่ ②

- เจาะพุกพุกเบอร์ 7 เข้ากับผนัง 5 จุด และติดตั้งรางแขวนบน โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF $\frac{1}{2}$ x 1 ยึดเข้าตรงกลางรูรางแขวนบน




ขั้นตอนที่ ③

- ขึ้นสกรูออกที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน แล้วเกี่ยวรางเสาเดียวที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน และใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF x $\frac{1}{2}$ ยึด รางแขวนบน และรางเสาเดียว เข้าด้วยกัน แล้วจึงประกอบฟากรอบรางแขวน



โปรดประกอบสินค้าตามคู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series ก่อน



ข้อแนะนำ !

* การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะต้องตั้ง *

* ราวแขวนบนการวางระแนงไม้ได้ระดับควรใช้ แก้วระดับน้ำจับทรงเดิม *

* กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นราวแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้กดราวชั้นขึ้นไปยึดกับชุดบนราวแขวนบน ช่าง-ชาว ตามความเหมาะสม *

* ตรวจสอบความเรียบร้อยชุดยึดสลักทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *