

ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้เสมอเมื่อใช้เครื่องนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อเครื่อง ควรใช้อุปกรณ์นี้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น

- คำเตือน: ห้ามผิวหนังในร้อนมาก
- ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ตัวเหยือก ให้จับตรงที่จับเสมอ
- อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล ระหว่างการใช้งาน ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน
- คำเตือน: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อทำงานกับของเหลวที่ร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการลื่น และการกระเด็น
- คำเตือน: ห้ามเปิดฝาชณะน้ำเดือด
- ข้อควรระวัง: จัดตำแหน่งที่ไอน้ำออก ให้หันออกจากตัวผู้ใช้
- ควรเก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีระหว่าง และหลังการใช้
- สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- เด็กควรได้รับการดูแลเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นอุปกรณ์นี้
- เครื่องใช้สำหรับใช้ภายในอาคาร ใช้ในบ้านเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟชำรุด ในกรณีที่สายไฟเสียหาย ให้หยุดใช้ทันที ให้ส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปที่ศูนย์บริการห้ามผู้บริโภคแก้ไขซ่อมแซมเอง
- เหยือกต้มน้ำต้องใช้กับฐานที่ให้มาเท่านั้น
- อย่าเปิดสวิตช์เมื่อไม่มีน้ำ

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ต้มน้ำ 2 หรือ 3 ครั้ง เพื่อขจัดฝุ่นหรือสารตกค้างที่เหลืออยู่จากการผลิต เติมน้ำสะอาดจนถึงระดับ MAX กดสวิตช์ ON และเมื่อเดือดเสร็จแล้ว ให้ทิ้งน้ำออก เติมน้ำสะอาดตามปริมาณที่ต้องการ ระวังอย่าให้เกินเครื่องหมาย MAX เพราะเวลาน้ำเดือด อาจจะทำให้ เหยือกต้มน้ำให้อยู่เหนือฐานจ่ายไฟ โดยให้พวยหันออกจากตัวผู้ใช้ กดสวิตช์เปิดที่ด้านหลังของเหยือกต้มน้ำ เหยือกต้มน้ำจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อต้มเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยกเลิกการต้มน้ำได้ ทุกเมื่อโดยเพียงแค่ปิดสวิตช์


อย่าเปิดฝาเหยือกต้มน้ำ ในระหว่างกระบวนการให้ความร้อน ไอน้ำที่พ่นออกมาอาจลวกได้

คำแนะนำและเคล็ดลับ

ใช้น้ำจืดและน้ำสะอาดทุกครั้งที่ต้ม

อย่าปล่อยให้น้ำค้างอยู่ในเหยือกต้มน้ำ เพื่อช่วยป้องกันการสะสมของตะกอนน้ำกระด้าง

คุณลักษณะและฟังก์ชัน



วิธีใช้

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดรอบคอบก่อนใช้งานครั้งแรก "การพิจารณาด้านความปลอดภัย"
2. ปิดฝาเหยือกต้มน้ำ และใส่กลับเข้าที่ฐานจากนั้นเสียบปลั๊กไฟ อย่าวางเหยือกต้มน้ำกลับไปที่ฐาน ก่อนที่จะเปลี่ยนปุ่มสวิตช์กลับไป "OFF"
3. หลังจากที่น้ำเดือด สวิตช์จะกลับไป "OFF" อัตโนมัติ
4. สามารถเทน้ำใช้ได้ หลังจากที่น้ำเดือด
5. หากสวิตช์กลับสู่ "OFF" ก่อนที่น้ำจะเดือด ก็หมายความว่าเหยือกต้มน้ำมีน้ำเก็บไว้มากเกินไป กรุณาเทน้ำออกเพียงเล็กน้อย เครื่องจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
6. ครั้งแรกโปรดเติมน้ำให้อยู่ในระดับ MAX และต้มน้ำให้เดือด และทำแบบนี้ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการทำความสะอาดเหยือกต้มน้ำ

การบำรุงรักษา

วิธีทำความสะอาดเหยือกต้มน้ำ

1. ดึงปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. อย่าจุ่มเหยือกต้มน้ำ, สายไฟ, ปลั๊กสายไฟ และฐานลงในน้ำ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่เปียกน้ำ
4. ใช้ผ้าเปียกหมาดเพื่อเช็ดเหยือกต้มน้ำ ไม่ควรใช้ครีมขัดคราบ หรือครีมใดๆ เพื่อทำความสะอาด

MODEL AK-K200
220V~50Hz 1500W
CAPACITY: 2.0L
MADE IN CHINA

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานครั้งแรก

บัตรรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD (เอกสารสำคัญ)

AIKO ALTA

โปรดลงทะเบียนการรับประกันสินค้าตาม QR CODE ด้านหน้า และโปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้แสดงต่อศูนย์บริการ โดยไม่ต้องส่งคืนบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
Please register your product online via the QR code on the front.
Please keep this warranty card as evidence to make claim to service center, if required.

ชื่อร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย / Store name _____

สินค้า / Product _____ รุ่น / Model _____

หมายเลขเครื่อง / Serial no. _____

วันที่ซื้อ / Date of Purchase _____ สิ้นสุดระยะประกัน / End of Warranty _____

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname _____

ที่อยู่ / Address _____

เบอร์โทร / Tel _____

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุด หรือความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต และใช้งานตามสภาพปกติ โดยจะรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน และรับประกันฟรีค่าบริการและค่าซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่ เป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นส่วนที่มีการรับประกันเกินกว่า 1 ปีจะเก็บค่าบริการแล้วแต่กรณี และฟรีค่าอะไหล่จนกว่าจะหมดอายุรับประกันของชิ้นส่วนนั้น
2. การเริ่มต้นการนับระยะประกัน จะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขาย และการส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ตามอายุประกันในข้อที่ 1
3. การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้ารับบริการ โดยการจัดส่งเข้าจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า และทางบริษัทฯ จะจัดส่งกลับฟรีในช่วงเวลาประกัน 1 ปี
4. ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ขอรับบริการบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากท่านตามปกติ บัตรรับประกันนี้ ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน

1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรเป็น หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 2. ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 3. ผลิตภัณฑ์ชำรุด บวมสลาย หรือเกิดจากรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ก๊าซธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะ การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนร่วมต่างๆ เช่น แปร่งถ่าน ปลั๊กไฟ พ้อ สายไฟ หลอดไฟ ซิลยาง สารเคลือบผิว หรือ อุปกรณ์อื่นๆ อันต้องชำรุดสึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆ
 5. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตภัณฑ์ เช่น ฝาครอบ ปุ่มลูกบิด ขอบยาง แผงหน้าปัด ถาดรอง ชั้นวาง ตะแกรง ฯลฯ หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติก
 6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้
 7. ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มั่นคง และไม่แน่นพอ หรือติดตั้งในลักษณะที่มีความเสี่ยงให้เกิดความเสียหาย
 8. ธุรกิจร้านค้า-เชิงพาณิชย์ ที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านที่อยู่อาศัย หรือ ธุรกิจเพื่อการบริการ-ทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้น
- หมายเหตุ 1. บัตรรับประกันที่ถูกแก้ไข ลบ ซีดมา หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ
2. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขข้อที่ 1

AIKO

บริษัท แกรนด์ไลท์ อินเตอร์โวลส์ จำกัด | บริษัท แกรนด์ไลท์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 10 ซอยอนุสร 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 0-2361-5989-93 โทรสาร: 0-2361-2962-64
LINE: @grandlite
FB: aikoelectric
www.grandlite.online



www.grandlite.online



LINE Official Account

AIKO

คู่มือการใช้งาน



สำหรับลงทะเบียนรับประกันสินค้า
For warranty registration

บริษัท ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด