

ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไป

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน
2. เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิด
3. ต้องเก็บอุปกรณ์และสายเชื่อมต่อให้ห่างจากเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 8 ปี
4. อุปกรณ์นี้หากถูกใช้โดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการใช้งานควรได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำให้ใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิด
6. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาดรอให้อุปกรณ์เย็นก่อน

โปรดทราบ

1. ส่วนประกอบที่ชำรุดจะต้องเปลี่ยนด้วยชิ้นส่วนทดแทนเดิมเสมอเฉพาะชิ้นส่วนบางชิ้นที่ได้รับการประกัน
2. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำ
3. อย่าให้สายไฟและอุปกรณ์อยู่ใกล้ความร้อน
5. หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไว้ใกล้ขอบโต๊ะเพราะอาจทำให้อุปกรณ์ตกลงและเสียรูปทรงซึ่งมีผลต่อการใช้งาน


อันตรายจากพลังงานไฟฟ้า

1. อย่าจุ่มสายไฟและอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายหรือตกลง หากสายไฟและปลั๊กเกิดความเสียหายจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ชำนาญ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
2. อย่าเปิดเครื่องบนอุปกรณ์ ไม่ว่ากรณีใดๆอาจเกิดอันตรายไฟฟ้าช็อตได้หากมีกระแสไฟฟ้าอยู่อาจเกิดการผิดพลาดของการทำงานของผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

ก่อนเชื่อมอุปกรณ์ ให้เปรียบเทียบข้อมูลการเชื่อมต่อ (แรงดันและความถี่) บนป้ายพิกัดกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้องตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้เสียหายและไม่ได้อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่มีความร้อน ห้ามใช้งานโดยเต้ารับไฟฟ้าโดยไม่มีตัวป้องกัน

แผงควบคุมและจอแสดงผล



1. เปลี่ยนจาก ° F เป็น ° C รวมถึงการแสดงผลอุณหภูมิปัจจุบันภายในชดไวน์
2. เพิ่มอุณหภูมิ
3. จอแสดงผล
4. ลดอุณหภูมิ
5. ปุ่มเปิด/ปิด
6. ไฟแสดงสถานะ

การทำงานของเครื่องแช่ไวน์

1. เชื่อมต่อปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ จากนั้นเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับและกดเปิดเครื่อง
2. ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการและวางขวดไวน์ (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 90 มม.) ลงในเครื่องแช่ไวน์
3. ไฟ LED จะกะพริบจนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นจะหยุดกะพริบและสว่างต่อเนื่องทันทีที่อุณหภูมิมากกว่า 3°C จอแสดงผลจะกะพริบอีกครั้ง
4. หากกดปุ่ม $^{\circ}\text{F} / ^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลานาน อุณหภูมิในเครื่องแช่ไวน์จะแสดงเวลาไม่กี่วินาที

การทำความสะอาด


หากต้องการทำความสะอาดเพียงเช็ดด้านนอกและด้านในของเครื่องแช่ไวน์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆเมื่อทำความสะอาดแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแห้งสนิท

การบำรุงรักษา

1. ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นระยะ
2. ปิดอุปกรณ์ก่อนทำความสะอาดและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟ
3. หากความชื้นซึมเข้าไปอาจสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนได้
4. ห้ามจุ่มเครื่องลงในของเหลวและห้ามใส่ลงเครื่องล้างจาน
5. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน อย่าขูดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกด้วยของแข็ง

Instruction

คู่มือการใช้งาน



โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน