


Furdini

ARTICLE : 1277904

โต๊ะปรับระดับ VISTA THEA2D-FM1S2-1200L ไม้ท่อน้ำหนัก


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดสินค้า 120 X 60 X 73-118 CM



หมายเหตุ


ขนาดอาจจะมีการคลาดเคลื่อน จากกระบวนการผลิต



A x 8
M8*16mm




B x 2
M5*35mm




C x 8
M6*30mm




D x 2
M6*15mm



1X1




2X1



3X1




4X2



5X1



6X1



7X1




8X1




9X4


1



2




3




9

4



วิธีการติดตั้ง



คู่มือการใช้งาน

บันทึกระดับความสูง ได้ 3 รูปแบบ



ข้อควรระวัง

ขณะปรับความสูงของโต๊ะ โปรดตรวจสอบให้วัตถุที่วางอยู่บนโต๊ะมีความมั่นคง และแข็งแรงอยู่เสมอ และไม่มีสิ่งใดขัดขวางการปรับความสูง

การป้องกันการรีเซ็ตผิดปกติ

ลักษณะอาการ :

- หากเกิดข้อผิดพลาดในตัวควบคุม หน้าจอจะแสดงข้อความ “rES” และปุ่มทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้



การแก้ไข :

- กดปุ่ม “ปรับลง” (↓) ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
โต๊ะปรับระดับจะเลื่อนลงจนถึงตำแหน่งต่ำสุด
และเลื่อนกลับขึ้นมาที่ความสูงระดับหนึ่ง
จากนั้นกระบวนการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ์

การป้องกันและการแจ้งเตือน

1. การป้องกันการรบกวน (Anti-Interference Alarm)

- หากข้อความ “E02” ปรากฏขึ้น หมายความว่าโต๊ะสั่น มีสิ่งกีดขวาง หรือมีการเอียงระหว่างการปรับระดับ
- การแก้ไข: หยุดการปรับระดับทันทีและปรับย้อนกลับ เมื่อแก้ไขการปรับระดับแล้ว ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป

2. การป้องกันความร้อนสูงเกิน (Overheating Protection Alarm)

- หากข้อความ “HOT” ปรากฏขึ้น หมายความว่าระบบทำงานต่อเนื่องเกิน 2 นาที การป้องกันความร้อนจะทำงานทันที
- การแก้ไข: หยุดการใช้งานและรอ 18 นาทีจนกว่าข้อความแจ้งเตือนจะหายไป

3. การป้องกันข้อผิดพลาดของมอเตอร์ (Motor Malfunction Protection Alarm)

- หากข้อความ “E10” ปรากฏขึ้น หมายความว่ามอเตอร์อาจหลุดหรือมีปัญหา
- การแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและมอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุม เข้ากับแหล่งจ่ายไฟได้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “รีเซ็ต” ค้างไว้

4. การป้องกันน้ำหนักเกิน (Overload Protection Alarm)

- หากวางสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด จะปรากฏ ข้อความ “E20”
- การแก้ไข:
 - นำสิ่งของทั้งหมด ออกจากโต๊ะ
 - รีเซ็ตค่า โดย กดปุ่ม “ปรับลง” (↓) ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
 - ปรับระดับความสูงที่ต้องการ