



SMARTHOME

สมาร์ทโฮม



SMART SOLUTION ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือแนะนำการใช้งาน

สมาร์ทโฮม หม้อหุงข้าว

Model : SRC1805






ขั้นตอนการหุงข้าว

1. ใช้ถ้วยตวงที่ให้มา สำหรับการตวงข้าวใส่หม้อชั้นใน



2. สัดส่วนของการเติมน้ำให้ยึดตามข้อมูลต่อไปนี้
ปริมาณข้าว(ถ้วย) ปริมาณระดับน้ำ(ถ้วย)


25 ถ้วย	25 - 25 1/2 ถ้วย
20 ถ้วย	20 - 20 1/2 ถ้วย
15 ถ้วย	15 - 15 1/2 ถ้วย
14 ถ้วย	14 - 14 1/2 ถ้วย
12 ถ้วย	12 - 12 1/2 ถ้วย
10 ถ้วย	10 - 10 1/2 ถ้วย
8 ถ้วย	8 - 8 1/2 ถ้วย
6 ถ้วย	6 - 6 1/2 ถ้วย
4 ถ้วย	4 - 4 1/2 ถ้วย
2 ถ้วย	2 - 2 1/2 ถ้วย




3. ใส่หม้อชั้นใน เติมน้ำตามระดับน้ำตามสัดส่วน ปิดฝาหม้อ
ลองหมุนขยับหม้อชั้นในไปมา ปิดฝาให้สนิท.



4. เสียบปลั๊กไฟ ห้ามเสียบปลั๊กก่อนการดำเนินการตามข้อ 1
เสร็จสิ้นแล้ว




5. กดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเริ่มหุง (Cook).



6. เมื่อข้าวสุก สวิตช์จะด้งขึ้นมาเอง หลังจากสวิตช์ด้งแล้ว
ให้รอ 15 นาทีให้ข้าวสุกทั่วถึงสม่ำเสมอ



7. ถอดปลั๊ก โดยจับที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟ.



8. กรณีทำการเคี้ยว ระบายน้ำไม่ควรเกิน 70% ของปริมาณครหม้อ

9. ห้ามปิดรูระบายไอน้ำ



คำเตือน


1. ก่อนทำการหุงข้าว ให้ทำความสะอาด หม้อด้านใน แผ่นให้ความร้อน แล้วหมั่นหม้อชั้นใน กลับไปกลับมา เพื่อให้แนบพอดีกับแผ่นให้ความร้อนด้านล่าง มิฉะนั้น หม้อหุงข้าวอาจทำงาน ไม่สมบูรณ์หรือเกิดความเสียหายได้



การดูแลรักษา

1. ถอดหม้อชั้นใน และฝา มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
2. ทำความสะอาดภายนอกด้วยผ้าหมาด ห้ามใช้ฟอยขัด และห้ามจุ่มหรือแช่ในน้ำยกเว้นหม้อชั้นในและฝาปิด
3. กรณีทำความสะอาดแผ่นให้ความร้อน และแผ่นควบคุมความร้อนให้ใช้ฟอยโลหะขัดเอาสิ่งสกปรกออก แล้วเช็ดด้วยผ้าหมาด ทั้งให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน ต้องคอยดูแลไม่ให้แผ่นให้ความร้อน และแผ่นควบคุม ความร้อนสกปรก เพราะอาจทำให้การทำงานผิดพลาดได้
4. การทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
5. ตรวจสอบค้ำของน้ำส้มสายชูหรือเกลืออาจทำให้เกิดการฟุ้งร้อนได้

วงจร



หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า