

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน



คำเตือน

- ห้ามเสียบปลั๊กในขณะที่มีมือเปียก เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ไม่ควรเปิดใช้พัดลมไฟฟ้าใกล้ผ้าม่าน มุ้ง หรือสิ่งของอื่นๆ ที่อาจถูกดูดเข้าไปพ่นในเครื่อง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- ไม่ควรเปิดใช้พัดลมไฟฟ้าในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้เตาไฟ หรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้พัดลมไฟฟ้าเสียหายได้
- ไม่ควรตั้งพัดลมไฟฟ้าบนพื้นที่มีความร้อนหรือพื้นที่เอียง เพราะอาจทำให้พัดลมไฟฟ้าชำรุดเสียหายได้
- ห้ามล้างหรือเสียบพัดลมไฟฟ้าในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ชำรุด
- ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใช้พัดลมกำลังหมุน
- ห้ามฉีกฉนวนสายหรือสายเคเบิลเข้าเป็นพัดลมไฟฟ้า ขณะที่ใช้พัดลมกำลังหมุน
- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้าโดยที่ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบหรือชำรุด เช่น ตะแกรงใบพัด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

- ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนที่หัวปลั๊กเสียบ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้พลาสติกละลาย และเกิดเพลิงไหม้ได้ ควรจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น ห้ามดึงหรือกระชากสายไฟเพราะจะทำให้สายไฟชำรุด
- หากพัดลมไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ห้ามแก้ไขด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัย และสามารถนำพัดลมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรติดต่อศูนย์บริการช่างรับใกล้บ้านท่าน เพื่อแจ้งซ่อม
- หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของช่างรับ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากทางบริษัท ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมแซมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ถอดปลั๊กทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดชิ้นส่วนหรือเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
- ขณะใช้งานห้ามเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในเต้ารับเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้เห็นใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้าที่ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่มีคุณสมบัติชอบในด้านความปลอดภัย

ส่วนประกอบ



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	PJ-TA182	PJ-SL182
ขนาดใบพัด (มม.)	450	
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	
ความเร็วกระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์)	50	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	58	
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.30	
วัสดุฉนวนชนิด	B	
ขนาดภายนอกของพัดลมไฟฟ้า (ก x ล x ล) (มม.)	518x835x392	518x980-1,180x420
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	5.4	5.6


*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีประกอบพัดลม

ประกอบตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลม



วิธีประกอบตะแกรงและใบพัดเข้ากับพัดลม





การปรับระดับความสูงของพัดลม

รุ่น PJ-SL182

ปรับระดับความสูงได้ 5 ระดับ

- เมื่อต้องการปรับระดับความสูงขึ้น ให้กดปุ่มปรับระดับข้างซ้าย ยกหัวมอเตอร์หรือขาปรับระดับขึ้น
- เมื่อต้องการปรับระดับความสูงให้ต่ำลง กดหัวมอเตอร์ลงได้ทันที



คำเตือน: ห้ามกดขณะที่ยังไม่ประกอบตะแกรง

วิธีการใช้


ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์

- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- กดสวิตช์ปรับระดับแรงลมที่ต้องการ

สวิตช์	แรงลม
0	หยุดการทำงาน
1	ลมเบา
2	ลมปานกลาง
3	ลมแรง

การควบคุมการส่าย

- กดปุ่มลง พัดลมส่ายซ้าย-ขวา
- ดึงปุ่มขึ้น พัดลมหยุดส่าย



วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ใบพัด ตะแกรงหน้าและตะแกรงหลัง

- ถอดล้างด้วยน้ำเปล่า โดยใช้ผ้าขนหนูค่อยๆ ล้างสิ่งสกปรก จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- ใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ พอหมาด เช็ดทำความสะอาดเท่านั้น

หมายเหตุ

- หลีกเลี่ยง น้ำ เข้าไปในชิ้นส่วนไฟฟ้า หรือมอเตอร์
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด ทำความสะอาด เพราะอาจทำให้รูปทรงชิ้นส่วนเสียหาย

ผลิตโดย บริษัท เวสเทอร์น แอพไพเคานซ์ จำกัด
97 หมู่ 20 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า: พัดลมไฟฟ้า หมายเลขการผลิต: _____
Product: ELECTRIC FAN
รุ่น: ☐ PJ-TA182 ☐ PJ-SL182
Model: _____
นามผู้ซื้อ: _____
Name: _____
ที่อยู่ผู้ซื้อ: _____
Address: _____
รหัสไปรษณีย์: _____ โทร.: _____
Post Code: _____ Tel.: _____

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย: _____
Dealer's name: _____
ที่อยู่: _____
Address: _____
จังหวัด: _____
Province: _____
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ: _____ ลายเซ็นผู้ขาย: _____
Date of purchase: _____ พร้อมประทับตรา: _____

1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

2. การรับประกันมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน

3. การรับประกันไม่มีผลบังคับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์ และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น

4. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าพาหนะ, ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่, ไม่รวมค่าบริการเมื่อระยะเวลาเกิน 1 ปี

5. บัตรรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

1. This warranty covers appliance's parts and manufacturing defect for 3 year after purchase date as appear on the receipt.

2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.

3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.

4. This warranty cover the service fee only for the first of the warranty period.

5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.

6. Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

ติดต่อขอข้อมูลเทคนิคและบริการ



โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209, 210

ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ผลิตโดย บริษัท เวสเทอร์น แอพไพเคานซ์ จำกัด

1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2333 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2254 5000

อีเมล: callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า การให้อิเกาส์ทางการศึกษา คือการสร้างคนคุณภาพต่อสังคมและประเทศ


www.thaicity.co.th

www.sharp-weecub.com

sharpweecub

SHARP

OPERATION MANUAL



ELECTRIC FAN
MODEL PJ-TA182
PJ-SL182

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTIONS	8
DESCRIPTION OF PARTS	9
SPECIFIC INFORMATION	10
ASSEMBLING THE ELECTRIC FAN	10
BLADE AND GRILLE	11
ASSEMBLING PROCESS	
HEIGHT ADJUSTMENT	12
USE INDICATION	13
CLEANING AND MAINTENANCE	13

Please see the date of manufacture marked on the product
Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd.
In order to use Electric Fan in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.