



ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในกล่อง




- A. ที่รองนั่ง 1 ชิ้น
B. พนักพิงหลัง 1 ชิ้น
C. ที่วางแขน 2 ชิ้น
D. ขาเก้าอี้ 1 ชิ้น
E. ไขควงปรับระดับความสูง 1 ชิ้น
F. ล้อเลื่อน 5 ชิ้น
G. ที่รองศีรษะ 1 ชิ้น




1. สกรู 6x45 mm 6 ชิ้น
2. แหวนรองน็อต 6x14 mm 6 ชิ้น
3. สกรู 8x30 mm 3 ชิ้น


ขั้นตอนการประกอบ




ขั้นตอนที่ 1
ประกอบที่วางแขนเข้ากับที่รองนั่ง



ขั้นตอนที่ 2
ประกอบพนักพิงหลัง



ขั้นตอนที่ 3
ประกอบส่วนขาล้อเลื่อนเข้ากับที่นั่ง



ขั้นตอนที่ 4
ประกอบที่รองศีรษะ



ลงทะเบียน
รับประกันสินค้า
ภายใน 7 วัน



ADD FRIEND!
Bewell @Bewell
Bewellstyle
092-514-9999

bewell

คู่มือการใช้งาน ERGONOMIC CHAIR

GLORY

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น กลอรี่



ส่วนประกอบต่างๆ และคุณสมบัติ



ตัวปรับระดับเอนพนักพิงหลัง

ปรับและล็อคพนักพิงหลังให้เอนได้ 3 ระดับ



A. ตัวปรับระดับแรงต้าน ของพนักพิงหลัง

หมุนเพื่อปรับระดับความตึง
ของพนักพิงเก้าอี้

B. ตัวปรับระดับความสูง


ยกก้านขึ้นเพื่อปรับระดับ
ความสูงเก้าอี้ขึ้น - ลง



ตัวปรับที่รองรับ แผ่นหลังส่วนล่าง

เลื่อนขึ้น - ลง เพื่อปรับความสูง
ให้เข้ากับสรีระ หมุนปุ่มเพื่อเลื่อน
ที่รองรับแผ่นหลังส่วนล่างเข้า - ออก
ให้เข้ากับสรีระ

ที่วางแขนแบบ 3D



ตัวปรับระดับความสูงที่วางแขน


ยกที่วางแขนขึ้น - ลง เพื่อปรับระดับความสูง

ตัวปรับตำแหน่งที่วางแขน

เลื่อนที่วางแขนไปด้านหน้า - หลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตัวปรับมุมมองของที่วางแขน

บิดปรับมุมเพื่อรองรับแขนในอิริยาบถต่างๆ



ตัวปรับความสูงและปรับองศาที่รองศีรษะ

เลื่อนขึ้น-ลงเพื่อปรับระดับความสูงให้พอดีและปรับองศาให้พอดีกับสรีระช่วงคอและศีรษะ