

เครื่องดูดฝุ่น

คู่มือการใช้งาน

JJ619



คำเตือน

- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือทางจิตวิทยา (รวมถึงเด็ก) หรือผู้ขาดประสบการณ์หรือความรู้ นอกจากนี้ได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยหรือให้นำแนะนำการใช้งานของเครื่องล่วงหน้า
- กรุณาดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น
- ห้ามสัมผัสที่ปลั๊กหรือชิ้นส่วนอื่นที่มีไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
- เด็กไม่ควรได้รับหน้าที่ในการทำทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้
- กรุณาเก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี

เงื่อนไขการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นของคุณเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า: ควรใช้ภายใต้สภาวะปกติ

- เก็บให้พ้นจากมือเด็กในขณะที่ใช้งานหรือจัดเก็บ
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้โดยไม่มีผู้ดูแล
- หากอุปกรณ์นี้เปิดใช้งานอยู่ ห้ามทิ้งไว้ที่ใดก็ตาม
- ห้ามถอดประกอบเครื่องดูดฝุ่น ในขณะที่อุปกรณ์นี้กำลังเปิดใช้งานอยู่
- ห้ามวางปลายดูดหรือหลอดไว้ใกล้ตาและหู
- ห้ามดูดซึมพื้นผิวที่เปียกแอลกอฮอล์, ของเหลวทุกชนิด, สารร้อน, สารละเอียด (ยิปซัม, ปูนขาว, เถ้าถ่าน, ฯลฯ), เศษแก้วชิ้นใหญ่ที่มีความคม (แก้ว), ผลิตภัณฑ์อันตราย (ตัวทำละลาย, สารกำจัดคราบตะกรัน, ฯลฯ), ผลิตภัณฑ์ที่กัดกร่อน (กรด, ผงซักฟอก, ฯลฯ) วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด (น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์)
- ห้ามสูดดมของเสียจากอุตสาหกรรมและขยะจากการก่อสร้าง ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ผงปูนขาว, ผงซีเมนต์, ผงยิปซัม, ผงไวไฟและผงระเบิด) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเครื่องและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ห้ามจุ่มเครื่องดูดฝุ่นนี้ลงในน้ำหรือของเหลวใด และห้ามฉีบน้ำลงบนตัวเครื่องหรือเก็บไว้กลางแจ้งโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในขณะที่มือเปียก
- ห้ามวางเครื่องดูดฝุ่นนี้ใกล้กับแหล่งความร้อน (เช่น เตาอบ, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, หรือ อุปกรณ์ทำความร้อน)
- ควรเปิดช่องทางเข้า-ออกของอุปกรณ์นี้ไว้ให้ไม่มีการปิดกั้นอยู่เสมอ
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ หากเครื่องตกหล่นและมีความเสียหายในการทำงานหรือที่สามารถมองเห็นได้. ในกรณีนี้ กรุณาห้ามเปิดใช้งานอุปกรณ์ แต่ส่งคืนกลับไปให้ศูนย์ดูแลหลังการขายแทน
- ใต้กรองจำเป็นต้องติดตั้งก่อนเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- ในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้บนขั้นบันได, กรุณาระวังไม่ให้ล้ม

- อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน (รวมถึงการชาร์จ) คือ 0 ถึง 40 องศา

แหล่งพลังงาน



- กรุณาตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่ระบุบนป้ายชื่อสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านของคุณ
- ปิดเครื่องดูดฝุ่นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 1. หลังการใช้งานทุกครั้ง
 2. ก่อนการเปลี่ยนแต่ละครั้ง
 3. ก่อนขั้นตอนการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา และก่อนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ถ้าหากสายไฟเกิดการเสียหายหรือชำรุด, จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในแผนกการดูแลบำรุงรักษาของผู้ผลิตหรือแผนกที่คล้ายคลึงกันทำการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

การซ่อมแซม

- การซ่อมแซมจำเป็นต้องดำเนินการผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ชิ้นส่วนเดิม การซ่อมแซมเองโดยผู้ใช้งานอาจจะทำให้เกิดอันตรายและการรับประกันจะถูกยกเลิก
อุปกรณ์นี้มิได้ใช้สำหรับครัวเรือนเท่านั้น

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

ชื่อ: เครื่องดูดฝุ่น	รุ่น: JJ619
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220V	ความถี่: 50 Hz
กำลังไฟที่กำหนด: 350W	เส้น: ประมาณ 4 เมตร



การติดตั้งและการใช้งาน

1. กรุณาเปิดบรรจุภัณฑ์
2. อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานจริงเพื่อตรวจสอบว่าได้ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ครบถ้วนหรือไม่


การติดตั้ง

เมื่อเชื่อมต่อตัวเครื่อง, แปรงฟันและท่อ 2 ท่อ:


1. ใส่ท่อ 2 ท่อในแปรงฟันก่อน
2. จากนั้นใส่ท่อ 2 ท่อในหัวดูดของตัวเครื่อง (รูปภาพ 1)

เมื่อเชื่อมต่อตัวดูดแบบแบนและตัวเครื่องหลัก:

ใส่ตัวดูดแบบแบนในหัวดูดฝุ่น (รูปภาพ 2)




รูปภาพ 1



รูปภาพ 2


สวิตช์เปิด ปิด

1. กดปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. กดปุ่มสวิตช์เพื่อปิดใช้งานเครื่อง



ทำความสะอาด แผ่นกรอง HEPA

1. หมุนปุ่มปลดด้วยเก็บฝุ่นตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดถ้วยเก็บฝุ่น
2. ถอดแผ่นกรอง HEPA ออก
3. ทำความสะอาด แผ่นกรอง HEPA และถ้วยเก็บฝุ่น
4. หลังจากตากให้แห้งแล้ว นำแผ่นกรอง HEPA และถ้วยเก็บฝุ่นมาประกอบดังเดิม



การแก้ไขปัญหา

การหยุดลง	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการรับมือ
เครื่องหยุดทำงาน	ปิดกั้น โดยแผ่นกรอง HEPA	ทำความสะอาด แผ่นกรอง HEPA
เสียงดัง		เริ่มใช้งานตัวเครื่องหลังจากมีอุณหภูมิลดลง
การดูดลดลง	ปิดกั้น โดยแผ่นกรอง HEPA	ทำความสะอาด แผ่นกรอง HEPA และถ้วยเก็บฝุ่น
	การอุดตันของฝุ่น	ทำความสะอาดการอุดตันของท่ออากาศ
ตัวเครื่องมีอุณหภูมิร้อน	ถือเป็นสถานการณ์ปกติ	

แผนผังวงจรไฟฟ้า

