


AIKO

คู่มือการใช้งาน

RECHARGEABLE MINI FAN

KN-L2703



1. ฟาหน้า

2. สวิตช์ เปิด ปรับแรงลม และ ปิด

3. โฟแสดงสถานะ

4. ช่องชาร์จไฟ Micro USB

ข้อสังเกตที่สำคัญ

- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่ร่างกายอ่อนแอ ไม่ตอบสนอง หรือมีความบกพร่องทางจิตใจ ยกเว้นภายใต้การแนะนำหรือผู้ช่วยเหลือและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นอุปกรณ์
- ชาร์จไฟให้เต็มก่อนการใช้งาน โปรดดู "วิธีการชาร์จไฟ"
- ปิดสวิตช์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนระหว่างการเก็บรักษา ชาร์จไฟเพื่อหลีกเลี่ยงเป็นระยะอย่างน้อย 5 ชั่วโมงทุกๆ ชั่วโมงทุกๆ 3 เดือน
- เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้ง และไม่ชื้น อุณหภูมิการใช้งานที่ดีที่สุด คือ 0 องศา - 40 องศา
- เมื่อสินค้าเลิกใช้งานแล้ว ห้ามเปิด หรือซ่อมแซม เว้นแต่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

วิธีการใช้งาน

- กดปุ่มเปิดพัดลม ไฟสีน้ำเงินติด
- ครั้งแรก แรงลมต่ำสุด
- กดปุ่มครั้งที่สอง แรงลมปานกลาง
- กดปุ่มครั้งที่สาม แรงลมสูงสุด
- เป็นครั้งที่ 4 พัดลมจะดับ

วิธีการชาร์จไฟ

- แบตเตอรี่อ่อน ไฟสีแดงจะพริบ
- ชาร์จไฟโดยใช้สายชาร์จแบบ Micro USB
- ขณะชาร์จไฟ ไฟจะเป็นสีเขียวพริบสลับแดงเมื่อชาร์จเต็ม ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- ระหว่างการชาร์จไฟ ตัวเครื่องอาจจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
- ไม่ควรใช้งานขณะชาร์จไฟ

คำแนะนำในการทำความสะอาด

- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ด (ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มน้ำ)

คำเตือน

- ต้องนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ก่อนนำแบตเตอรี่ออก
- แบตเตอรี่ใช้แล้ว ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ต้องแยกทิ้ง ในภาชนะปลอดภัย หรือจุดทิ้งขยะอันตราย ที่ภาครัฐจัดเตรียม หรือหน่วยงานที่รับทิ้งขยะอันตราย

ข้อมูลทางเทคนิค

- ใช้ไฟ : 5V
- แบตเตอรี่ลิเทียม : 3.7V 1200 mAh
- ระยะเวลาชาร์จไฟ : 3-5 ชั่วโมง
- ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง :
 - 1 ชั่วโมง / แรงลมสูงสุด
 - 1.5 ชั่วโมง / แรงลมปานกลาง
 - 3 ชั่วโมง / แรงลมเบา
- ขนาด : 90x40x190 มม.

ประเภทสินค้า พัดลมชาร์จไฟ

บรรจุจำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน

ผู้จำหน่าย/ศูนย์บริการ

บริษัท แกรนด์โลว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท แกรนด์โลว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

10 ซ.อุดมสุข 31 ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0-2361-5989-93, 0-2749-5349-50