



# ISUPER

HOME

## Anti Mites Vacuum Cleaner H2 Max

### เครื่องดูดไรฝุ่น

#### ข้อแนะนำ

- โปรดอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด
- โปรดตรวจสอบหลอดไฟ UV ใต้ตัวเครื่องว่าทำงานอยู่หรือไม่  
โดยการยกอุปกรณ์ให้ห่างจากพื้นประมาณ 1 ซม.
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน โปรดเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิปกติ  
หลีกเลี่ยงแสงแดด และความชื้น
- เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก อาจจะมีฝุ่นที่ดูดออกมาได้จำนวนมาก
- หลังการใช้งาน ควรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นทุกครั้ง
- หลังการใช้งาน ควรทำความสะอาดไส้กรองฝุ่นทุกครั้ง
- เมื่อทำความสะอาดฟองน้ำ ให้ทำความสะอาดอย่างเบามือที่สุด  
และพึงสมจนาให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิท  
ก่อนที่จะนำไปประกอบใส่ในตัวเครื่อง
- แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองฝุ่นเมื่อใช้งานครบ 50 ชั่วโมง

## ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ควรอยู่ในการควบคุมของผู้ใช้งาน ขณะเปิดเครื่อง
- หากคุณไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ควรปิดเครื่อง และถอดปลั๊กไฟ
- ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ เมื่อต้องการซ่อมแซม หรือไม่ได้ใช้งาน
- ควรระวัง และหลีกเลี่ยงสายไฟจากวัตถุมีคม รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายโดยวิธีการลากสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟชำรุด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิว หรือวัตถุที่มีความร้อน และห้ามนำใช้งานกับวัตถุมีคม รวมไปถึงเศษกระจกที่แตก
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อดูดซับน้ำ หรือบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำโดยตรง รวมไปถึงห้ามใช้ในห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ อื่นๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้เครื่องทำความร้อน หรือการสัมผัสกับแสงแดด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ไม่ควรให้เด็กเล่น สัมผัส หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
- หลีกเลี่ยงการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- เมื่อเปิดใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงการมองที่ด้านใต้ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีรังสี UV ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และผิวหนัง รวมถึงดวงตาได้
- หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้ต้นไม้ หรือพืช เพราะรังสี UV อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- หลีกเลี่ยงการใช้งานผลิตภัณฑ์ในจุดเดียวเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้พื้นผิว หรือวัตถุที่ทำความสะอาดเกิดความเสียหายได้
- ไม่ควรนั่งบนผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
- ไม่ควรถอดชุดแปรงเปิดฝุ่นออก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ในการทำสะอาด และกำจัดไรฝุ่นจากที่นอน พนักม้านิคม โซฟา และสิ่งของอื่น ๆ
- หากสายไฟชำรุด หรือเสียหาย โปรดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างผู้ชำนาญการซ่อมเท่านั้น

