



วิธีการติดตั้ง (Installation)

- จัดเตรียมหัวน้ำพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดหัวน้ำได้ เนื่องจากเศษผุน และตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้หัวน้ำเสียหายได้
- เตรียมพื้นที่ให้แห้งและสะอาด พร้อมติดตั้ง
- นำตัวหัวน้ำ (รูปที่ 1) พร้อมแป้นครอบ (รูปที่ 2) ยึดติดกับพื้นเคาน์เตอร์ (counter)
- ประกอบแหวนรอง (รูปที่ 3) สวมกับตัวหัวน้ำและขันล็อกให้แน่น (รูปที่ 4)
- นำสายหัวน้ำ (รูปที่ 5) ส่วมกับตัวหัวน้ำ แล้วขันตัวยึดให้แน่น

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของหัวน้ำ