

คู่มือการติดตั้ง เครื่องชงกาแฟ JRL

*IMPORTANT SAFEGUARDS:

รบกวนลูกค้าอ่านคู่มือโดยละเอียดรอบคอบก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ ทางบริษัทฯ ขอสงวนการรับประกันหากเครื่องเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

1. ตรวจสอบว่าไฟกับเครื่องชงกาแฟที่ใช้คือ 220VAC 50/60 Hz (ไฟบ้านในประเทศไทยใช้ได้ปกติ)
2. หากหัวปลั๊กหรือสายไฟเกิดการชำรุด รบกวนลูกค้าติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซมโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 02 754 4161 หรือ 086-3085233 LINE:@OutletoCoffee
3. เครื่องชงกาแฟต้องใช้งานโดยผู้ที่ใช้งานเป็นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องชงกาแฟหรือเล่นบริเวณใกล้เคียง ควรแนะนำให้เด็กหลีกเลี่ยงหรือดูอย่างใกล้ชิดเมื่อให้เด็กใช้งาน
4. ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องชงกาแฟควรอยู่ห่างจากเตาไฟ หรือแหล่งกำเนิดเปลวไฟทุกชนิด
5. ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือขณะที่ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ กรุณา รอให้เครื่องชงกาแฟคลายความร้อนก่อนที่จะทำการถอดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อทำความสะอาด
6. ห้ามต่อเติม หรือตกแต่งเครื่องชงกาแฟ เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
7. เครื่องชงกาแฟ ต้องวางไว้บนโต๊ะที่พื้นเรียบ ไม่เอียง และหลีกเลี่ยงการวางชิดขอบเพื่อป้องกันการตกหล่น
8. ตรวจสอบทุกครั้งว่าสายปลั๊ก ไม่สัมผัสกับส่วนของเครื่องชงที่มีความร้อนขณะการใช้งาน
9. งดสัมผัสบริเวณหัวชง และท่อทำไอน้ำ ขณะเครื่องเปิดใช้งาน เพราะอาจก่อให้เกิดแผลพุพองจากความร้อนได้
10. ห้ามเครื่องชงกาแฟหรือสายไฟโดนน้ำ หากต้องการทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดบริเวณด้านนอกเท่านั้น
11. ห้ามเทน้ำเข้าทางฝาด้านหลังโดยที่ไม่มีถัง ให้ใช้สายน้ำดี ต่อตรงกับเครื่องกรองน้ำหรือถังน้ำเท่านั้น เพื่อถนอมหรือยืดอายุการใช้งานของปั้มน้ำ แนะนำให้ต่อเครื่องชงกาแฟตรงกับเครื่องกรองน้ำ ต้องใช้หัวปรับลดแรงดันควบคู่ทุกครั้งหากมีการต่อสายน้ำดีกับเครื่องกรองน้ำ
12. งดการใช้น้ำประปา ให้ใช้น้ำดื่ม PPM ต่ำ หรือน้ำกรองเท่านั้น หากเป็นเครื่องกรองน้ำ RO จะช่วยถนอมเครื่องชงกาแฟได้ดีที่สุด ไม่แนะนำให้ใช้น้ำแร่หรือน้ำที่มี PPM สูงสำหรับการชงกาแฟ เพราะจะทำให้กาแฟมีรสชาติกระด้าง
13. เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าเสีย แนะนำให้ลูกค้าใส่หัวปลั๊กกันไฟกระชาก เพื่อถนอมเครื่องระยะยาว
14. หากสงสัยว่าเครื่องชงกาแฟมีปัญหา ให้ทำการปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก และงดการใช้งานทันที
15. ห้ามใช้เครื่องด้านนอกอาคาร ต้องใช้ภายในอาคารหรือที่ร่มเท่านั้น
16. ห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่ต่ำกว่า 0 องศาเพื่อป้องกันการเกิดการแช่แข็ง เพราะจะก่อความเสียหายต่อปั้มน้ำ อะไหล่ส่วนต่างๆ และหม้อต้มได้
17. โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

สแกนเพื่อดูวิดีโอแนะนำป้อนเบื้องต้น →

