



**คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
สำหรับ
เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน
495.38.333**

บริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2768 7171

สารบัญ

บทนำ.....	3
คำแนะนำความปลอดภัย.....	3
การติดตั้งสำหรับเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน.....	4
การใช้งาน.....	6
การดูรักษา.....	7
ตารางการแก้ไข้ปัญหา.....	8
การรักษาสิ่งแวดล้อม.....	8

บทนำ

ขอบคุณสำหรับการเลือกใช้งานเครื่องดูดควันของเรา

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานสำหรับเครื่องดูดควันนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้งานกับคำแนะนำที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งการใช้งานและการบำรุงรักษาของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้งและการใช้งาน

คำแนะนำความปลอดภัย

อย่าปล่อยให้เด็กใช้งานเครื่อง!

เครื่องดูดควันนี้เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย(บ้าน, คอนโด)เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับใช้ในบาร์บีคิว, ร้านอาหารและจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ

ทำความสะอาดเครื่องดูดควันตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานและควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากทำความสะอาดไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งาน

กรุณาจัดพื้นที่ในห้องครัวให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกก่อนทำการติดตั้งเครื่องดูดควันนี้ และควรตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ หากเกิดความเสียหายของสายไฟควรได้รับการเปลี่ยนจากผู้ชำนาญการติดตั้งเท่านั้น

ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอของห้องเมื่อดูดควันในช่วงที่มีการใช้งานเวลาเดียวกับเตาที่ใช้ก๊าซเผาไหม้หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ดังนั้นอากาศควรได้รับการถ่ายเทออกสู่ของระบายอากาศจากตัวเครื่องในขณะที่ใช้งานร่วมกับเตาแก๊สอื่น ๆ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการหมุนเวียนของอากาศที่จะต้องมีการปฏิบัติตาม

เครื่องนี้สามารถใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลซึ่งไร้ความสามารถทางกายภาพ พวกเขาจะต้องได้รับการดูแลและให้ความรู้ในการใช้งานอย่างใกล้ชิดในและวิธีการที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเด็กไม่ควรเล่นกับเครื่อง

หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ให้บริการหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย


การติดตั้งสำหรับเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน

แบบที่ 1:

การติดตั้งบนผนังเจาะ 2 รูของเส้นผ่าศูนย์กลาง ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามระยะตัวเจาะกับช่องหลุมในด้านหลังของเครื่องดูดควัน

ใส่พุกลงไปใ้ในรูบนกำแพง

ขันสกรูลงในพุกให้แน่น และใส่เข้ากับเครื่องดูดควันที่ขันสกรูแน่น




ยึดเข้ากับเครื่องดูดควันและสกรูที่แข็งแรง ทั้ง 2 รูในตำแหน่งหลังของโครงตัวดูดควันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่เหมาะสม

ใส่ปล่องต่อกับเครื่องดูดควัน

แบบที่ 2:

เจาะ 4 รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่เหมาะสมที่ด้านล่างของตู้ติดผนัง

ใส่ปล่องต่อกับเครื่องดูดควัน, และติดเครื่องดูดควันที่ใต้ฐานตู้ติดผนัง ยึดด้วยสกรูทั้ง 4 ด้าน




หมายเหตุ:


1. ท่อขยายเป็นอุปกรณ์เสริม, ไม่ได้ให้มา
2. แกะฟิล์มป้องกันออกก่อนการติดตั้ง.
3. มีการระบายอากาศ 2 วิธี ได้แก่ "การระบายอากาศแบบแนวนอน" และ "การระบายอากาศตามแนวตั้ง" โปรดให้ความสนใจกับวิธีการระบายอากาศเมื่อติดตั้ง

การระบายอากาศในแนวตั้ง: ดูที่ภาพประกอบ A โปรดใช้เครื่องมือในการถอดฝาครอบกลมออกก่อนการใช้และอากาศสามารถระบายออกได้ในแนวราบ: ดูที่ภาพประกอบ B ให้ถอดฝาครอบกลมออกก่อนนำมาใช้และอากาศจะระบายออกจากด้านหลัง

A





B





การตั้งค่าการระบายอากาศ

การปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก: หมุนปรับตำแหน่งไปตามที่ต้องการ, ต่อท่อปล่อยระบาย, เปิดเครื่องดูดควันเพื่อระบายออกสู่ภายนอก



การปล่อยอากาศแบบหมุนเวียน: การปล่อยหรือระบายอากาศแบบหมุนเวียนจะทำงานร่วมกับตัวกรองคาร์บอน หมุนปรับตำแหน่งที่ต้องการ, ติดตั้งท่อปล่อยระบายอากาศ, ทำการเปิดเครื่องดูดควัน, และอากาศจะระบายออกสู่ปล่อง



หมายเหตุ: ตัวกรองคาร์บอนติดตั้งอยู่ที่ด้านในควรทำการเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน

คำเตือน: ตัวกรองถ่านไม่สามารถล้างหรือรีไซเคิลได้ ควรเปลี่ยนให้มากที่สุดหลังจากใช้งานครบ 120 ชั่วโมง และใส่กรองคาร์บอนไม่ควรสัมผัสโดยตรงกับความร้อน

การใช้งาน

ปุ่มสำหรับกด



0 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ใช้สำหรับเปิด/ปิดตัวเครื่องดูดควันสำหรับการใช้งาน

❁ ปุ่มปรับแรงดูดระดับต่ำ

โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการระบายอากาศในห้องครัว ที่เหมาะสำหรับการอุ่นและการปรุงอาหารที่ไม่ทำให้เกิดควันหรือไอน้ำมาก

❁ ปุ่มปรับแรงดูดระดับกลาง

ความเร็วในการหมุนเวียนของอากาศที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศในขณะการทำอาหาร

❁ ปุ่มปรับแรงดูดระดับสูงสุด

เมื่อความหนาแน่นสูงของควันหรือไอน้ำที่เกิดขึ้นมาก กดปุ่มเพิ่มระดับแรงดูดสูงสุดเพื่อการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

☀️ ปุ่มเปิด/ปิดไฟ

การตรวจรักษา

ก่อนทำความสะอาดทุกครั้งควรปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกก่อน

I. การทำความสะอาดเป็นประจำ

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นผสมสบู่หรือผงซักฟอกอย่างอ่อน ทำความสะอาดเครื่อง **ห้ามใช้!**แผ่นโลหะเคมีวีสดขัดหรือแปรงแข็งในการทำทำความสะอาดตัวเครื่อง

II. การทำความสะอาดรายเดือนสำหรับตัวกรองน้ำมัน

สิ่งที่สำคัญ: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำมันทุกเดือนสามารถป้องกันความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ได้

ตัวแผ่นกรองน้ำมัน, ควันหรือฝุ่นนั้น จะส่งผลต่อการกรองทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดควันโดยตรง ถ้าหากไม่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมันตกค้างนั้น อาจทำให้เกิดการติดไฟได้ ดังนั้นควรทำความสะอาดโดยการแช่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกอ่อนๆทำความสะอาด

III. การทำความสะอาดประจำสำหรับตัวแผ่นกรองคาร์บอน

นำไปใช้สำหรับการติดตั้งแบบหมุนเวียน(ไม่ได้ระบายออกข้างนอก) แผ่นกรองคาร์บอนนี้จะดักกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นควรทำการเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือบ่อยครั้งโดยขึ้นอยู่กับความบ่อยในการใช้งานเครื่อง

ตารางการแก้ไขปัญหา

ความ ผิดพลาด	สาเหตุ	วิธีการแก้ปัญหา
ไฟติดแต่พัด ลมไม่ทำงาน	ใบพัดติดขัด	ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่าง ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
	มอเตอร์ได้รับความเสียหาย	
ไฟไม่ติดและ พัดลมไม่ ทำงาน	หลอดไฟขาด	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
	สายไฟชำรุด	เปลี่ยนสายไฟใหม่
การสั่นสะเทือน กับตัวเครื่อง	ใบพัดได้รับความเสียหาย	ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่าง ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
	มอเตอร์พัดลมติดตั้งไม่แน่น	ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่าง ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
	กรองอากาศติดตั้งไม่ เหมาะสม	ติดตั้งใหม่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม
ประสิทธิภาพ ของการดูดควัน ไม่ดี	ระยะการติดตั้งห่างไม่ เหมาะสมสำหรับการใช้งาน	ปรับระยะห่างให้อยู่ในช่วงที่ ถูกต้อง 65-75 ซม.

การรักษาสิ่งแวดล้อม

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียและต้องการทิ้ง ไม่ควรทิ้งในถังขยะทั่วไปสำหรับครัวเรือน ควรทำการรีไซเคิลนำสิ่งที่ยังสามารถใช้ได้กลับมาใช้ใหม่หรือขายให้กับร้านค้าในท้องถิ่นที่ทำการรีไซเคิลโดยตรง

