



คู่มือเครื่องทำไอศกรีมซอฟเสิร์ฟ

วิธีการใช้งานเครื่อง


1.เสียบปลั๊กเครื่อง

2.เปิดสวิตช์ควบคุมเครื่อง ให้ดูที่หน้าจอว่าไปหน้าจอแสดงผลขึ้นหรือไม่



3.เตรียมน้ำสำหรับล้างเครื่องก่อนทำไอศกรีม เทลงไปที่โถให้เต็ม กด "WASH" ปล่อยทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้นกดที่จับเพื่อปล่อยน้ำในโหมด "WASH" ทำซ้ำแบบนี้ 2-3 ครั้ง จนกระทั่งน้ำออกหมด

4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำทั้งหมดแล้ว จากนั้นทดสอบส่วนของเหลวลงในถัง




5.กด "Wash" (ตัวดีจะเริ่มหมุน) หลังจาก 2 นาที กด "STOP" หลังจากนั้นกด "FREEZE" เพื่อเริ่มทำความเย็น


(ข้อควรระวัง) : ตรวจสอบระดับของส่วนผสมในถัง ควรจะต่ำกว่าทางเข้าฝาครอบ



6.. ในโหมด "FREEZE" หน้าจอจะแสดงผลกระบวนการทำไอศกรีม โดยทั่วไป เมื่อมันถึง 80% ไอศกรีมจะพร้อมแจกจ่าย และเมื่อถึง 100% เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ และกลับเข้าสู่โหมด "Standby"



7.ใส่ไอศกรีมในโคนหรือถ้วย ได้หัวจ่าย กดที่จับลง ค่อยๆ หมุนโคนอย่างช้าๆ เมื่อพอแล้ว ดันกลับและหยุด



การล้างเครื่อง

ล้างกระบอก "กรุณาล้างกระบอกวันละครั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน"

1. กด "WASH" เพื่อตีส่วนผสมทั้งหมดออกจากกระบอก จากนั้นกด "STOP"
2. ละลายน้ำยาฆ่าเชื้อลงในน้ำอุ่นตามจำนวนที่เหมาะสม แล้วเทลงไปในกรวย
3. กด "WASH" เพื่อตีนาน 5 นาที จากนั้นปล่อยน้ำออก
4. เทน้ำเปล่าเพื่อล้าง 3-5 ครั้ง จากนั้นหยุดเครื่อง
5. ปิดเครื่อง และถอดชิ้นส่วนทั้งหมด (รายละเอียดดูภาพด้านบนสำหรับการล้าง)
กรุณาถอดชิ้นส่วนและล้างส่วนประกอบรวมถึงทำตามขั้นตอน เพื่อให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน
 - a. ไขน็อตออกทั้งหมด 4 ตัว จากฝาครอบแล้วถอดออก จากนั้นถอดชิ้นส่วนทั้งจากฝาครอบ
 - b. ถอดหมุด ที่จับ วาวล์ ก้านวาล์ว และ :ซิลิโคนโอริง
 - c. ถอดตัวดี (ใบพัด) แยกส่วนยางซิลิโคนออกจากท้ายตัวดี
 - d. ทาความสะอาดส่วนประกอบอย่างถี่ถ้วนและแทนที่อันที่เสียหาย
 - e. รวบรวมส่วนประกอบทั้งหมด(ทาสารหล่อลื่นให้ก้านวาล์วเพื่ออำนวยความสะดวกการรวมกันของโอริงและก้านวาล์วกลับสู่ฝาครอบ)

ข้อควรระวัง : โอริงบนส่วนก้านกลางรูปตัว H ขณะที่ก้านด้านข้างทั้งหมดรูปตัว O