

FAN HEATER

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน



รุ่น: AP-FF112J

แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz

กำลังไฟฟ้าพัดลม 28 W

กำลังไฟฟ้าการทำความร้อน 2,000 วัตต์

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต

จุดที่ควรให้ความสำคัญ

- 1.โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องทำความร้อนและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน
- 2.โปรดวางเครื่องในตำแหน่งที่มั่นคงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีการพลิกคว่ำหรือเอียง
3. โปรดอย่าใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปลั๊กไฟที่มีความสามารถในการจ่ายไฟสูงโดยเฉพาะ
4. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองและความชื้น และเก็บให้ห่างจากบริเวณที่มีน้ำมันเบนซิน สี หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
5. ระยะห่างระหว่างเครื่องทำความร้อนกับน้ำหรือไฟควรมากกว่า 1.5 เมตรทั้งในขณะใช้งานและไม่ใช้งาน โปรดทำความสะอาดด้วยผ้าเปียก แต่ไม่ต้องล้างด้วยน้ำ
6. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำความร้อนหุ้มปิดช่องระบายความร้อนหรือยึดสิ่งของใดๆ เข้าไปในช่อง
7. หากพบความผิดปกติใดๆ โปรดส่งเครื่องไปที่แผนกบริการเพื่อทำการซ่อมแซม
8. ห้ามผู้เยาว์ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใช้งานโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
9. หากสายไฟเกิดความเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยตัวแทนบริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
10. เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้งานได้ หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
11. ห้ามเด็กเล่นเครื่องทำความร้อนนี้
12. ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่มีผู้ดูแล
13. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรอยู่ห่างๆ ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
14. ข้อควรระวัง ชิ้นส่วนบางส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อาจร้อนจัดและอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้ ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในบริเวณที่มีเด็กและกลุ่มเสี่ยง




คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องทำความร้อนนี้ในห้องขนาดเล็กที่มีบุคคลที่ไม่สามารถออกจากห้องได้ด้วยตนเอง เว้นแต่จะมีผู้ดูแลตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ ควันวาร์ว ฟ้าผ่า หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ ให้ห่างจากช่องระบายอากาศอย่างน้อย 1 เมตร

คำแนะนำก่อนเริ่มใช้งาน:

นำเครื่องทำความร้อนออกจากกล่องอย่างระมัดระวัง (โปรดเก็บกล่องไว้สำหรับการจัดเก็บนอกฤดูกลาง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนที่จะเสียบปลั๊กเครื่องทำความร้อนเข้ากับเต้าเสียบ วางเครื่องทำความร้อนบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง (220-240V AC, 50Hz) จากนั้นหมุนปุ่มควบคุมตัวเลือกไปที่ระดับความร้อนที่ต้องการ (ต่ำสุดสำหรับ 1,000 วัตต์ หรือสูงสุดสำหรับ 2,000 วัตต์) หากต้องการใช้งานพัดลมเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความร้อน ให้หมุนปุ่มควบคุมตัวเลือกไปที่ระดับความร้อนพัดลม



การบำรุงรักษา


1. ก่อนทำความสะอาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กและปิดเครื่องแล้ว กรุณาเริ่มทำความสะอาดหลังจากปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลา 10 นาที
2. ห้ามล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำ กรุณาเช็ดเบา ๆ ด้วยผ้าเนื้อนุ่มที่มีผงซักฟอกที่เป็นกลางในปริมาณเล็กน้อยและใช้ผ้าขนหนูเช็ดให้แห้ง กรุณาอย่าใช้ตัวทำลาย เช่น น้ำมันเบนซิน
3. หลังจากทำความสะอาดและบำรุงรักษา กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแห้งสนิทก่อนที่จะเสียบปลั๊กหรือเก็บเข้าที่
4. กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าและคลุมด้วยถุงฟองเพื่อป้องกันฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ขอแนะนำให้บรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิมและเก็บไว้ในที่แห้ง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ใช้ภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้ภายนอกอาคาร
2. ห้ามใช้ในพื้นที่ที่มีก๊าซไวไฟและสามารถระเบิดได้
3. กรุณาเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เตา และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
4. กรุณาเก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกผ้าวม ผ้าม่าน และเสื้อผ้า และโปรดอย่าปิดช่องลมเข้าและช่องลมออก

หมายเหตุ: ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา กรุณาถอดปลั๊กและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

การติดตั้งฐานเครื่องทำความร้อน



1. ยึดแผ่นด้านล่างด้านขวาและด้านซ้ายเข้าด้วยกัน
2. ใส่ตัวทำความร้อนลงในฐานโดยจัดให้ตรงกับรูตำแหน่ง จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกา