

INFO

SIDE : S
WHITE / สีขาว

คู่มือการใช้งาน

USING MANUAL

INFO BB5048



SPECIFICATION

MODEL: INFO BB5048

**คำเตือน**

- 1.สินค้า**ไม่รวม**ก๊อกน้ำ
- 2.ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในทั่วไป ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์
- 3.ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนประกอบขนาดเล็ก โปรดเก็บให้ห่างจากเด็กเล็ก
- 4.ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ชิ้นส่วนสึกหรอหรือเสียหายได้

CAUTION

- 1.The product **does not include** faucets.
- 2.This product is designed for home use and not intended for commercial use.
- 3.This product contains small components. Please ensure that they are kept away from small children
- 4.Be careful when using power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

IDENTIFY PARTS


1  Soap Sink x1	2  Iron Leg x4	
3  Drain x1	4  Bath bottle x1	
5  L-shaped Leveling Pad x4	6  L-shaped Hex Wrench x1	
7  M6 Screw x12	8  Spring Washer x12	
9  Flat Washer x12	10  M6 Nut x4	11  Expansion screw x4

ASSEMBLY STEPS

STEP 7

ติดตั้งท่อพลาสติกระบายน้ำกับด้านล่างส่วนโลหะของซิงค์ล้าง โดยหมุนท่อพลาสติกระบายน้ำกับส่วนโลหะเข้าด้วยกัน

From under the sink, connect the plastic part of the drainer to the metal part and tighten them together.



ASSEMBLY STEPS

STEP 1

นำอ่างซิงค์ล้างคว่ำลงแล้วใส่ขาเหล็กลงในร่องที่ด้านล่างของอ่างซิงค์ล้าง หลังจากนั้นนำสกรู M6 ประกอบเข้ากับแหวนสปริงก่อน และตามด้วยแหวนรองสปริงเข้าด้วยกัน


Place the soap sink upside down and then insert the iron legs into the grooves on the bottom of the soap sink. The sequence for M6 screw assembly is as follows : first the spring washer, and then the flat washer.



STEP 2

จัดตำแหน่งสกรูให้ตรงกับรู จากนั้นใช้ประแจหกเหลี่ยมรูปตัวแอลเพื่อยึดและขันให้แน่น โดยหมุนอ่างล้างจานคว่ำลงและตั้งให้ตรง โดยให้ใช้ช่องหลักหันขึ้นด้านบน

Align the screws with the holes, and then use a L-shaped hex wrench to secure and tighten them. Turn the inverted sink upright, with the main opening facing upwards.



ASSEMBLY STEPS

STEP 3

นำที่กดเจลล้างมือหมุนเพื่อถอดออกจากขวด หลังจากนั้นนำส่วนที่กดเจลสีดำไปใส่ในรูเล็กด้านบนของอ่างซักล้าง

Take out the hand sanitizer, remove the small rotating button on top, and insert the black button through the top of the sink hole.



STEP 4

นำเกลียวส่วนของเจลล้างมือที่ถอดออกจากขั้นตอนที่แล้ว กลับมาติดตั้งจากด้านล่าง พร้อมทั้งตัวขวดเจลล้างมือเข้าด้วยกันกับส่วนที่กดเจล

Rotate the rotation button removed from the previous step back from the bottom and install the bottle with the top half.



ASSEMBLY STEPS

STEP 5

ถอดสະตือออก แยกส่วนท่อพลาสติกด้านล่างออกจากส่วนสະตือด้านบน นำชิ้นส่วนสະตือติดตั้งจากรูน้ำของซิงค์ซักล้างไว้ด้านบน

Remove the drainer, separate the lower plastic part from the upper metal part. Insert the metal part into the water hole of the sink.



STEP 6

ติดตั้งท่อพลาสติกระบายน้ำกับด้านล่างส่วนโลหะของซิงค์ซักล้าง โดยหมุนท่อพลาสติกระบายน้ำกับส่วนโลหะเข้าด้วยกัน

From under the sink, connect the plastic part of the drainer to the metal part and tighten them together.

