



TOSHIBA

เตาไมโครเวฟ คู่มือการใช้งาน

MW3-MM25PE(BK)

โปรดอ่านคู่มือคำแนะนำการใช้งานนี้ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์



สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป	TH-01
ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	TH-03
การลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ การติดตั้งสายดิน	TH-07
การทำความสะอาด.....	TH-09
ภาษาต่างๆ	TH-10
วัสดุที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้	TH-11
วัสดุที่ไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟ	TH-13

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	TH-14
-----------------------------	-------

คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก	TH-17
การใช้งาน	TH-18

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาด.....	TH-19
การแก้ไขปัญหา	TH-21
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี	TH-22




หมายเหตุ

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์
และยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป

- (a). ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟในขณะที่เปิดฝาเตา เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ ห้ามทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับระบบล็อกเพื่อความปลอดภัย
- (b). ห้ามวางวัตถุใดๆ ไว้ที่ระหว่างด้านหน้าของเตาไมโครเวฟและฝาเตา หรือห้ามปล่อยให้เศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดเกาะอยู่ที่ผิวซิลิโคนฝาเตา
- (c). **คำเตือน:** ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟหากฝาเตาหรือซิลิโคนฝาเตาเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญงาน



บทต่อกำย

หากไม่รักษาสภาพเตาไมโครเวฟให้สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิวของเตาอาจเสื่อมสภาพและจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเตาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	MW3-MM25PE(BK)
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	230 โวลต์ ~50 เฮิร์ตซ์
กำลังอินพุตที่กำหนด (ไมโครเวฟ)	1250 วัตต์
กำลังเอาต์พุตที่กำหนด (ไมโครเวฟ)	800 วัตต์

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต ได้รับบาดเจ็บ หรือการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟในขณะใช้งานเตา โปรดปฏิบัติตาม ข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้:



โปรดอ่านและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด: **“ข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ คลื่นไมโครเวฟมากเกินไป”**



บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มี ความบกพร่องทางสภาพ ร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพ จิตใจ หรือขาดความรู้และ ประสบการณ์ ไม่ควรใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่ได้รับการ ควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ จากผู้ที่รับผิดชอบต่อความ ปลอดภัยของบุคคลนั้นได้



เด็กควรอยู่ในความดูแลของ ผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้ เล่นกับผลิตภัณฑ์

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



หากสายไฟชำรุด ต้องให้บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต




คำเตือน: อาจเกิดอันตรายกับบุคคลที่ไม่ใช่ช่างได้ หากดำเนินการ บริการหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟในกรณีที่ต้องถอดแผงครอบเตาที่ใช้ปิดกันคลื่นไมโครเวฟออก



คำเตือน: ต้องไม่อุ่นของเหลวหรืออาหารประเภทใดก็ตามในภาชนะที่มีฝาปิดเนื่องจากมีโอกาสระเบิดได้



เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ หมั่นตรวจสอบเตาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้อาจติดไฟได้



ควรเลือกใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเตาไมโครเวฟเท่านั้น



หากสังเกตว่ามีควันไฟเกิดขึ้น ให้ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กออก และยังคงปิดประตูไว้เพื่อปิดกั้นเปลวไฟ



การอุ่นเครื่องดื่มในเตาอาจมีการเดือดและกระเด็นเกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในขณะจับภาชนะใส่เครื่องดื่ม




คนหรือสัตว์เลี้ยงคนหรือโฮลใส่อาหารเด็กและต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อน

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

รับประทานเพื่อป้องกันไม่ให้
อาหารร้อนลวกปาก



ควรทำความสะอาดเตาและ
กำจัดเศษอาหารตกค้าง
เป็นประจำ



หากไม่รักษาสภาพเตาไมโครเวฟ
ให้สะอาดอยู่เสมอจะทำให้ผิวเตา
เสียหาย ซึ่งจะลดอายุการใช้งาน
ของเตาและอาจทำให้เกิด
อันตรายได้



ให้ใช้เฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิ
ที่แนะนำ สำหรับผลิตภัณฑ์นี้
(สำหรับเตาอบที่มีอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการ
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ)



ต้องใช้งานเตาไมโครเวฟในขณะ
เปิดประตูสำหรับตากแห้งเท่านั้น
(สำหรับเตาอบที่มีประตูสำหรับ
ตากแห้ง)



ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการ
ใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น

1. พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงาน
ในร้านค้า สำนักงาน และ
สถานที่ทำงานอื่นๆ
2. แยกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พัก
ชั่วคราว และสถานที่พักอาศัย
อื่นๆ
3. บ้านพักในสวน
4. สถานที่ที่ให้บริการที่พัก
และอาหารเช้า



เตาไมโครเวฟมิใช่เพื่ออุ่นอาหาร
หรือเครื่องดื่ม หากนำไปใช้เพื่อ
การอบอาหารหรือเสื้อผ้าให้แห้ง
หรือการอุ่นแผ่นประคบร้อน
รองเท้าใส่อยู่ในบ้าน ฟองน้ำหรือ
ผ้าที่เปียกชื้น และอื่นๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียง อาจส่งผลให้
ได้รับบาดเจ็บ เกิดประกายไฟ
หรือไฟไหม้ได้

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ




เครื่องใช้นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท



พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้นี้ต้องหันเข้าหาผนังเสมอ



ห้ามใส่ไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มที่มีเปลือกในเตาไมโครเวฟ เพราะอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ว่าเตาจะสิ้นสุดการทำงานแล้ว



ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้นี้ไว้ด้านหลังประตู สำหรับตกแต่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนจัด (ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)



ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในตู้เย็น แต่จะได้รับการทดสอบในตู้แล้ว



ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มหุ่นที่ทำจากโลหะระหว่างการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ



ห้ามใช้ไอน้ำในการทำความสะดวกเครื่องใช้

โปรดอ่านอย่างละเอียดและเก็บไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ การติดตั้ง สายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ โดยจะทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับสายดินและปลั๊กกราวด์ ต้องเสียบปลั๊กกราวด์นี้เข้ากับปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม

คำเตือน - การต่อสายดินอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อม หากไม่เข้าใจคำแนะนำในการต่อสายดินหรือหากสงสัยว่าเครื่องใช้มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากต้องต่อพ่วงปลั๊ก ให้ใช้ปลั๊กต่อพ่วงสามตาเท่านั้น



อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

ส่วนประกอบภายในบางชิ้นอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ห้ามถอดประกอบเครื่องใช้นี้

การลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ การติดตั้ง สายดิน



อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การต่อสายดินอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าจะติดตั้งเครื่องใช้และต่อสายดินอย่างเหมาะสม

1. สายไฟเส้นมีไว้ให้เพื่อลดความเสี่ยงที่สายไฟจะพันกันหรือความเสี่ยงที่จะเดินสะดุดสายไฟยาว
2. หากมีการใช้สายไฟยาวหรือมีการต่อพ่วงสายไฟ:
 - (1). อัตรากำลังไฟฟ้าของชุดสายไฟหรือสายต่อพ่วงควรมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับอัตรากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้
 - (2). สายต่อพ่วงต้องเป็นชนิด 3 สายแบบมีสายดิน
 - (3). ควรจัดวางสายไฟยาวไม่ให้พาดผ่านบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่เด็กสามารถดึงได้หรืออาจเดินสะดุดสายโดยไม่ตั้งใจ

การทำความสะอาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

1. เช็ดทำความสะอาดภายในเตาหลังการใช้งานด้วยผ้าบิดหมาด
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นประจำด้วยน้ำสบู่
3. เช็ดทำความสะอาดรอบฝาเตา ยางซีล และชิ้นส่วนบริเวณใกล้เคียงอย่างระมัดระวังด้วยผ้าบิดหมาดเมื่อสกปรก
4. ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือฝอยขัดหม้อทำความสะอาดกระจกฝาเตา เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวกระจกซึ่งอาจส่งผลให้กระจกแตกได้
5. เคล็ดลับในการทำความสะอาด---เพื่อให้สามารถทำความสะอาดภายในเตาที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงได้ง่ายขึ้น: ใส่มะนาวครึ่งลูกลงในชาม เติมน้ำ 300 มล. (1/2 โพนต์) และเปิดเตาไมโครเวฟเป็นเวลา 10 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด เช็ดทำความสะอาดภายในเตาด้วยผ้าแห้ง สะอาด

ภาชนะต่างๆ



ข้อควรระวัง


อันตรายจากการบาดเจ็บ:

อาจเกิดอันตรายกับบุคคลที่ไม่ใช่ว่าได้ หากดำเนินการบริการหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟในกรณีที่ต้องถอดแผงครอบเตาที่ใช้ปิดกันคลื่นไมโครเวฟออก โปรดดูคำแนะนำในหัวข้อ “**วัสดุที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้**” หรือ “**วัสดุที่ไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟ**”

ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะบางอย่างอาจไม่ปลอดภัยในการใช้งานกับเตาไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย คุณสามารถทดสอบภาชนะนั้นๆ ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


การทดสอบภาชนะ:

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ พร้อมกับภาชนะที่ต้องการทดสอบ
2. เปิดใช้งานเตาเป็นเวลา 1 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด
3. จับภาชนะนั้นอย่างระมัดระวัง หากภาชนะที่ว่างเปล่านี้อุ่น ห้ามใช้ภาชนะนี้กับเตาไมโครเวฟ
4. ห้ามใช้เวลาทดสอบเกิน 1 นาที



หมายเหตุ


รักษาความสะอาดภายในเตาและบริเวณก่อนนำคลื่น



วัสดุที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

ภาชนะ	หมายเหตุ	
 จาน Browning	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ก้นของจาน Browning ต้องมีขนาดอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) ของจานหมุน การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้จานหมุนเสียหายได้	✓
 ชุด Dinnerware	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	✓
 โทaster	เปิดฝาทุกครั้ง ใช้เพื่ออุ่นอาหารเท่านั้น โทaster ส่วนใหญ่จะไม่ทนความร้อนและอาจแตกได้	✓
 เครื่องแagger	ใช้เครื่องแagger ที่ทนความร้อนเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขอบโลหะ ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	✓
 ถุงประกอบอาหารสำหรับใช้ในไมโครเวฟ	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามรัดด้วยลวดโลหะ ต้องกรัดรูเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกได้	✓
 จานและถ้วยกระดาข	ใช้เพื่อประกอบ/อุ่นอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น ห้ามปล่อยให้เตาทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล	✓
 กระดาษกิชชู	ใช้คลุมอาหารสำหรับการอุ่นหรือซึบน้ำมัน ใช้โดยมีผู้ดูแลเพื่อประกอบอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น	✓
 กระดาษรองอบ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือใช้ห่อเพื่อบั้	✓

วัสดุที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

ภาชนะ	หมายเหตุ
 พลาสติก	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ต้องระบุว่า “Microwave Safe” ภาชนะพลาสติกบางอย่างจะ นิ่มลงเมื่ออาหารที่ใส่ร้อนขึ้น ควรกรีดหรือเจาะ “รูงสำหรับต้ม” และถุงพลาสติกที่ปิดปากแน่นตามคำแนะนำของบรรจุภัณฑ์
 พลาสติกห่ออาหาร	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้คลุมอาหารเพื่อรักษาความ ชุ่มฉ่ำ ห้ามให้พลาสติกห่ออาหารสัมผัสกับอาหาร
 เครื่องวัดอุณหภูมิ	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น (เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเนื้อ และขนมหวาน)
 กระดาษไข	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความชุ่มฉ่ำ

วัสดุที่ไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟ

ภาชนะ	หมายเหตุ	
 ภาชนะอลูมิเนียม	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้า ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	⊗
 กะล่องใส่อาหาร ที่หุ้บเป็นโลหะ	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้า ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	⊗
 ภาชนะโลหะ หรือมีขอบโลหะ	โลหะจะป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสกับอาหาร ขอบโลหะอาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้า	⊗
 ลวดโลหะ	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้าและเพลิงไหม้เตาได้	⊗
 ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เตาได้	⊗
 โฟมพลาสติก	โฟมพลาสติกอาจละลายและเจือปนกับอาหารเมื่อมีอุณหภูมิสูง	⊗
 ไม้	ไม้จะแห้งกรอบเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ และอาจแตกหรือรั่ว	⊗


การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

(หากข้อมูลรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง ให้ยึดผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก)

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ


นำเตาไมโครเวฟออกจากกล่องและนำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากภายในเตา




ชุดหมุนจานหมุน



คู่มือการใช้งาน



จานหมุน



- A) แผงควบคุม
- B) ชุดหมุนจานหมุน
- C) ช่องกระจก
- D) ชุดฝาเตา

- E) ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัย
- F) ภายในเตา
- G) ฝาปิดท่อน้ำคลื่น

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ


การติดตั้งจานหมุน

ทำความสะอาดช่องใส่อาหารของเตาไมโครเวฟ จากนั้นประกอบจานหมุนให้เข้าที่ หากเป็นการติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบริดจ์ก้นที่และเกปสำหรับการขนส่งทั้งหมดออกจากแกนจานหมุนก่อนติดตั้งจานหมุน


ก่อนใช้เตาไมโครเวฟเพื่อเตรียมอาหารในครั้งแรก คุณจะต้องวางจานหมุนให้ถูกต้อง คุณต้องทำความสะอาด ช่องใส่อาหารและอุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถศึกษาขั้นตอนดังกล่าวได้จากหัวข้อการทำความสะอาด

การประกอบจานหมุน:

1. วางชุดหมุนจานหมุน ② ในช่องใส่อาหาร
2. ประกอบจานหมุน ① เข้ากับชุดหมุนจานหมุน ②



1) จานหมุน
2) ชุดหมุนจานหมุน



หมายเหตุ

- ห้ามใช้จานเตาไมโครเวฟหากไม่ได้ติดตั้งจานหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวล็อคเข้าที่ จานหมุนสามารถหมุนได้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา
- ห้ามติดตั้งจานหมุนกลับหัว จานหมุนต้องหมุนได้ตลอด
- ต้องใช้งานทั้งจานหมุนและชุดหมุนจานหมุนทุกครั้ง
- ต้องวางอาหารและภาชนะทั้งหมดไว้บนจานหมุนทุกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวางการหมุนของจานหมุน
- หากจานหมุนหรือชุดหมุนจานหมุนแตกหรือร้าว โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้าน


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

แก๊สหรือห่อหุ้มออกและนำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออก ตรวจสอบว่ามีความเสียหาย เช่น มีรอยบุบหรือประตูพังหรือไม่ ห้ามติดตั้งหากมีการชำรุด

เตาไมโครเวฟ: แก๊สฟิล์มกับรอยทั้งหมดออกจากผิวเตาไมโครเวฟ ห้ามแกะฝาปิดก่อนนำคลื่นสั่นน้ำตาลอ่อนที่ติดอยู่ภายในเตาเพื่อป้องกันแมกนีตรอน

การติดตั้ง

- เลือกพื้นราบที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับช่องลมเข้าและ/หรือช่องลมออก
 - ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำคือ 85 ซม.
 - พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้ต้องหันเข้าหาผนังเสมอ เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 30 ซม. เหนือเตา และต้องเว้นระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. จากเตาและผนังที่อยู่ติดกัน
 - ห้ามถอดวางออกจากด้านล่างเตาไมโครเวฟ
 - การกีดขวางช่องลมเข้าและ/หรือช่องลมออกอาจทำให้เตาเกิดความเสียหายได้
 - ตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวัตถุและทีวีมากที่สุด การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือทีวีได้




- เสียบปลั๊กของเตาไมโครเวฟเข้ากับปลั๊กไฟบ้านแบบมาตรฐาน ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้เชื่อมต่อเตาไมโครเวฟเป็นค่าเดียวกันกับที่ระบุไว้บนฉลากแสดงข้อมูลบนเตาไมโครเวฟ



หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้เหนือเตาประกอบอาหารหรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน หากติดตั้งใกล้หรือเหนือแหล่งพลังงานความร้อน เตาไมโครเวฟอาจได้รับความเสียหายและการรับประกันจะกลายเป็นโมฆะ



พื้นผิวที่สามารถจับได้อาจมีความร้อน
ในระหว่างที่เตาทำงาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

คุณอาจได้กลิ่นไม่พึงประสงค์มาจากเตาไมโครเวฟเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรกซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

ในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติก่อนใช้เตาไมโครเวฟเพื่อเตรียมอาหารในครั้งแรก โปรดศึกษารายละเอียดในหัวข้อ **“ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์”**


ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องประกอบจานหมุนให้ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณต้องทำความสะอาดช่องใส่อาหารและอุปกรณ์เสริมต่างๆ



หมายเหตุ

- ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟหากไม่ได้ติดตั้งจานหมุน
- ต้องให้แน่ใจว่าจานหมุนล็อกเข้าที่ จานหมุนนี้สามารถหมุนได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

การใช้งาน



1. เพื่อกำหนดกำลังไฟในการทำงานด้วยการหมุนปุ่มเลือกกำลังไฟไปยังระดับที่ต้องการ
2. เพื่อดังเวลาในการทำงานด้วยการหมุนปุ่มตั้งเวลาไปยังเวลาที่ต้องการตามคำแนะนำในการประกอบอาหาร
3. เต้าไมโครเวฟจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากกำหนดกำลังไฟและเวลาในการทำงาน
4. เมื่อครบเวลาในการทำงาน เต้าไมโครเวฟจะ “ส่งเสียงเตือน” และหยุดทำงาน
5. หากไม่มีการใช้งานเต้าไมโครเวฟ ให้ตั้งเวลาไว้ที่ “0” เสมอ

ฟังก์ชัน/กำลังไฟ	เอากัฟุด	การใช้งาน
	คลื่นไมโครเวฟ 17%	ละลายไอศกรีม
	คลื่นไมโครเวฟ 33%	ซูป สตูว์ และละลายเนยหรือละลายน้ำแข็ง
	คลื่นไมโครเวฟ 55%	สตูว์, ปลา
	คลื่นไมโครเวฟ 77%	ข้าว, ปลา, ไก่, เนื้อบด
	คลื่นไมโครเวฟ 100%	อุ่นร้อน, นม, ต้มน้ำ, ผัก, เครื่องดื่ม



ขณะนำอาหารออกจากเต้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าหยุดทำงานแล้ว โดยการหมุนปุ่มตั้งเวลาไปยัง 0 (ศูนย์)
หากไม่ปฏิบัติตามและหากใช้งานเต้าไมโครเวฟ โดยไม่มีอาหารอยู่ภายในเต้า อาจส่งผลให้เต้าร้อนจัดและแมกนีตรอนเสียหาย

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาด

ด้วยการดูแลและการทำความสะอาดที่ดี เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะยังคงรูปลักษณ์และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เป็นเวลานาน เราจึงขออธิบายถึงวิธีการดูแลและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องให้กับคุณ



คำเตือน

- รอยขีดข่วนที่ประตูกระจกอาจกลายเป็นรอยแตกได้ ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อ น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือผงซักฟอกในการทำความสะอาดประตูกระจก
- หากทำความสะอาดไม่ถูกวิธี พื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหาย และพลังงานไมโครเวฟอาจเล็ดลอดออกมาได้
ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ และนำเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในออกโดยทันที
- ห้ามจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในน้ำหรือใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดตัวเครื่อง

น้ำยาทำความสะอาด

เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท โปรดดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ควรล้างพองน้ำใหม่ให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้งาน

ห้ามใช้วัสดุต่างๆ ดังต่อไปนี้:



น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน



ที่ขูดโลหะหรือขูดประตูกระจกในการทำความสะอาดประตูกระจก



ที่ขูดโลหะหรือขูดประตูกระจกในการทำความสะอาดอย่างขอบประตูกระจก



แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำชนิดหยาบ




น้ำยาทำความสะอาดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง

ด้านหน้าเตาอบ

น้ำสบู่อ่อน:


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดจานและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
ห้ามใช้ที่ขูดโลหะหรือขูดประตูกระจกในการขัดทำความสะอาด



ด้านหน้าเตาอบที่มีส่วนประกอบของสแตนเลสสตีล

น้ำสบู่อ่อน:


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดจานและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง นำเศษของเหลวที่กระเด็น คราบไขมัน คราบแข็งและคราบโปรตีน ออกโดยทันที ไม่เช่นนั้น คราบหรือเศษของเหลวที่กระเด็นเหล่านี้ จะทำให้เกิดการกัดกร่อนได้ ห้ามใช้ที่ขูดโลหะหรือวัตถุระจกในการ จัดทำความสะอาด



ช่องใส่อาหารของเตาไมโครเวฟผลิตจากสแตนเลสสตีล

น้ำสบู่อ่อนหรือน้ำส้มสายชู:


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดจานและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้น้ำยา ที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือใช้วัสดุขัดในการทำความสะอาด เตาอบ ไม่แนะนำให้ใช้แผ่นใยขัด ฟองน้ำชนิดหยาบ และน้ำยา ขัดกระแทกในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยได้ ควรปล่อยให้พื้นผิวภายในแห้งให้สนิท



ช่องด้านในเตาอบ

ผ้าชุบน้ำ:


อย่าปล่อยให้ น้ำไหลเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางจานหมุน ใช้ผ้าเช็ด จานหมุนให้แห้ง



จานหมุนและแวนลูกกลิ้ง

น้ำสบู่อ่อน:

วางจานหมุนกลับเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง



แผงประตูเตาอบ

การทำความสะอาดกระจก:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้ามใช้ที่ขูดทำความสะอาดกระจก

การแก้ไขปัญหา

ทั่วไป	
เตาไมโครเวฟ/รบกวน การรับสัญญาณทีวี	การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือทีวีได้ เช่นเดียวกันกับการรบกวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอื่นๆ เช่น เครื่องผสมอาหาร เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า
ไฟในเตาหรือลง	เมื่อใช้กำลังไฟต่ำ ไฟในเตาไมโครเวฟอาจหรือลงถือเป็นเรื่องปกติ
มีไอน้ำสะสมอยู่ที่ฝาเตา และมีลมร้อนที่ช่องลมออก	ในขณะใช้งาน อาจมีไอน้ำออกมาจากอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกพัดออกไปทางช่องลมออก แต่บางส่วนอาจสะสมอยู่ตรงบริเวณที่เย็น เช่น ฝาเตา ถือเป็นเรื่องปกติ
เตาเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา	ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารอยู่ภายในเตาเนื่องจากอันตรายมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
	(1) เสียบปลั๊กไม่แน่น	ถอดปลั๊ก แล้วเสียบอีกครั้ง หลังรอ 10 วินาที
เตาไม่เริ่มทำงาน	(2) ฟิวส์ขาดบ่อยหรือ เบรกเกอร์ตัดบ่อย	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ (ซึ่งต้องดำเนินการโดยช่างที่มี ความชำนาญจากบริษัทฯ)
	(3) ปลั๊กไฟมีปัญหา	ทดสอบปลั๊กไฟโดยใช้เครื่องใช้อื่น
เตาไมโครเวฟไม่ร้อน	(4) ปิดฝาเตาไม่สนิท	ปิดฝาเตาให้สนิท



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับประกันโดยระบุว่าตัวผลิตภัณฑ์จะไม่มีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการผลิต โดยให้ระยะเวลาประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้ทำการซื้อ การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อรายย่อยเดิมโดยนับจากวันที่ทำการซื้อปลีกครั้งแรกและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของคุณไว้

สิ่งสำคัญ:

1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภทและผิดวิธีการขาดการดูแลรักษาตามสมควร การติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์ การทำชิ้นส่วนเสียหาย หรือการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับแรงดันไฟฟ้าใดๆ ที่นอกเหนือไปจากแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ (โปรดอ่านคำแนะนำให้ละเอียดครบถ้วน)
2. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะทันทีหากมีการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มีใช่เป็นการใช้ภายในครัวเรือน
3. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะทันทีหากมีการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ออกสหรัฐอเมริกา

หากจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ควรจัดเก็บตัวเครื่องใส่บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้กล่องบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์เดิม หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา:

service@ttc.toshiba.co.th
02-511-7777

Midea America Corp. ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดโดยชัดแจ้งต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายโดยเหตุบังเอิญที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ในบางรัฐไม่อนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายโดยเหตุบังเอิญ เพราะฉะนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ การรับประกันนี้มอบสิทธิทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ นอกจากนี้คุณยังอาจได้รับสิทธิอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐแต่ละรัฐ

คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ที่ด้านหลังตัวเครื่อง เราขอแนะนำให้ลูกค้าจดบันทึกหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ไว้ด้านข้างนี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

หมายเลขรุ่น : _____

หมายเลขประจำเครื่อง : _____

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นความสมัครใจของผู้ซื้อ การไม่กรอกและส่งคืนแบบฟอร์มลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จะไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิการรับประกันสินค้าของผู้ซื้อ

โปรดเก็บข้อมูลนี้ไว้

ผลิตในประเทศจีน

#DetailsMatter

Customercare@us.toshiba-lifestyle.com
855-204-5313