



Refrigerator-Freezer

User manual

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
คู่มือการใช้งาน



TH

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อน!

เรียน คุณค่าผู้ประกอบการคุณ,

เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของท่านที่ได้ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและถูกตรวจสอบภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่พิถีพิถันที่สุด จะทำให้คุณใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดในเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต หากท่านมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่น กรุณาให้คู่มือการใช้งานด้วย

คู่มือการใช้งานเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

- อ่านคู่มือการใช้งานก่อนติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์
- ให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยแล้ว
- เก็บคู่มือการใช้งานในที่ที่เข้าถึงง่าย เพราะท่านอาจจำเป็นต้องใช้คู่มือนี้ในภายหลัง
- อ่านเอกสารอื่นที่มากับผลิตภัณฑ์ด้วย

โปรดจำไว้ว่า คู่มือการใช้งานเล่มนี้ยังสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นด้วยสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นจะถูกระบุในเล่มคู่มือการใช้งานนี้

คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ จะถูกใช้ในคู่มือการใช้งานตลอดทั้งเล่ม:

[i] ข้อมูลสำคัญหรือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน


⚠ คำเตือนสำหรับสภาพที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

⚡ คำเตือนสำหรับแรงดันไฟฟ้า

สารบัญ

1. คู่มือ	1	5. การใช้งานตู้เย็น	5
2. คำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	1	แผงไฟแสดงสถานะ (ด้านใน).....	5
การใช้งานตามวัตถุประสงค์.....	1	แผงหน้าจอแสดงผล (จอด้านนอก)	5
ความปลอดภัยทั่วไป.....	1	การแช่แข็งอาหารสด.....	7
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก.....	2	คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง.....	7
การปฏิบัติตามข้อกำหนด WEEE และการ		การวางอาหาร.....	7
กำจัดผลิตภัณฑ์ของเสีย.....	2	ข้อมูลเกี่ยวกับการแช่แข็งเป็นระยะเวลา	
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์.....	3	นาน (Deep Freeze).....	7
คำเตือนเกี่ยวกับHC.....	3	การทำน้ำแข็ง.....	7
สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน.....	3	เครื่องทำน้ำแข็ง.....	8
คำแนะนำสำหรับช่องแช่เย็น.....	3	ถาดบรรจุน้ำแข็ง.....	8
3. การติดตั้งตู้เย็น	3	พัดลม.....	8
จุดที่ต้องระวังเมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น.....	3	ช่องแช่เย็น (แบบสลับ).....	8
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า.....	3	ช่องเก็บผักผลไม้.....	8
การกำจัดบรรจุภัณฑ์.....	4	แสงสว่างสีฟ้า	8
การกำจัดทั้งตู้เย็นเก่าของคุณ.....	4	เทคโนโลยีพลังงานแสง 3 ลิ	8
การวางตำแหน่งและติดตั้งตู้เย็น.....	4	การใช้งานเครื่องจ่ายสำหรับน้ำดื่ม	8
การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง.....	4	การเติมน้ำบรรจุเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่ม.....	8
การปรับที่ตั้ง.....	4	การทำความสะอาดถังน้ำ.....	9
สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้.....	4	6. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	9
4. การเตรียมพร้อมใช้งาน	4	การปกป้องพื้นผิวพลาสติก.....	
		7. การแก้ไขปัญหา	10
		รายละเอียดทางเทคนิค.....	12

1 ตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งแข็ง



1. ชั้นใส่ช่องที่ประตูช่องแช่แข็ง
 2. ช่องเก็บไข่
 3. ชั้นใส่ช่องที่ประตูช่องแช่เย็น
 4. ชั้นใส่ช่องที่ประตู
 5. ช่องใส่เครื่องสำอาง
 6. ชั้นวางขวด
 7. ชั้นใส่ช่องที่ประตู
 8. ช่องใส่น้ำแข็ง/ช่องทำน้ำแข็ง
 9. ชั้นวาง-ชั้นกระจกในช่องแช่แข็ง
 10. ช่องแช่แข็ง / ช่องแช่เนื้อ
 11. ช่องแช่เย็น
 12. ปุ่มตั้งอุณหภูมิ
 13. ชั้นวาง-ชั้นกระจกในช่องแช่เย็น
 14. ช่องเก็บผักผลไม้
 15. ขาดังแบบปรับได้
 16. ช่องแช่แข็ง
 17. ช่องแช่เย็น
- * ขึ้นอยู่กับรุ่น

1 ภาพที่แสดงในคู่มือการใช้งานนี้ เป็นรูปแบบทั่วไปและอาจไม่สอดคล้องตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมดหากมีชิ้นส่วนที่ไม่ได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาแล้ว แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นใช้กับรุ่นอื่น

2 คำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อมูลนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อวัสดุ หรือมีอันตราย การรับประกันและการผูกพันทั้งหมดที่เชื่อถือได้จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีบริการให้ป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

การใช้งานตามวัตถุประสงค์

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะคล้ายกัน (หรือตามรายการนี้)

- ในบ้านและในพื้นที่ปิด อย่างเช่น บ้านที่ อยู่อาศัย;
- ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบปิด เช่นร้านค้าและ สำนักงาน
- ในบริเวณที่พักแบบปิด เช่นบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงน้ำ, โรงแรม หอพัก
- ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง

ความปลอดภัยทั่วไป

- เมื่อคุณต้องการกำจัดหรือทิ้งผลิตภัณฑ์เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษากับผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อเรียนรู้ข้อมูลที่สำคัญและชิ้นส่วนหลักที่อยู่ในความควบคุม
- ปรึกษาผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองแล้ว สำหรับทุกคำถามของคุณ และปัญหาเกี่ยวกับตู้เย็น อย่างกับปัญหาเอง หรือให้บุคคลอื่นเข้ามาแก้ปัญหาของตู้เย็นโดยไม่ได้แจ้งผู้ให้บริการทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีช่องแช่แข็ง;อย่ากินไอศกรีมกรวยและก้อนน้ำแข็งทันทีหลังจากนำออกจากช่องแช่แข็ง! (ซึ่งอาจทำให้ เนื้อเยื่อปากของคุณถูกทำลายด้วย ความเย็นจัด หรือที่เรียกว่า Frostbite)
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีช่องแช่แข็ง ห้ามใส่เครื่องดื่มเหลวบรรจุขวดและกระป๋องลงในช่องแช่แข็ง มิฉะนั้นอาจจะระเบิดได้
- อย่าสัมผัสอาหารแช่แข็งด้วยมือ; เพราะอาจติดเชื้อของคุณได้
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดหรือละลายน้ำแข็ง

- ห้ามใช้วัสดุทำความสะอาดที่เป็นไอและโอะโรเอียในการทำ ความสะอาดและการละลายน้ำแข็งของตู้เย็นของคุณ ในกรณีเช่นนี้ ไออาจสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าและทำให้เกิดการลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามใช้ชิ้นส่วนใดๆของตู้เย็นของคุณ เช่น ใช้ประตูตู้เย็นรองรับน้ำหนัก สิ่งของอื่น หรือชิ้นเทียบประตูตู้เย็น
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้เย็น
- ห้ามทำความเสียหายกับชิ้นส่วน ที่มีสารทำความเย็นหมุนเวียน โดยการใส่สารเจาะหรือเครื่องมือตัดต่างๆ สารทำความเย็นอาจระเบิดเมื่อช่องแก๊สของเครื่องระเหย, ข้อต่อท่อ หรือพื้นผิวเคลือบถูกเจาะ ซึ่งสารทำความเย็นนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและการบาดเจ็บที่ตา
- อย่าบังหรือปิดกั้นช่องระบายอากาศในตู้เย็นของคุณด้วยวัสดุใด
- อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่มีความสามารถจะมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานได้
- ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือในระหว่างการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ให้ถอดสายไฟของตู้เย็นโดยให้ปิดฟิวส์ตัวที่ใช้กับตู้เย็นหรือถอดปลั๊กไฟออกทันที
- อย่าดึงสายไฟเมื่อตั้งปลั๊กออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บเครื่องมือแอลกอฮอล์สูงไว้อย่างปลอดภัยด้วยฝาปิดที่แน่นและวางตั้งขึ้น
- ห้ามเก็บกระป๋องสเปรย์ที่มีสารไวไฟและระเบิดได้ในตู้เย็น
- ห้ามใช้อุปกรณ์เชิงกลหรือวิธีการอื่นเพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความผิดปกติทางกาย, ทางประสาทสัมผัส หรือมีความผิดปกติทางจิต

หรือคนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือไม่มีประสบการณ์ (รวมทั้งเด็ก) เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการดูแลโดยผู้ที่สามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาหรือ ผู้ที่จะให้คำแนะนำพวกเขาในการใช้สินค้าได้

- อย่าใช้ตู้เย็นที่ชำรุด ปรึกษากับตัวแทนให้บริการหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
- ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของตู้เย็นของคุณจะได้รับประกันเฉพาะในกรณีที่ระบบสายดินในบ้านของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น
- การให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับฝน, หิมะ, แสงจากดวงอาทิตย์ และลม อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้า
- ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง เมื่อมีสายไฟเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามเสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบชนิดผนังระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
- ตู้เย็นนี้มีไว้สำหรับเก็บอาหารเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- ฉลากที่ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค ติดอยู่ที่ผนังด้านซ้ายภายในตู้เย็น
- อย่าเชื่อมต่อตู้เย็นกับระบบประปาหรือพลังงาน เพราะอาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้
- ถ้ามีแสงสีฟ้าบนตู้เย็น อย่ามองแสงสีน้ำเงินด้วยเครื่องมือออปติคัล
- สำหรับตู้เย็นที่ควบคุมด้วยตัวผู้ใช้งานเอง ให้รออย่างน้อย 5 นาทีเพื่อเปิดสวิตช์ไฟตู้เย็น หลังจากไฟดับ
- คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ควรส่งมอบให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อได้ให้ตู้เย็นกับผู้ซื้อ
- หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยงภัยกับสายไฟ เมื่อขนย้ายตู้เย็น สายที่หักงออาจทำให้เกิดไฟไหม้ ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนสายไฟ อย่าสัมผัสปลั๊กด้วยมือเปียกเมื่อเสียบปลั๊กตู้เย็น
- อย่าเสียบปลั๊กไฟตู้เย็น ถ้าตัวรับบนผนังหลวม
- เพื่อความปลอดภัยไม่ควรฉีดพ่นน้ำไปที่บริเวณด้านในหรือด้านนอกของผลิตภัณฑ์
- อย่าฉีดพ่นสารที่มีก๊าซไวไฟเช่นก๊าซโพรเพน โกลด์ตู้เย็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด
- อย่าวางภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำที่ด้านบนของตู้เย็น ในกรณีเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดไฟลุคหรือไฟลุกได้
- อย่าใส่อาหารในตู้เย็นมากเกินไป หากมีอาหารเกินไปอาหารอาจตกลงมา และทำให้คุณบาดเจ็บ และทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายเมื่อคุณเปิดประตู
- ห้ามวางวัตถุสิ่งของบนตู้เย็น มิฉะนั้นวัตถุเหล่านั้นอาจตกลงมาเมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น
- เนื่องจากต้องใช้คุณสมบัติที่แม่นยำจึงควรเก็บรักษาไว้

ยาที่ไวต่อความร้อนและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่น ๆ ไว้ในตู้เย็น

- หากไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ควรถอดปลั๊กตู้เย็นออก ปัญหาที่อาจเกิดกับสายไฟ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ควรทำความสะอาดปลั๊กอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าแห้ง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
- ตู้เย็นอาจขยับได้หากขาที่ปรับได้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงอย่างเหมาะสมบนพื้น ขาที่ปรับได้ที่วางบนพื้นอย่างมั่นคงสามารถป้องกันไม่ให้ตู้เย็นเคลื่อนที่ได้
- เมื่อขนย้ายตู้เย็น อย่าถือที่ตามจับประตู มิฉะนั้นตู้เย็นอาจสะบัดได้
- เมื่อคุณต้องวางผลิตภัณฑ์ถัดจากตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งอีกเครื่อง ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ควรมีอย่างน้อย 8 ซม. มิฉะนั้นผนังด้านข้างที่อยู่ติดจากกันอาจขึ้นได้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะที่ช่องที่อยู่ด้านบนหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (มีฝาปิดกล่องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์) เปิดอยู่



- คำเตือน - ห้ามใช้อุปกรณ์เชิงกลหรือวิธีการอื่นเพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- คำเตือน - อย่าทำความสะอาดด้วยจระไฟของสารทำความสะอาด
- คำเตือน - ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในช่องเก็บอาหารของตู้เย็น ยกเว้นกรณีที่เป็นของผู้ผลิตแนะนำ
- อย่าเก็บวัตถุระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์อัดแรงดันที่มีสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
- คำเตือน - ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- หากประตูมีที่ล็อคควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็ก
- เด็กต้องได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้ามาเล่นหรือทำให้ตู้เย็นเสียหาย

การปฏิบัติตามข้อกำหนด WEEE และการกำจัดผลิตภัณฑ์ของเสีย



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อบังคับ EU WEEE Directive (2012/19 / EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจัดหมวดหมู่ขยะของเสียสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วยชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถใช้ซ้ำได้และเหมาะสมสำหรับการรีไซเคิล ดังนั้นห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะปกติเมื่อหมดอายุการใช้งาน ให้นำผลิตภัณฑ์ของเสียไปเก็บรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้จุดรวบรวมที่อยู่ใกล้ที่สุด ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ให้ตัดสายไฟ และทำลายกลไกการล็อกของประตู ถ้ามีเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ทำงานได้ ก่อนที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ได้ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล ตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ห้ามทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์พร้อมกับขยะในครัวเรือนหรือขยะอื่น ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดให้โดยหน่วยงานท้องถิ่น

อย่าลืมว่า...

วัสดุที่ถูกนำมาใช้หมุนเวียน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธรรมชาติและ ความมั่งคั่งแห่งทรัพยากรในประเทศชาติของเรา หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการประเมินวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถปรึกษากับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของคุณหรือเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่

คำเตือนเกี่ยวกับ HC

หากระบบทำความเย็นในตัวของคุณมีสาร R600a:

ก๊าซนี้เป็นสารไวไฟ ดังนั้นควรระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับระบบทำความเย็นและท่อ ระหว่างการใช้และการขนส่ง ในกรณีที่เกิดความเสียหายให้เก็บผลิตภัณฑ์ของคุณห่างจากแหล่งที่อาจก่อให้เกิดไฟ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ติดไฟได้ และควรระบายอากาศในห้องที่วางเครื่องไว้

คุณไม่ต้องสนใจคำเตือนนี้ หากระบบทำความเย็นในตัวของคุณ มีสาร R134a

ประเภทของก๊าซที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ได้ระบุไว้ในฉลากที่อยู่ทางด้านซ้ายของแผงภายในตู้เย็น อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ในกองไฟเพื่อที่จะกำจัด

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน

- อย่าปล่อยให้ประตูตู้เย็นของคุณเปิดอยู่เป็นเวลานาน
- อย่าใส่อาหารร้อนหรือเครื่องดื่มในตู้เย็นของคุณ
- อย่าปล่อยให้ประตูตู้เย็นของคุณเปิดอยู่เป็นเวลานาน

3 การติดตั้งตู้เย็น

⚠ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ตระหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือการใช้งานนี้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ

จุดที่ต้องระวังเมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น

1. ควรถอดปลั๊กตู้เย็นของคุณออกจากนั้นควรนำสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นออกให้หมดและทำความสะอาด ก่อนที่จะขนย้ายตู้เย็นของคุณ
2. ก่อนที่จะนำตู้เย็นใส่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ ควรยึดชั้นวาง, อุปกรณ์เสริม, ช่องเก็บขนมขบเคี้ยว และอื่นๆ ด้วยเทปกาวยึดติดแน่นเพื่อป้องกันการกระแทก กล่องบรรจุภัณฑ์ควรถูกมัดกับเทปหนา หรือเชือกเกลียว และต้องปฏิบัติตามกฎการขนส่งบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด
3. ควรเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ห่อและวัสดุโฟมสำหรับการขนส่งสำหรับใช้ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายในอนาคต ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ตู้เย็นให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

1. ทำความสะอาดบริเวณด้านในของตู้เย็นตามที่แนะนำในส่วน "การบำรุงรักษาและทำความสะอาด"
2. เสียบปลั๊กของตู้เย็นเข้ากับเต้ารับบนผนังเมื่อประตูตู้เย็นเปิดขึ้น หลอดไฟภายในตู้เย็นจะสว่าง

- อย่าติดตั้งตู้เย็นภายใต้แสงแดดโดยตรง หรือใกล้เครื่องใช้ที่แผ่ความร้อน เช่น เตาอบ, เครื่องล้างจาน หรือเครื่องทำความร้อน และควรเก็บตู้เย็นไว้ห่างจาก แหล่งกำเนิดความร้อนอย่างน้อย 30 ซม. และห่างจากเตาอบไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ซม.
- ควรใส่ใจในการเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีช่องแช่แข็ง คุณสามารถเก็บอาหารได้มากที่สุดในช่วงช่องแช่แข็งเมื่อถอดชั้นวางหรือลิ้นชักแช่แข็งออก ค่าการใช้พลังงานที่ระบุไว้สำหรับตู้เย็นของคุณ ถูกพิจารณาโดยการถอดชั้นวางหรือลิ้นชักช่องแช่แข็งออก และอยู่ภายใต้สภาพที่มีอาหารใส่ในตู้เย็นมากที่สุด ไม่มีอันตรายใดๆ ที่จะใช้ชั้นวางหรือลิ้นชักเก็บอาหารตามรูปทรงและขนาดของอาหารที่จะแช่แข็ง
- การละลายอาหารแช่แข็ง ในตู้เย็นจะช่วยทั้งประหยัดพลังงานและรักษาคุณภาพอาหาร

คำแนะนำสำหรับช่องแช่เย็น

ไมเออร์นาติให้น้ำอาหารสัมผัสเซ็นเซอร์ในช่องแช่เย็น จะทำให้เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิในช่องแช่เย็นทำงานผิดพลาดอันเกิดมาจากการวางอาหารมาสัมผัสกับเซ็นเซอร์ และห้ามวางอาหารร้อนในช่องแช่เย็น



3. เมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานก็จะได้ยินเสียง สารของเหลวและก๊าซที่ถูกบีบอัดภายในระบบทำความเย็นอาจทำให้เกิดเสียงดังขึ้น แม้ว่าคอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน และสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
4. ขอบด้านหน้าของตู้เย็นอาจอุ่นขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ปกติ พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการออกแบบมาให้อุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เชื่อมต่อตู้เย็นของคุณกับเต้ารับที่ต่อสายดินซึ่งได้รับการป้องกันโดยฟิวส์ที่มีความจุที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือ:

- การเชื่อมต่อต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ
- ต้องสามารถเข้าถึงเพื่อหดยับปลั๊กไฟได้หลังติดตั้งแล้ว
- ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของตู้เย็นของคุณจะได้รับการประกันเฉพาะเมื่อระบบสายดินในบ้านของคุณเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนฉลากอยู่ที่ด้านซ้ายตู้เย็นของคุณ ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าเครือข่ายของคุณ
- ห้ามใช้สายพ่วงและปลั๊กหลายตัวในการเชื่อมต่อ
- ⚠ ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ⚠ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซ่อมแซม! มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต!

การกำจัดบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หรือกำจัดทิ้งโดยจัดประเภทตามคำแนะนำในการกำจัดของเสียที่หน่วยงานท้องถิ่นของคุณกำหนดไว้ อย่าทิ้งรวมกับขยะที่บ้านปกติ ให้ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่จัดบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดให้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์ของตู้เย็นของคุณผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

การกำจัดตู้เย็นเก่าของคุณ

ทั้งตู้เย็นเก่าโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- คุณอาจปรึกษาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง หรือศูนย์รวบรวมขยะของเทศบาลของคุณ เกี่ยวกับการกำจัดตู้เย็นของคุณก่อนที่จะกำจัดตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟออก และหากมีประตูล็อกอยู่ ให้ปิดการใช้งานตัวล็อกประตู เพื่อป้องกันเด็กจากอันตราย

การวางตำแหน่งและติดตั้งตู้เย็น

⚠️ ถ้าประตูทางเข้าห้องที่ตู้เย็นติดตั้งอยู่มีขนาดไม่กว้างพอที่ตู้เย็นจะเข้าผ่านได้ ให้โทรศัพท์ติดต่อไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง เพื่อถอดประตูตู้เย็นออกและเลื่อนด้านข้างของตู้เย็นเข้าผ่านประตู

1. ติดตั้งตู้เย็นของคุณในจุดพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ง่าย
2. เก็บตู้เย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน, บริเวณที่ชื้น และการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

3. ต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมรอบตู้เย็นของคุณ เพื่อให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าตู้เย็นถูกวางไว้ในช่องผนังต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 5 ซม. จากเพดานและอย่างน้อย 5 ซม. จากผนัง ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนวัสดุอย่างเช่น เสื่อที่เป็นพรม หรือพรม

4. วางตู้เย็นไว้บนพื้นผิวที่เรียบเพื่อป้องกันการกระแทก

การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่ใช้ในตู้เย็นโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองหลอดไฟที่ใช้ในตู้เย็นนี้ไม่เหมาะในการให้แสงสว่างภายในบ้าน วัตถุประสงค์ของหลอดไฟชนิดนี้คือ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถถวอาหารใน

4 การเตรียมพร้อมใช้งาน

- ควรติดตั้งตู้เย็นของคุณให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนอย่างน้อย 30 ซม. เช่นเตาแก๊สไฟฟ้า, เตาอบ, เครื่องทำความร้อนส่วนกลาง และ เตาไฟ และห่างจากเตาอบไฟฟ้า อย่างน้อย 5 ซม. และไม่ควรอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง
- อุณหภูมิแวดล้อมในห้องที่คุณติดตั้งตู้เย็นของคุณควรวัดได้ 10 °C เป็นอย่างน้อยไม่แนะนำให้ใช้งานตู้เย็นภายใต้สภาวะที่เย็นกว่านี้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็น
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นของคุณสะอาดทั่วหมดจด
- หากต้องการติดตั้งตู้เย็นสองตัวโดยวางไว้เคียงข้างกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 ซม.
- เมื่อคุณเริ่มใช้งานตู้เย็นเป็นครั้งแรก ในช่วง 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนี้
 - ไม่ควรเปิดประตูบ่อยๆ
 - ต้องให้ตู้เย็นทำงานโดยที่ไม่มีอาหารอยู่ในตู้เย็น เป็นตู้เย็นว่างเปล่า

การปรับข้างตั้ง


หากตู้เย็นของคุณถูกวางไม่สมดุล คุณสามารถปรับตู้เย็นได้โดยการปรับทางด้านหน้าตามที่แสดงในภาพ มุมที่ขาติดตั้งอยู่จะลดลง เมื่อคุณหมุนไปตามทิศทางของลูกศรสีดำและยกขึ้นเมื่อคุณหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม ขอความช่วยเหลือจากใครสักคนในการยกตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย จะช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับข้างตั้งนี้



สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้

(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม)

สัญญาณเสียงเตือนดังขึ้นและไฟกะพริบเมื่อเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นานกว่า 1 นาที สัญญาณเตือนจะหยุดเมื่อปิดประตูหรือมีการกดปุ่มใดๆ (หากมี)




Model	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
D66371N	700	1660	660	1168	130
D66401N	700	1720	660	1168	130

- อย่าถอดปลั๊กไฟออกจากตู้เย็น หากเกิดไฟฟ้าช็อตช่องแช่แข็งของคุณไม่สามารถควบคุมได้โปรดดูค่าเตือนในส่วน "แนวทางแก้ไขปัญหาที่แนะนำ"
- ควรเก็บกล่องบรรจุหีบห่อและวัสดุโฟมสำหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายในอนาคต
- ตะกร้า/ ลินชักที่ใหม่กับช่องแช่เย็น จะต้องใช้งานในระดับการใช้พลังงานที่ต่ำ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพการเก็บรักษาที่ดีขึ้น
- อาหารที่สัมผัสกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิในช่องแช่แข็ง อาจเพิ่มการใช้พลังงานของเครื่อง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงมิให้อาหารสัมผัสกับเซ็นเซอร์
- ในบางรุ่น แผงควบคุมจะปิดลงโดยอัตโนมัติ 5 นาทีหลังจากปิดประตู และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูเปิดหรือมีการกดปุ่มใดๆ
- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอันเนื่องมาจากการเปิด / ปิด ประตูตู้เย็นระหว่างการทำงานการเกิดการควบแน่นบนชั้นวางที่แผงประตู / ที่ในช่องตู้เย็นปกติ และ ภาชนะใส่อาหารที่เป็นแก้วนั้น ถือ เป็นเรื่องปกติ

5 การใช้งานตู้เย็น

แผงไฟแสดงสถานะ

แผงไฟแสดงสถานะอาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันภาพ-เสียงบนแผงไฟแสดงสถานะจะอำนวยความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์



* ตัวเลือกเสริม

ภาพที่แสดงในคู่มือการใช้งานนี้ เป็นรูปแบบทั่วไปและอาจไม่สอดคล้องตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด หากมีชิ้นส่วนที่ไม่ได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาแล้ว แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นใช้กับรุ่นอื่น

1. ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

กดปุ่ม " Quick Freeze " เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

2. ไฟแสดงสถานะข้อผิดพลาด

หากตู้เย็นมีความเย็นไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงสถานะนี้จะทำงาน

3. ปุ่มตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

เปลี่ยนอุณหภูมิช่องแช่แข็งระหว่าง -16, -18, -20 และ -24 ตามลำดับ

4. ไฟแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

-24, -20, -18, -16

5. ตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นอย่างรวดเร็ว

กดปุ่ม " Quick Cool " เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นอย่างรวดเร็ว

6. ปุ่มตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็น

เปลี่ยนอุณหภูมิช่องแช่เย็นระหว่าง 8, 6, 4 และ 2 ตามลำดับ

7. ไฟแสดงการพักการทำงาน


แสดงให้เห็นว่ามี การเปิดใช้ฟังก์ชันพักการทำงาน

8. ไฟแสดงอุณหภูมิช่องแช่เย็น

2, 4, 6, 8

แผงหน้าจอแสดงผล (จอด้านนอก) *ตัวเลือกเสริม

แผงหน้าจอแสดงผลให้คุณสามารถปรับตั้งอุณหภูมิและควบคุมการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตู้เย็นโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น เพียงกดตัวอักษรระบุบนปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งาน



* ตัวเลือกเสริม

ภาพที่แสดงในคู่มือการใช้งานนี้ เป็นรูปแบบทั่วไปและอาจไม่สอดคล้องตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด หากมีชิ้นส่วนที่ไม่ได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาแล้ว แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นใช้กับรุ่นอื่น

1. ไฟดับ/ อุณหภูมิสูง / การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

เครื่องหมาย () จะสว่างขึ้น ในระหว่างไฟดับ / อุณหภูมิสูง / การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ในระหว่างที่ไฟดับอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดที่อยู่ในช่องแช่แข็งจะกะพริบบนจอดิจิทัล หลังจากการตรวจสอบอาหารที่อยู่ในช่องแช่แข็ง (X) ให้กดหยุดแจ้งเตือนเพื่อยกเลิกการแจ้งเตือนโปรดดูรายละเอียดในส่วน "คำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหา" ในคู่มือการใช้งานของคุณหากคุณเห็นว่าเครื่องหมายแจ้งเตือนสว่างขึ้น

2. ฟังก์ชันช่วยประหยัดพลังงาน (ไม่ได้แสดงผล):

หากประตูตู้เย็นถูกปิดเป็นระยะเวลานาน ฟังก์ชันช่วยประหยัดพลังงานจะทำงานอัตโนมัติและเครื่องหมายแสดงการประหยัดพลังงานจะสว่างขึ้น () เมื่อฟังก์ชันช่วยประหยัดพลังงานทำงานเครื่องหมายทั้งหมดที่อยู่บนหน้าจอจะดับลง เครื่องหมายแสดงการประหยัดพลังงาน จะปิดลงเมื่อ ฟังก์ชันช่วยประหยัดพลังงานทำงาน หากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หรือเปิดประตูตู้เย็น ฟังก์ชันช่วยประหยัดพลังงานจะยกเลิกการทำงานและเครื่องหมายที่แสดงบนหน้าจอจะกลับสู่สภาพปกติ ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะทำงานในระหว่างการจัดส่งตู้เย็นจากโรงงานและไม่สามารถยกเลิกได้

3. ฟังก์ชันแช่แข็งด่วน

ปุ่มนี้ทำหน้าที่สองอย่าง ให้กดปุ่มสั้นๆ เพื่อเปิดหรือปิดการทำความเย็นแบบรวดเร็ว ตัวแสดงสถานะทำความเย็นแบบรวดเร็วจะปิดและตู้เย็นจะกลับสู่การตั้งค่าปกติ ()

i	ใช้ฟังก์ชันการทำความเย็นแบบรวดเร็วเมื่อคุณต้องการทำความเย็นอาหารที่เก็บในช่องแช่เย็นส่วน หากต้องการทำความเย็นอาหารสดปริมาณมาก ให้เปิดฟังก์ชันนี้ทำงานก่อนวางอาหารในตู้เย็น
i	ถ้าคุณไม่ยกเลิกฟังก์ชันนี้ ระบบทำความเย็นแบบรวดเร็วจะยกเลิกตัวเองอัตโนมัติหลังจาก 1 ชั่วโมง หรือเมื่ออุณหภูมิในช่องแช่เย็นถึงระดับที่กำหนดไว้
i	ถ้าคุณกดปุ่มทำความเย็นแบบรวดเร็วในช่วงสั้นๆ ระบบการป้องกันวงจร อิเล็กทรอนิกส์จะทำงาน และ คอมเพรสเซอร์จะไม่เริ่มทำงานในทันที
i	ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานต่อเมื่อระบบไฟฟ้ากลับคืนสู่ปกติหลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

4. ปุ่มตั้งอุณหภูมิในช่องแช่เย็น

กดปุ่มเพื่อตั้งอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นที่ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8.... ตามลำดับกดปุ่มเพื่อตั้งอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นที่ระดับค่าที่ต้องการ (๘)

5. ฟังก์ชันพักทำความเย็น

เพื่อเปิดการทำงานฟังก์ชันพักทำความเย็น, ให้กดปุ่มนี้ (๘) ค้างไว้ 3 วินาทีแล้วไฟแสดงสถานะ (๘) โหมดพักทำความเย็นจะทำงาน เมื่อฟังก์ชันพักทำความเย็นทำงาน เครื่องหมาย “-” จะแสดงบนจอแสดงอุณหภูมิช่องแช่เย็น และจะไม่มีการทำงานเกิดขึ้นในช่องแช่เย็น มันไม่เหมาะที่จะเก็บอาหารในช่องแช่เย็นเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานอยู่ ช่องเก็บอาหารช่องอื่นจะยังคงมีความเย็นจากอุณหภูมิที่กำหนดไว้หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มพักทำความเย็นอีกครั้ง

6. การปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือน

ในกรณีมีเสียงสัญญาณเตือนไฟฟ้าขัดข้อง / อุณหภูมิสูง หลังจากตรวจสอบอาหารในช่องแช่แข็งแล้วให้กดปุ่ม (๘) เพื่อปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือน

7. การล็อกปุ่ม

กดปุ่มล็อกปุ่มควบคุม (๘) พร้อมกัน 3 วินาที สัญลักษณ์ล็อกปุ่ม (๘) จะติดสว่างขึ้น แล้วโหมดล็อกปุ่มควบคุมก็จะทำงาน และถ้ากดปุ่มล็อกปุ่มควบคุมพร้อมกัน 3 วินาที อีกครั้ง สัญลักษณ์ ล็อกปุ่มจะดับลง แล้วจะออกจากโหมดล็อกปุ่มควบคุม กดปุ่มล็อกปุ่มควบคุม ถ้าคุณต้องการที่จะป้องกันจากการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตู้เย็นที่ตั้งไว้ (๘)

8. ระบบ Eco fuzzy

กดปุ่ม Eco fuzzy ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน Eco fuzzy ให้ทำงาน ตู้เย็นจะเริ่มทำงานในโหมดประหยัดพลังงานมากที่สุด

ภายใน 6 ชั่วโมงต่อมา เป็นอย่างน้อย และไฟแสดงสถานะการใช้งานแบบประหยัดพลังงานจะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน (๘)

กดปุ่ม Eco fuzzy ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน Eco fuzzy ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสว่างหลังจาก 6 ชั่วโมง เมื่อ Eco fuzzy ทำงาน

9. ปุ่มตั้งอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง

กดปุ่มนี้เพื่อตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง ที่ -16, -17, -18, -19, -20, -22, -24, -16..... ตามลำดับกดปุ่มนี้เพื่อตั้ง อุณหภูมิดังกล่าวตามค่าที่คุณต้องการ (๘)

10. ฟังก์ชันทำน้ำแข็ง Icematic (ตัวเลือกเสริม)

ฟังก์ชันนี้แสดงสถานะการทำน้ำแข็ง ไฟไม่ว่าจะเปิดหรือปิด (๘) ถ้าเป็นสถานะเปิด การทำน้ำแข็งจะไม่ทำงาน หากต้องการให้ระบบการทำงานน้ำแข็ง ทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด-ปิดนี้ค้างไว้ 3 วินาที

i	น้ำที่ไหลจากช่องเก็บน้ำจะหยุดไหล เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ให้ทำงาน อย่างไรก็ตามน้ำแข็งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้สามารถนำออกมาจากระบบทำน้ำแข็ง Icematic ได้
----------	---

11. ปุ่มฟังก์ชันการแช่แข็งรวดเร็ว

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเปิดฟังก์ชันนี้ให้ทำงาน ช่องแช่แข็งจะเย็นถึงระดับอุณหภูมิต่ำกว่าที่ตั้งไว้ (๘)

i	ใช้ฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณต้องการแช่แข็งอาหารที่วางอยู่ในช่องแช่เย็นอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณต้องการแช่แข็งอาหารสดในปริมาณมาก ให้เปิดฟังก์ชันนี้ทำงานก่อนวางอาหารในตู้เย็น
i	ถ้าคุณไม่ต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะยกเลิกการทำงานอัตโนมัติหลังจาก 24 ชั่วโมงหรือความเย็นในช่องแช่เย็นถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้
i	ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถกลับมาทำงานต่อได้ เมื่อระบบไฟฟ้าเป็นปกติหลังจากเกิดความขัดข้อง

12. ตัวบ่งชี้การใช้งานแบบประหยัด

ตัวบ่งชี้จะแสดงให้เห็นว่า ตู้เย็นกำลังทำงานในโหมดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแบบประหยัดพลังงาน (๘) ตัวบ่งชี้จะทำงาน ถ้าอุณหภูมิในช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ที่ -16 หรือการทำความเย็นแบบประหยัดพลังงานทำงานโดยฟังก์ชัน Eco-Extra

i	ตัวบ่งชี้การใช้งานแบบประหยัดจะถูกปิดการทำงาน เมื่อเลือกฟังก์ชันการทำความเย็นแบบรวดเร็วหรือการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
----------	--

การแช่แข็งอาหารสด

- ห่อหุ้มอาหารก่อนนำเข้าช่องแช่แข็ง
- อาหารที่ร้อนต้องทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ก่อนนำไปใส่ลงในตู้เย็น
- อาหารที่คุณต้องการแช่แข็งจะต้องสดและมีคุณภาพดี
- อาหารต้องแบ่งออกเป็นส่วนตามความต้องการของครอบครัวในแต่ละวัน หรือตามปริมาณบริโภคในแต่ละมื้อ
- อาหารจะต้องบรรจุในลักษณะเป็นสุญญากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้แห้ง แม้ว่า จะเก็บไว้ในระยะเวลาอันสั้น
- วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ต้องทนต่อความหนาวเย็นและความชื้น และต้องเป็นสุญญากาศ วัสดุบรรจุภัณฑ์ของอาหารต้องมีความหนาและความทนทานเพียงพอ มิฉะนั้นอาหารจะแข็งตัว เนื่องจากการแช่แข็ง อาจเจาะทะลุผิวบรรจุภัณฑ์ได้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่จะปิดอย่างแน่นสนิท สำหรับการเก็บอาหารที่ปลอดภัย
- อาหารแช่แข็งต้องใช้ทันทีหลังจากที่ละลายน้ำแข็ง และไม่ควรแช่แข็งอีกครั้ง
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 1. ถ้าตู้เย็นมีฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณต้องการแช่แข็งอาหาร
 2. อย่าแช่แข็งปริมาณอาหารที่มากเกินไปในคราวเดียว คุณภาพของอาหารจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด เมื่อถูกแช่แข็งทั่วทุกส่วนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 3. ให้ระวังเป็นพิเศษ อย่าปนอาหารที่แช่แข็งแล้วกับอาหารสดเข้าด้วยกัน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารดิบไม่ได้สัมผัสกับอาหารปรุงสุกในตู้เย็น

คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง

- อาหารแช่แข็งเชิงพาณิชย์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ควรเก็บตามคำแนะนำของผู้ผลิตอาหารแช่แข็งในช่องเก็บอาหารแช่แข็ง
- เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่มีคุณภาพสูงที่จัดส่งโดยผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง และร้านค้าปลีก สามารถรักษาระดับคุณภาพไว้ได้ ควรสังเกตประเด็นต่อไปนี้:
 1. วางบรรจุภัณฑ์อาหารในช่องแช่แข็งโดยเร็วที่สุดหลังจากซื้อ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ เป็นป้ายฉลากติดไว้และลงวันที่ด้วย
 3. ห้ามบริโภคอาหารที่เกินสิ่งที่กำหนดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เช่น "ใช้โดย" ใครหรืออย่างไร, วันที่ "ควรบริโภคก่อน" เป็นต้น

การละลายน้ำแข็ง

ช่องแช่แข็งจะละลายน้ำแข็งได้โดยอัตโนมัติ

การวางอาหาร

ชั้นวางอาหาร ในช่องแช่แข็ง	อาหารแช่แข็งต่างๆ เช่นเนื้อสัตว์, ปลา, ไอศกรีม, ผัก และอื่น ๆ
ส่วนของช่องว่างไซ	ไซโก/ไซเปิด
ชั้นวางอาหารในช่องแช่แข็ง	อาหารที่อยู่ในกระโถ, ที่มีฝาปิดไว้ และที่อยู่ภาชนะปิด
ชั้นวางอาหารที่แผงประตู ของช่องแช่แข็ง	อาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็กและ บรรจุหีบห่อ (เช่น นม, น้ำผลไม้ และเบียร์)
ช่องเก็บอาหารเพื่อความสด และกรอบ	ผักและผลไม้ต่างๆ
ช่องใส่อาหารสด	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (เนยแข็ง, เนย, ซาลามี และอื่น ๆ)

ข้อมูลเกี่ยวกับการแช่แข็งเป็นระยะเวลานาน (Deep Freeze)

เมื่อใส่อาหารในช่องแช่แข็ง อาหารต้องถูกแช่เย็นให้แข็งเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีที่สุด
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะเก็บถนอมอาหารได้เป็นเวลานาน ที่อุณหภูมิ -18°C หรือต่ำกว่า
คุณสามารถเก็บความสดของอาหารเป็นเวลาหลายเดือน (ที่ -18°C หรืออุณหภูมิต่ำกว่า ในการแช่แข็งเป็นระยะเวลานาน)

คำเตือน! ⚠

อาหารต้องแบ่งออกเป็นส่วนตามความต้องการของครอบครัวในแต่ละวัน หรือตามปริมาณบริโภคในแต่ละมื้อ

อาหารจะต้องบรรจุในลักษณะเป็นสุญญากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้แห้ง แม้ว่า จะเก็บไว้ในระยะเวลาอันสั้น

วัสดุที่จำเป็นสำหรับบรรจุภัณฑ์

- เทปกาวที่ทนต่อความเย็น
- ฉลากที่มีกาวในตัว
- แหวนยาง
- ปากกา

วัสดุที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ต้องทนต่อการฉีกขาดและทนต่อความเย็น, ความชื้น, กลิ่น, น้ำมัน และกรด

ไม่ควรให้อาหารที่จะนำไปแช่แข็งสัมผัสกับอาหารที่แช่แข็งก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บางส่วนละลาย อาหารที่ละลายแล้วต้องนำมาบริโภค และไม่ต้องแช่แข็งอีก

การทำน้ำแข็ง

(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม)

เติมน้ำลงในถาดบรรจุน้ำแข็ง แล้ววางไว้ในช่องแช่แข็ง น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง ภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ท่านสามารถนำน้ำแข็งออกจากถาดได้ โดยการนำออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วบิด



เครื่องทำน้ำแข็ง (คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม)

- นำดั่งน้ำออกมาโดยการหมุนไปทางซ้าย
- เปิดฝาปิดถังน้ำโดยการหมุน แล้วเติมน้ำลงในถังจนถึงส่วนล่างของฝาปิดถังน้ำ
- หลังจากเติมน้ำแล้ว ให้ใส่ถังน้ำกลับเข้าที่ตามที่แสดงในภาพ และใส่กลับเข้าที่โดยการหมุนตามทิศทางลูกศร น้ำจะไหลลงไปยังช่องทำน้ำแข็ง
- เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้ว ให้หมุนปุ่มของช่องทำน้ำแข็งตามทิศทางลูกศรเพื่อให้ น้ำแข็งตกลงมาที่ลิ้นชักใส่น้ำแข็ง
- หยิบก้อนน้ำแข็งโดยดึงลิ้นชักน้ำแข็งออกมา
- ตั้งช่องน้ำแข็งมาด้านหน้าตู้เพื่อให้น้ำแข็งไหลลงด้านล่าง แล้วใส่กลับลงในรางเลื่อนด้านในตู้เย็น แล้วดันกลับเข้าที่
- ตั้งเครื่องทำน้ำแข็งเข้าหาตัวเพื่อตั้งออกแล้วใส่กลับลงในรางเลื่อนด้านบน แล้วดันกลับเข้าที่

ถาดบรรจุน้ำแข็ง



- นำถาดบรรจุน้ำแข็งออกจากช่องแช่แข็ง
- เติมน้ำลงในถาดบรรจุน้ำแข็ง
- ใส่ถาดบรรจุน้ำแข็งเข้าในช่องแช่แข็ง น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- นำถาดบรรจุน้ำแข็งออกจากช่องแช่แข็ง แล้วปิดถาดเหนือจานรับ ก้อนน้ำแข็งจะตกลงมาใน จานรับอย่างง่ายดาย

พัดลม

พัดลมออกแบบมาเพื่อให้มีการกระจายลมเย็น และไหลเวียนในตู้เย็นอย่างทั่วถึง ช่วงเวลาการทำงานของพัดลมอาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขณะที่พัดลมทำงานร่วมกับคอมเพรสเซอร์เท่านั้นในบางผลิตภัณฑ์ ระบบควบคุมจะกำหนดช่วงเวลาในการทำงานตามข้อกำหนดในการทำความเย็น

ช่องแช่เย็น (แบบสลับ)

(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม)

ใช้ช่องนี้ในการเก็บอาหารที่เก็บได้ไม่นานหรือเนื้อสัตว์ที่กำลังจะนำมาบริโภค ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าตู้เย็น

ช่องแช่เย็นเป็นส่วนที่เย็นที่สุดในตู้เย็น ซึ่งท่านสามารถเก็บอาหารที่ทำจากนม เนื้อปลา และเปิด ไข่ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรเก็บผลไม้ และผักไว้ในช่องนี้ (1)



ช่องเก็บผักผลไม้

ช่องเก็บผักผลไม้ ออกแบบมาเพื่อใช้เก็บผักสดโดยเฉพาะ โดยที่ไม้สูงสูญเสียความชื้นไป ดังนั้นช่องนี้จึงมีการไหลเวียนของลมเย็นมากขึ้น(2)

แสงสว่างสีฟ้า (*ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ช่องสำหรับแช่ผักของผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย ไฟแสงสว่างสีฟ้า ผักสดในช่องสำหรับแช่ผักจะยังคงสังเคราะห์แสงอย่างต่อเนื่องภายใต้ความยาวคลื่นของแสงสว่างสีฟ้าที่มีผลต่อการรักษาความสดไว้ได้

เทคโนโลยีพลังแสง 3 สี (*ขึ้นอยู่กับรุ่น)

สำหรับช่องแช่ผักของผลิตภัณฑ์ ที่มีไฟแสงสว่างด้วยเทคโนโลยี พลังแสง 3 สี จะช่วยให้ผักสดเก็บรักษาคุณค่าของวิตามิน A และ C ของผักสดให้ยาวนานขึ้น ด้วยแสงสว่าง สีฟ้า สีเขียว สีแดง และ ช่วงเวลามืด เป็นการจำลองการทำงานในรอบวันของแสงจากธรรมชาติ


หากคุณเปิดประตูตู้เย็นในช่วงเวลามืดของเทคโนโลยีพลังแสง 3 สี ตู้เย็นจะตรวจับการทำงานช่วงนี้โดยอัตโนมัติ และสั่งการให้แสงสีฟ้า หรือ สีเขียว หรือ สีแดง ติดขึ้นที่ช่องแช่ผักเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับคุณ โดยแสงจะเปลี่ยนสีทุกครั้งตามการเปิดประตู หลังจากคุณปิดประตูตู้เย็น ช่วงเวลามืดจะทำงานต่อ เป็นการแทนเวลากลางคืนในรอบวัน

การใช้งานเครื่องจ่ายน้ำสำหรับน้ำดื่ม

(สำหรับบางรุ่น)

	น้ำที่ได้ 2-3 แก้วแรกจากเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่ม โดยปกติจะอุ่น
	ถ้าเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่มไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ให้ทิ้งน้ำ 2-3 แก้วแรกออกไปก่อนเพื่อให้ได้รับน้ำที่สะอาดจริงๆ

จะต้องรอประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำเย็น หลังจากการทำงานครั้งแรกของตู้เย็น หลังจากนั้นกดเพื่อให้ได้น้ำออกมา น้ำแก้วออกอย่างช้าๆ หลังจากกดปล่อยน้ำ



- * ก่อนใช้ตู้กดน้ำ โปรดตรวจสอบตำแหน่งของปุ่มล็อกควายู่ในตำแหน่ง "ปลดล็อก"
- * เพื่อป้องกันการใช้ที่ไม่จำเป็นจากเด็ก ๆ คุณสามารถปรับปุ่มล็อกเพื่อ "ล็อก" ตำแหน่งเมื่อปุ่มล็อกในตำแหน่ง "ล็อก" คันโยกจะไม่สามารถดันได้

การเติมน้ำบรรจุเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่ม

เปิดฝาช่องถังน้ำ ดังแสดงในรูป เติมน้ำดื่มบริสุทธิ์และสะอาดลงไป ปิดฝาดัง



การทำความสะอาดถังบรรจุน้ำ

• วิธีการถอดถังบรรจุน้ำ

1. ถอดถังบรรจุน้ำโดยจับทั้งสองด้านและดึงออกมาโดยทำมุม 45 องศา
2. ถอดฝาปิดถังบรรจุน้ำเพื่อทำความสะอาด




ห้ามเติมถังบรรจุน้ำด้วยน้ำผลไม้ เครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของเหลวอื่นใดที่ไม่สามารถเข้ากันได้สำหรับการใช้ถังเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่ม การเติมของเหลวดังกล่าวจะทำให้เกิดการอุดตันและเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ในถังเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่ม ในวิธีนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน สารเคมีและสารเติมแต่งดังกล่าวในเครื่องดื่ม/ของเหลวเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อถังน้ำได้



ถังน้ำและส่วนประกอบของเครื่องจ่ายน้ำสำหรับดื่มไม่สามารถทำการล้างด้วยน้ำยาล้างจานได้

• วิธีการประกอบถังบรรจุน้ำกลับ

1. ใส่ซิลิโคนเข้าไปในรูให้สุด ตามภาพที่ 1
2. สอดหัวจ่ายน้ำเข้าไปในรู ตามภาพที่ 2
3. กดถังบรรจุน้ำลงตามลูกศรให้แน่นจนเข้าที่ มีฉนวนน้ำจะไหลออกมาไม่แรง



⚠ คำแนะนำไม่ควรถอดวาล์วน้ำออกจากถังบรรจุน้ำ

6

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

⚠ ห้ามใช้ก๊าซโซลีน, น้ำมันเบนซินหรือสารอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำความสะอาด

⚠ เราขอแนะนำให้คุณถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาด

⚠ ห้ามใช้เครื่องมือขัดสีที่คม, สบู่, น้ำยาทำความสะอาดภายในบ้าน, ผงซักฟอก และซีเมนต์สำหรับทำความสะอาด

❗ ใช้น้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดตู้ ตู้เย็นและแช่ให้แห้ง

❗ ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ลงในสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตหนึ่งช้อนชากับน้ำประมาณครึ่งลิตรเพื่อทำความสะอาดภายในและแช่ให้แห้ง

⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าที่คอมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

⚠ หากคุณไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นระยะเวลานานให้ถอดปลั๊กสายไฟ, นำอาหารทั้งหมดออกมา, ทำความสะอาดแล้วปล่อยให้ประตูเปิดแงเล็กน้อย

❗ ตรวจสอบยางขอบประตูอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสะอาดปราศจากอนุภาคอาหาร

⚠ หากต้องการถอดชั้นวางของที่แผงประตูออก ให้นำอาหารทั้งหมดออกแล้วดันที่ชั้นวางขึ้นจากฐาน

⚠ ห้ามใช้สารทำความสะอาด หรือน้ำที่มีคลอรีนในการทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกและชิ้นส่วนเคลือบโครเมียมของตู้เย็น สารคลอรีนทำให้เกิดการกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะประเภทนี้

⚠ อย่าใช้เครื่องมือขัดสีที่คม, สบู่, สาร ทำความสะอาดในครัวเรือน, ผงซักฟอก, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเคลือบเงา ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งพิมพ์บนชิ้นส่วนพลาสติกเกิดการลอกและเปลี่ยนรูป ใช้น้ำอุ่นและ ผ้านุ่มๆ สำหรับทำความสะอาดแล้วแช่ให้แห้ง

การปกป้องพื้นผิวพลาสติก

❗ อย่าใส่น้ำมันเหลวหรืออาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันในตู้เย็นของคุณด้วยภาชนะที่ไม่ได้ปิดผนึก เพราะจะทำให้พื้นผิวพลาสติกของตู้เย็นเสียหายในกรณีที่เกิดการหกเลอะ หรือพื้นผิวพลาสติกเกาะน้ำมัน ให้ทำความสะอาดและล้างผิวของชิ้นส่วนนั้นด้วยน้ำอุ่น

7 การแก้ไขปัญหา

โปรดตรวจสอบรายการนี้ก่อนที่จะโทรติดต่อผู้ให้บริการ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ รายการนี้ประกอบด้วยวิธีการเรียงบอยครั้ง ที่ไม่ได้เกิดจากผล การผลิตที่บกพร่องหรือการใช้วัสดุที่ชำรุด คุณลักษณะบางอย่างที่อธิบายไว้ในที่นี้ อาจไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตู้เย็นไม่ทำงาน
• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไม่ถูกต้อง >>> เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น • ฟิวส์ของเต้าที่ตู้เย็นเชื่อมต่ออยู่หรือฟิวส์หลักขาดออกจากกัน >>> ให้ตรวจสอบฟิวส์
การควบแน่นบนผนังด้านข้างของช่องแช่เย็น (ช่องเก็บอาหารที่หลากหลาย, ระบบควบคุมความเย็น และ พื้นที่เก็บอาหารที่หลากหลาย)
• เปิดประตูตู้เย็นบ่อย >>> อย่าเปิดและปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ • สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง >>> อย่าติดตั้งตู้เย็นของคุณไว้ในที่มีความชื้นสูง • อาหารที่มีของเหลวเป็นส่วนผสมถูกเก็บไว้ในภาชนะเปิด >>> อย่าเก็บอาหารที่มีของเหลวในภาชนะเปิด • ประตูตู้เย็นถูกปล่อยให้เปิดแฉับเปิดไว้อยู่ >>> ปิดประตูตู้เย็น • เทอร์โมสตัทถูกตั้งไว้ที่ระดับความเย็นมาก >>> ตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
• ระบบป้องกันความร้อนของคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานระหว่างไฟตกหรือเสียบปลั๊กเข้า -ออกหลายครั้ง เนื่องจากแรงดันสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นของตู้เย็นยังไม่ไหลเวียนอย่างสมดุล ตู้เย็นจะเริ่มทำงานหลังจาก 6 นาทีโดยประมาณ โปรดโทรติดต่อผู้ให้บริการ หากตู้เย็นยังไม่ทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว • ตู้เย็นทำงานอยู่ในช่วงรอบละลายน้ำแข็ง >>> เป็นเรื่องสำหรับตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ รอบการละลายน้ำแข็งเกิดขึ้นเป็นระยะๆ • ตู้เย็นไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอยู่ในเต้ารับ >>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กเสียบอยู่ในเต้ารับ • ตั้งค่าอุณหภูมิไม่ถูกต้อง >>> เลือกค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม • ไฟฟ้าดับ >>> ตู้เย็นกลับเข้าสู่การทำงานปกติเมื่อมีไฟฟ้าป้อนเข้ามา
เสียงการทำงานดังขึ้นเมื่อตู้เย็นทำงาน
• ประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็นอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อม สิ่งดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
ตู้เย็นทำงานอยู่บ่อยๆหรือเป็นเวลานาน
• ตู้เย็นใบใหม่อาจกว้างกว่ารุ่นก่อนหน้า ตู้เย็นขนาดใหญ่ทำงานเป็นเวลานาน • อุณหภูมิห้องอาจสูง >>> เป็นเรื่องปกติที่ผลิตภัณฑ์ทำงานได้นานขึ้นในบริเวณที่มีอากาศร้อน • อาจเพิ่งเสียบปลั๊กตู้เย็นหรือตู้เย็นอาจเต็มไปด้วยอาหาร >>> เมื่อเพิ่งเสียบปลั๊กตู้เย็นหรือเพิ่งใส่อาหารเต็มตู้เย็น ตู้เย็นจะใช้เวลานานเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้ นี่เป็นเรื่องปกติ. • อาจเพิ่งใส่อาหารที่ร้อนจำนวนมากในตู้เย็น >>> อย่าใส่อาหารที่ร้อนในตู้เย็น • ประตูอาจถูกเปิดบ่อยหรือปล่อยให้เปิดแฉับเป็นเวลานาน >>> อากาศอุ่นที่เข้าไปในตู้เย็นทำให้ตู้เย็นทำงานเป็นเวลานานขึ้น อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อย • ประตูช่องแช่เย็นหรือตู้เย็นอาจไม่ได้รับการเตือน >>> ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่ • ตู้เย็นถูกปรับที่อุณหภูมิต่ำมาก >>> ปรับอุณหภูมิตู้เย็นที่ระดับอุ่นกว่านี้ แล้วรอจนกระทั่งได้อุณหภูมิตามที่ติดตั้งไว้ • ยางขอบประตูของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง อาจสกปรก, สึก, ชำรุด หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง >>> ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนยางขอบประตู เพราะยางขอบประตูที่ชำรุด/เสียหายทำให้ตู้เย็นทำงานนานขึ้น เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่
อุณหภูมิแช่แข็งต่ำมากในขณะที่อุณหภูมิช่องแช่เย็นอยู่ในระดับที่เหมาะสมพอดี
• อุณหภูมิแช่แข็งต่ำถูกปรับตั้งที่ต่ำเกินไป >>> ปรับอุณหภูมิแช่แข็งไปที่ระดับอุ่นกว่าแล้วตรวจสอบอีกครั้ง
อุณหภูมิช่องแช่เย็นต่ำมาก ในขณะที่อุณหภูมิแช่แข็งอยู่ในระดับที่เหมาะสมพอดี
• อุณหภูมิแช่เย็นถูกปรับตั้งที่ต่ำเกินไป >>> ปรับอุณหภูมิช่องแช่เย็นไปที่ระดับอุ่นกว่า แล้วตรวจสอบอีกครั้ง

อาหารที่เก็บในลิ้นชักช่องแช่เย็นแข็งตัว
อุณหภูมิแช่เย็นถูกปรับตั้งที่ค่าสูงมาก >>> ปรับอุณหภูมิแช่เย็นไปที่ค่าต่ำกว่านี้ แล้วตรวจสอบอีกครั้ง
อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงมาก
- อุณหภูมิในช่องแช่เย็นถูกปรับตั้งที่ค่าสูงมาก>>>การตั้งอุณหภูมิในช่องแช่เย็นมีผลกระทบต่ออุณหภูมิในช่องแช่แข็ง ควรปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง แล้วรอจนกระทั่งช่องเก็บอาหารช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีอุณหภูมิที่เพียงพอ - ประตูตู้เย็นถูกเปิดบ่อย หรือถูกปล่อยให้เปิดค้างอยู่เป็นระยะเวลานาน >>> อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อย - ประตูตู้เย็นเปิดค้างอยู่ >>> ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท - เพียงเสียบปลั๊กตู้เย็น หรือเพียงนำอาหารใส่ในตู้เย็น >>> นี่เป็นเรื่องปกติเพียงเสียบปลั๊กตู้เย็น หรือ เพียงนำอาหารใส่ในตู้เย็นจะต้องใช้เวลาทำงานนานขึ้นเพื่อที่ตู้เย็นจะทำงานให้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ - อาจใส่อาหารที่ร้อนในปริมาณที่มากในตู้เย็น >>> อย่าใส่อาหารที่ร้อนในตู้เย็น
ตู้เย็นสั่นหรือมีเสียงดัง
- พื้นไม่ไต่ระดับหรือไม่มั่นคง >>> หากตู้เย็นโคลนเมื่อโยกเบาๆ ให้ปรับขาตั้งให้สมดุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถรองรับตู้เย็นได้ และเป็นระนาบเรียบสม่ำเสมอด้วย - สิ่งที่วางบนตู้เย็นอาจทำให้เกิดเสียงดัง >>> นำสิ่งของที่วางบนตู้เย็นออก
มีเสียงดังมาจากตู้เย็นเหมือนเสียงน้ำไหล, เสียงพัดสเปร์ย ฯลฯ
- การไหลของของเหลวและก๊าซเกิดขึ้นตามหลักการทำงานของตู้เย็น นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เป็นการทำงานที่ผิดปกติ - เสียงนกหวีดดังมาจากตู้เย็น - พัดลมจะถูกใช้เพื่อทำความเย็นให้กับตู้เย็น นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เป็นการทำงานที่ผิดปกติ - เกิดการควบแน่นบนผนังด้านในของตู้เย็น - อากาศร้อนและชื้นทำให้เกิดน้ำแข็งและการควบแน่นเพิ่มขึ้น นี่เป็นเรื่องปกติ และไม่ใช่เป็นการทำงานที่ผิดปกติ - ประตูตู้เย็นถูกเปิดบ่อยหรือถูกปล่อยให้เปิดค้างอยู่เป็นระยะเวลานาน >>> อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ปิดประตูตู้เย็นเมื่อเห็นว่าเปิดทิ้งไว้อยู่ - ประตูตู้เย็นเปิดค้างอยู่ >>> ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท
มีความชื้นเกิดขึ้นนอกตู้เย็นหรือระหว่างประตูตู้เย็น
อาจมีความชื้นในอากาศ; นี่เป็นเรื่องค่อนข้างปกติในสภาพอากาศที่ชื้น เมื่อมีความชื้นน้อย, การควบแน่นก็จะหายไป
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น
- ไม่ได้ทำความสะอาดตู้เย็นอยู่เป็นประจำ>>>ทำความสะอาดภายในตู้เย็นเป็นประจำด้วยฟองน้ำ, น้ำอุ่น หรือสารละลายคาร์บอนेटในน้ำ - ภาชนะหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น >>> ใช้ภาชนะอื่นที่ต่างกันหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นที่ต่างกันจากที่ใช้อยู่ปัจจุบัน - ใส่อาหารในตู้เย็นในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด >>> ให้เก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อจุลินทรีย์ที่แพร่กระจายจากภาชนะที่เปิดฝาสามารถก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ - นำอาหารที่เลยวันที่ควรบริโภคหรือหมดอายุแล้ว และอาหารที่เน่าเสียออกจากตู้เย็น
ประตูตู้เย็นไม่ได้ปิด
- บรรจุภัณฑ์อาหารจะกันไม่ให้ประตูตู้เย็นปิดได้ >>> เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ขวางประตูตู้เย็น - ตู้เย็นวางบนพื้นไม่แนบพื้นทั้งหมด >>> ปรับขาตั้งเพื่อให้ตู้เย็นวางได้อย่างสมดุล - พื้นไม่ราบเรียบหรือแข็งแรง >>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นไต่ระดับราบเรียบและสามารถรองรับตู้เย็นได้
ช่องลิ้นชักเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่ เปิด-ปิดไม่ออก
มีอาหารวางอยู่บนแผ่นลิ้นชักทำให้อาหารสัมผัสกับตะกอนลิ้นชักช่องเก็บรักษาอาหารนี้>>> จัดวางอาหารในช่องลิ้นชักใหม่
ข้อสังเกต
เมื่อผู้ใช้งานเปิดประตูตู้เย็นช่องแช่เย็น พัดลมที่ทำหน้าที่กระจายความเย็นจะหยุดทำงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน ดังนั้นในขณะเปิดประตูตู้เย็นช่องแช่เย็น พัดลมจะหยุดทำงาน และเมื่อปิดประตูตู้เย็น พัดลมจะกลับมาทำงานตามปกติ

รายละเอียดทางเทคนิค

ประเภทตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง	
แบบรุ่น	RDNT371*	RDNT401*
แบบการจัดฝาน้ำแข็ง	อัตโนมัติ	
ประเภทดาวช่องแช่	***	
ปริมาตรภายในที่กำหนด(ลิตร)	345	372
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด(วัตต์)	108	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด(โวลต์)	220-240	
ความถี่ที่กำหนด(เฮิรตซ์)	50	
จำนวนเฟส	1	
ข้อมูลทำความเย็น	R600a	
โรงงานที่ทำ	บริษัท เบโค ไทย จำกัด 360 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120	