



คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
สำหรับ เตาแก๊สแบบเจาะผนัง

495.06.176 / 538.66.537

495.06.186 / 538.66.577

495.06.188 / 538.66.594

495.06.185 / 538.66.567

495.06.187 / 538.66.587

      hafelethailand

 @hafelethailand

 www.hafelethailand.com

 02-768-7171

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและชิ้นส่วนอะไหล่

ก่อนที่อุปกรณ์นี้จะออกจากโรงงาน จะมีการทดสอบและตั้งค่า (ดูป้ายข้อมูลเฉพาะการปรับค่าซึ่งติดไว้ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบการปรับค่าแก๊ส) โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อรับประกันผลลัพธ์การทำงานที่ดีที่สุด

ข้อควรพิจารณา: การซ่อมแซมหรือปรับค่าต่างๆต้องทำโดยช่างที่ผ่านการรับรองซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังและเอาใจใส่สูงสุด

ด้วยเหตุผลนี้ เราขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุดของเราเสมอ โดยระบุยี่ห้อ รุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และประเภทของปัญหาที่คุณพบ คุณจะพบข้อมูลทางเทคนิคที่พิมพ์อยู่บนสติ๊กเกอร์ข้อมูลที่ระบุ ติดไว้ที่ด้านล่างของเครื่องใช้และในหน้าสุดท้ายของคู่มือการใช้งานนี้

ด้วยข้อมูลนี้ ช่างเทคนิคสามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่เหมาะสมและรับประกันงานที่รวดเร็ว
คุณจะได้อะไหล่ของแท้และอุปกรณ์เสริมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิคและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

ข้อควรทราบและข้อควรระวังในการใช้งานที่สำคัญ	หน้า 1
2. ส่วนประกอบอุปกรณ์	หน้า 2
3. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้	
การนำเสนอ	หน้า 3
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความปลอดภัย	หน้า 3
เตาแก๊ส	หน้า 4
4. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล	
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	หน้า 5
5. จะทำอย่างไรถ้า	หน้า 5
6. คำแนะนำสำหรับผู้ติดตั้ง	หน้า 6
ข้อมูลทางเทคนิค	หน้า 6
การติดตั้ง	หน้า 8
การเชื่อมต่อแก๊ส	หน้า 9
การบำรุงรักษา	หน้า 10

1. ข้อควรทราบและข้อควรระวังในการใช้งานที่สำคัญ

ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เรามั่นใจว่าเตาแก๊สแบบเจาะฝังรุ่นใหม่นี้ ทันสมัย ใช้งานได้จริง ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้ อุปกรณ์ใหม่นี้ใช้งานง่าย ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ต้องอ่านคู่มือการใช้งานนี้โดยละเอียด ซึ่งคู่มือได้ให้ข้อมูลสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย การใช้งานและการบำรุงรักษา และเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตนทั้งหมดตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ของท่าน โดยไม่กระทบกระเทือนต่อลักษณะการทำงานและความปลอดภัยที่สำคัญ

- a) ก่อนการติดตั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการจ่ายในพื้นที่ (ธรรมชาติของแก๊สและแรงดันแก๊ส) และการปรับตั้งของเครื่องใช้เข้ากันได้
- b) เงื่อนไขการปรับค่าสำหรับอุปกรณ์นี้จะระบุไว้ในบนฉลาก (หรือแผ่นข้อมูล)
- c) อุปกรณ์นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเตาแก๊สที่เคลื่อนย้ายได้ ต้องติดตั้งและเชื่อมต่อตามระเบียบการติดตั้งปัจจุบัน ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการระบายอากาศ

หมายเหตุ รูปภาพที่แสดงในรูปในคู่มือนี้เป็นเพียงสิ่งบ่งชี้เท่านั้น

การแปลงการปรับแต่งการติดตั้งและงานบำรุงรักษา (ข้อที่ 6.คำแนะนำสำหรับผู้ติดตั้ง)

จะต้องทำโดยผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

- การติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นแบบใช้แก๊สทั้งหมดและแบบคอมบิต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้เครื่องใช้จะต้องใช้สำหรับ "การทำอาหารสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น!" การใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย
- ผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบต่ออันตรายใดๆ ต่อผู้คนหรือความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการติดตั้งหรือบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือจากการใช้งานที่ผิดวิธี
- เมื่อนำส่วนห่อหุ้มด้านนอกและด้านในของชิ้นส่วนต่างๆ ออกแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ อย่าใช้อุปกรณ์ให้ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ (กระดาษแข็ง, ถุง, โฟม, ตะปู ฯลฯ) ต้องทิ้งให้พ้นมือเด็กเพราะอาจเป็นแหล่งอันตรายได้ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิล
- การรับประกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับระบบสายดินที่ดีตามที่กำหนดโดยมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ผู้ผลิตจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ให้สอบถามการควบคุมระบบที่ถูกต้องโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม


คำเตือน:

ในกรณีกระจกของเตาให้ความร้อนแตก ให้ปิดเตาและองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าใดๆ ทั้งหมดทันที และแยกเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ ห้ามสัมผัสพื้นผิวของเครื่องและ ห้ามใช้เครื่อง


2. ส่วนประกอบอุปกรณ์

1. หัวเตา
2. ถานรองรับกระทะ
3. ท่อประจก
4. ปุ่มควบคุม


495.06.185 / 538.66.567




495.06.186 / 538.66.577




495.06.187 / 538.66.587



495.06.188 / 538.66.594



495.06.176 / 538.66.537



- รูปภาพเป็นภาพรวมทั่วไปและอาจไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ
- คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์
- ถานรองรับกระทะมีรูปร่างเหมือนกัน ซึ่งต้องวางวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเตา!

คำเตือน:

เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของแก๊ส ห้ามคลายหรือถอดสกรู 6 แฉกที่ด้านข้าง


3. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้

การนำเสนอ

หัวเตาได้รับการไล่ระดับระดับความร้อนและระดับขนาด เพื่อให้ความร้อนที่แม่นยำสำหรับการปรุงอาหารทุกรูปแบบ

หัวเตานี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟด้วย Flame Safety Device (FSD = Thermocouple fig.1 Tc)

ด้านบนของลูกบิดแต่ละอันจะมีรูปภาพที่แสดงว่าเป็นหัวเตาหรือองค์ประกอบความร้อนต่างๆ



รูปที่ 1

ข้อสังเกตทั่วไปด้านความปลอดภัย

- เมื่อใช้งานหัวเตาหรือจาน อย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กเล็กอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- ตรวจสอบว่าพื้นฐานรองรับกระทะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และคอยสังเกตทุกครั้งที่ใช้ น้ำมันหรือไขมัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ติดไฟได้ง่าย
- อย่าใช้กระป๋องสเปรย์ใกล้เตาเมื่อกำลังใช้งาน
- หากเตาในตัวมีฝาปิด ก่อนเปิดฝา ให้ขจัดคราบอาหารออกจากพื้นผิว
- ถ้าเตาเจาะผนัง มีฝาปิดหัวเตาเป็นแก้วคริสตัล ฝาอาจจะเปิดได้ถ้าได้รับความร้อนสูง ให้ปิดไฟหัวเตาทั้งหมด (สัญลักษณ์งานบนแผงควบคุม) และปิดสวิตช์ทั้งหมด ปล่อยให้เตาเย็นลงก่อนปิดฝา
- ถ้ามีรอยร้าวใดๆ บนพื้นผิวของแผ่นท้อป ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักทันที
- หลังจากที่คุณใช้เตาแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดปุ่มทั้งหมดแล้ว (สัญลักษณ์งานบนแผงควบคุม)

	OFF ปิด	No gas flow / OFF ไม่มีการไหลของแก๊ส/ปิด
	■■■■	Maximum gas flow การไหลของแก๊สสูงสุด
	■	Minimum gas flow การไหลของแก๊สต่ำสุด
	○●	The position of furnace ตำแหน่งของเตา

การจุดแก๊สแบบแมนนวล

กดและหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาตามหัวเตาที่คุณต้องการ โดยจากตำแหน่ง ปิด "Off" จนกว่าจะถึงตำแหน่งสูงสุด "Maximum" ซึ่งจะมีเปลวไฟขนาดใหญ่ (รูปที่ 2) และจุดไฟใกล้กับหัวเตา หลังจากจุดไฟแล้ว ให้หมุนปุ่มจากตำแหน่งสูงสุด "Maximum" (เปลวไฟขนาดใหญ่) ไปที่ตำแหน่ง "ต่ำสุด" "Minimum" (เปลวไฟขนาดเล็ก) ตรวจสอบความเสถียรของเปลวไฟ ถ้าจะปิด หัวเตา ให้หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาขึ้นไป ที่ตำแหน่งปิด "Off"

การจุดด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (เฉพาะบางรุ่น ดูรูปที่ 1 ระบุอย่างชัดเจน Ac)

คำสั่งของไฟจะรวมอยู่ในปุ่มควบคุม ให้กดและหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาตามหัวเตาที่คุณต้องการโดยจากตำแหน่ง ปิด "Off" จนกว่าจะถึงตำแหน่ง สูงสุด "Maximum" (รูปที่ 2) ประกายไฟจะติดโดยอัตโนมัติ กดปุ่มค้างไว้ จนกว่าไฟจะติด ใช้ในการจุดไฟในที่มีด

หลังจากจุดไฟแล้ว ให้หมุนไปที่ตำแหน่ง สูงสุด "Maximum" (ตรงกับเปลวไฟขนาดใหญ่) ไปที่ตำแหน่งต่ำสุด "Minimum" (ตรงกับเปลวไฟขนาดเล็ก) และตรวจสอบความเสถียรของเปลวไฟ หากต้องการปิดหัวเตา ให้หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่ง ปิด "Off"

การส่องสว่างของหัวเผาที่ติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลนิรภัย(เฉพาะบางรุ่น ดูรูปที่ 1ระบุอย่างชัดเจน Tc)


ในกรณีที่หัวเผาดัดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ (FSD) = เทอร์โมคัปเปิล รูปที่ 1 Tc) ให้ทำซ้ำตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเปลวไฟติดแล้ว ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Flame Safety Device (FSD = Thermocouple)อุ่นขึ้น

ถ้าหัวเผาไม่ติดไฟ แสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ (FSD = เทอร์โมคัปเปิล) ได้รับความร้อนไม่เพียงพอ ทำซ้ำขั้นตอนเดิมใหม่

การใช้หัวเผาอย่างเหมาะสม

เพื่อให้ได้ผลสูงสุดโดยใช้แก๊สน้อยที่สุด ให้คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

- เมื่อจุดไฟแล้วให้ปรับเปลวไฟตามความต้องการของคุณ จากตำแหน่ง "สูงสุด" ถึง "ต่ำสุด" ใช้ขนาดตะแกรงรองภาชนะที่เหมาะสม(สำหรับภาชนะกันแบนเท่านั้น) สำหรับแต่ละเตา (ดูตารางด้านล่างและรูปที่ 3)
- เมื่ออาหารเริ่มเดือด ให้หมุนปุ่มลงไปที่ ค่าไฟที่ลดลง "Reduced rate position" (เปลวไฟขนาดเล็ก)
- ปิดฝาครอบตะแกรงรองทุกครั้ง



4. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน: การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดใดๆ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

เตาแก๊ส

พื้นผิวของเตา ฐานรองรับภาชนะ ฝาเคลือบผิวเตา (C) และหัวเตา (T)(ดูภาพประกอบ 1) ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ ล้างแล้วผึ่งให้แห้งเพื่อเก็บรักษาให้คงสภาพดี ห้ามทำความสะอาดในขณะที่ส่วนบนและส่วนประกอบต่างๆ ยังอุ่นอยู่ ห้ามใช้โลหะหรือแผ่นขัด ผงขัด หรือผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามทิ้งน้ำส้มสายชู กาแฟ นม น้ำเกลือ มะนาวหรือน้ำมะเขือเทศไว้บนพื้นผิวโดยเด็ดขาด

คำเตือน

ส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนเมื่อใช้งานฐานรองรับภาชนะ เด็กเล็กควรอยู่ให้ห่าง

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนประกอบชิ้นส่วน:

- ตรวจสอบว่าหัวเตาและฝาท่อหัวเตาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ดูภาพที่ 1) ตรวจสอบว่าช่องหัวเตาไม่อุดตันจากสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าเกิดหลังการติดตั้งสองสามครั้ง คุณพบว่าปุ่มเปิดหรือปิดได้ยาก อย่าฝืน ให้ขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยด่วน
- หลังการใช้งาน เพื่อให้เพลสอยู่ในสภาพดี ควรดูแลรักษาเพลสด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะที่หาได้ง่ายในร้านค้า เพื่อให้พื้นผิวสะอาดและเงางาม สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสนิม
- ถ้ามีช่องเหลวหกเลอะเทอะ ต้องเช็ดออกด้วยฟองน้ำเสมอ

5. จะทำอย่างไรถ้า

ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้จากการบำรุงรักษาง่าย ๆ หรือบางอย่างที่ถูกลิ้มและสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค

หากอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวแก๊สเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้ตั้งปุ่มสำหรับทำอาหารอย่างถูกต้องแล้ว จากนั้นให้ทำตามคู่มือการใช้งาน
- ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า (RCD) หากระบบขัดข้องให้ติดต่อช่างไฟฟ้า

6. คำแนะนำสำหรับผู้ติดตั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

- การติดตั้ง การปรับค่า การแปลง และการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในส่วนนี้จะต้องดำเนินการโดยช่างที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลหรือสิ่งของที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
- อุปกรณ์ความปลอดภัยและการปรับแต่งของเตาต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตลอดอายุการใช้งานเท่านั้น
- อุปกรณ์ที่ใช้แก๊สทั้งหมดต้องติดตั้งในระดับ "Class 3" ตามมาตรฐานการติดตั้งแก๊สเท่านั้น
- ผนังด้านข้างใดๆ (ซ้ายหรือขวาเพียงด้านเดียว) ที่สูงกว่าท็อป ต้องห่างอย่างน้อย 50 มม.
- กาวที่ใช้ติดพลาสติกลามิเนตเข้ากับเฟรนิเจอร์ต้องทนอุณหภูมิได้อย่างน้อย 150°C เพื่อที่พลาสติกเคลือบจะไม่หลุดออก
- การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎที่ใช้บังคับ
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับปล่องควันเพื่อระบายผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ ดังนั้นจึงต้องเชื่อมต่อตามกฎการติดตั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำแนะนำด้านล่างสำหรับการระบายอากาศและการเติมอากาศ

การติดตั้ง

ระบายอากาศในห้อง

ห้องที่ติดตั้งเตาจะต้องมีการระบายอากาศอย่างถาวรเพื่อรับประกันการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ปริมาณอากาศที่ต้องการคือปริมาณที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้ปกติของแก๊สและการระบายอากาศในห้อง ที่จะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. การระบายอากาศต้องผ่านช่องเปิดสู่ภายนอกอย่างถาวรในผนังของห้องโดยมีพื้นที่ว่างขั้นต่ำ 100 ตร.ซม. สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ (FSD) ในแต่ละเตา (ดูภาพที่ 4) ช่องเปิดระบายอากาศนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีอะไรกีดขวาง หากอุปกรณ์ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ (FSD) ในแต่ละหัวเตาส่วนที่ติดขวางต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 200 ตร.ซม. นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้มีการระบายอากาศทางอ้อมโดยการรับอากาศจากห้องที่อยู่ติดกับห้องที่มีการระบายอากาศโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด


การระบายอากาศที่ประตูตู้

1. พื้นที่รวมของช่องดูดต้องไม่น้อยกว่า 80 ตารางเซนติเมตร
2. อุปกรณ์แก๊สควรมีระยะห่างจากวัสดุที่ติดไฟโดยรอบ มากกว่า 150 มม.
3. ถ้าต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่น (เช่น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า) ใต้อุปกรณ์แก๊ส ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 100 มม.
ถ้าคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ด้านล่างกำหนดให้มีระยะห่างต่างกัน ให้ใช้ ค่าที่มากขึ้น
4. เพื่อระยะห่างระหว่างเตาแก๊สและเครื่องดูดควันไม่น้อยกว่า 650 มม.
5. ผลิตภัณฑ์เตาแก๊สจะติดตั้งที่ประตูตู้ที่มีช่องตะแกรงเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ห้ามติดตั้งที่ประตูทึบเพื่อหลีกเลี่ยงเตาแก๊สไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากไม่มีอากาศเพียงพอสำหรับการเผาไหม้ของเตา



ที่ตั้งและการเติมอากาศ

เครื่องใช้แก๊สต้องปล่อยผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ผ่านเครื่องสกัดที่ต่อกับปล่องไฟหรือออกสู่ภายนอกโดยตรง (ดูรูปที่ 5) หากไม่สามารถใช้เครื่องดูดควันได้ ให้ติดตั้งพัดลมที่หน้าต่างหรือที่ผนังซึ่งหันออกด้านนอกและควรเปิดสวิตช์ทุกครั้งที่ใช้เครื่อง (ดูภาพที่ 6) โดยมีกฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการระบายอากาศ



(*) ช่องอากาศเข้าขั้นต่ำ 100 ตร.ซม.

การแกะเครื่อง

เมื่อแกะห่อด้านนอกและด้านในของชิ้นส่วนต่างๆ ออกแล้ว ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ อย่าใช้อุปกรณ์นี้และติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือใกล้บ้านคุณ ชิ้นส่วนบางชิ้นติดตั้งอยู่บนเครื่องและห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก ต้องถอดฟิล์มนี้ออกก่อนใช้งานโดยใช้มีดกรีดตามขอบฟิล์มพลาสติก

วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น กระดาษแข็ง, ถุง, โฟม, ตะปู ควรทิ้งให้พ้นมือเด็ก

การติดตั้ง

การวัดช่องที่ด้านบนของตู้และที่ฝังเตาแสดงในรูป D เครื่องดูดควันต้องรักษาระยะห่างจากด้านบนอย่างน้อย 750 มม.






Fig. D



ใต้เตา จำเป็นต้องใช้แผงแยกไม้เสมอ โดยวางให้ห่างจากด้านล่างของเตาอย่างน้อย 50-100 มม. ซึ่งต้องถอดออกได้ง่ายเพื่อจะได้ง่ายต่อการบำรุงรักษา (ดูรูป D).

เตามีซิลพิเศษซึ่งป้องกันของเหลวไม่ให้ซึมเข้าไปในตัว ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ใช้ซิลนี้อย่างถูกต้อง:

- ยึดซิลเข้ากับเตาอย่างแน่นหนาและสม่ำเสมอ โดยใช้ไขควงกดให้เข้าที่
- นำแถบกระดาษป้องกันออกและซิลที่บนขอบกระจก



การเชื่อมต่อแก๊ส

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเตาแก๊ส ให้ตรวจสอบว่าแผ่นข้อมูลสติกเกอร์การปรับค่าที่ติดไว้ด้านล่างของอุปกรณ์นั้นตรงกับเตาแก๊สที่ใช้
แผ่นข้อมูลสติกเกอร์การปรับค่า แสดงเงื่อนไขการตั้งค่าทั้งหมดของอุปกรณ์เป็น: ประเภทและแรงดันเมื่อติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึมโดยใช้น้ำสบู่เท่านั้น ห้ามใช้เปลวไฟ!

ข้อต่อทางเข้าของอุปกรณ์แก๊สเป็นแบบทรงกระบอกเกลียว G½" ตามมาตรฐาน ISO 228-1

เมื่อจ่ายแก๊สผ่านท่อ ต้องต่อเครื่องกับท่อแก๊สด้วย:

→ ท่อเหล็กไร้สนิมที่มีความยืดหยุ่น และซิล ให้เป็นไปตามกฎบังคับใช้ โดยมีความยาวสูงสุด 2 เมตร
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งเครื่องแล้ว ท่อแก๊สจะไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของตัวเครื่องที่ติดตั้งเตา (เช่น ลื่นชัก เป็นต้น) หรือท่อต้องไม่แบนหรืองอเกินไป

→ ท่อเหล็กแข็งตามกฎบังคับใช้ ซึ่งเกลียวข้อต่อต้องเป็นเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1 ให้ใช้เชือกกับกาวที่เหมาะสมไม่อนุญาตให้ใช้เทปเทฟลอนเป็นกาวยาแนว

→ ท่อทองแดงต้องเป็นไปตามกฎบังคับใช้ ซึ่งข้อต่อต้องซิลปิดสนิทตามกฎที่บังคับใช้ เมื่อจ่ายแก๊สโดยตรงจากถังแก๊ส จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จ่ายโดยตัวควบคุมแรงดันตามมาตรฐาน EN 12864

→ เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความยืดหยุ่น ท่อไร้รอยต่อตามกฎที่บังคับใช้โดยมีส่วนต่อขยายสูงสุด 2 เมตร และซิลตามกฎแห่งชาติที่บังคับใช้ หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของตู้ที่มีเตาฝังอยู่ (เช่น ลื่นชัก เป็นต้น) ท่อต้องแบนหรืองอเกินไป เราขอแนะนำให้ติดอะแดปเตอร์พิเศษเข้ากับท่ออ่อนที่หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อกับข้อต่อท่อของเครื่องควบคุมแรงดันบนกระบอกสูบ

อย่างไรก็ตาม ท่อที่เชื่อมกับท่อจ่ายแก๊สควรโค้งงอเรียบ และปะเก็นยางป้องกันการรั่วซึมที่ผู้ใช้เพิ่มเข้าไประหว่างข้อต่อทางเข้าแก๊สของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN 549 (ขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสม ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต)

คำเตือน!

การเชื่อมต่อให้หลีกเลี่ยงแรงดันของอุปกรณ์ทุกประเภท

ก่อนการบำรุงรักษาหรือก่อนเปลี่ยนชิ้นส่วน ให้ถอดอุปกรณ์ออกจากเตาแก๊ส

การบำรุงรักษา

การเปลี่ยนส่วนประกอบ

- หากต้องการเปลี่ยนแก๊สและส่วนประกอบไฟฟ้าอื่นๆ ที่ติดอยู่ภายในเตา ให้ถอดส่วนบนของเตาออก โดยคลายเกลียวสกรูยึดของหัวเตาก็เพียงพอแล้ว
- เปลี่ยนซีลทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแก๊ส เพื่อให้ความแน่นระหว่างตัวถังและสายแก๊ส

Online Warranty Registration

Online Warranty Registration

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์



ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า

สินค้ากลุ่ม Home Appliances

ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ออกไปกำกับสินค้า

HAFELE (THAILAND) LIMITED

57 ซอยสุขุมวิท 64, ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร : (02) 768-7171 โทรสาร : (02) 741-7272