

INSTALLATION INSTRUCTION FOR BUILT-IN MICROWAVE



495.10.044

538.01.283

SENSE

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

อ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งานเตาไมโครเวฟนี้ และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในภายหลัง

1. อย่าใช้งานเตาอบนี้โดยเปิดประตูไว้ เนื่องจากการทำงานในขณะที่ประตูเปิด อาจทำให้เกิดการสัมผัสกับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตรายได้ ห้ามทำลายหรือดัดแปลงอินเตอร์ล็อกนิรภัย
2. อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้อยู่ระหว่างด้านหน้าเตาไมโครเวฟและฝาประตู หรือปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือสารทำความสะอาดค้างบนพื้นผิวซิล
3. ห้ามเปิดใช้งาน หากเตาชำรุดเสียหาย การปิดประตูเตาอบให้เรียบร้อย และไม่มี ความเสียหายต่อเตาไมโครเวฟ ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
 - a) ประตู (งอ)
 - b) บานพับและสลัก (หักหรือหลวม)
 - c) ซิลประตูและพื้นผิวซิล
4. ไม่ควรปรับหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่น นอกจากช่างผู้ชำนาญ

1. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค.....	4
2. ข้อควรระวังในการใช้งาน	4
3. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	5
4. ทำความรู้จักแคปซูล.....	5
5. ก่อนทำการติดตั้ง.....	6
6. คำอธิบายแผงควบคุมด้านหน้า	6
7. การใช้งานเสาไมโครเวฟ.....	8
8. ฟังก์ชัน.....	8
9. สูตรทำอาหารที่แนะนำ	13
10. การทำความสะอาดตู้แลกรักษา.....	17
11. การดูแลรักษาพิเศษ.....	18
12. การติดตั้งเครื่อง.....	18
13. การแก้ไขปัญหา.....	21

1 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	MGC1035AS
ความจุ (ลิตร)	35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / ความถี่ (เฮิรตซ์)	220-240/50
ฟิวส์สายจ่ายไฟ (แอมแปร์) / เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	16
กำลังไฟฟ้าเข้าของไมโครเวฟ (วัตต์)	1500-1600
กำลังไฟฟ้าออกของไมโครเวฟ (วัตต์)	1000
คลื่นความถี่การทำงานของไมโครเวฟ (เมกะเฮิรตซ์)	2450
กำลังไฟการอบย่าง (วัตต์)	1400-1650
กำลังไฟการอบนร้อน (วัตต์)	1350-1500
ขนาดช่องผลิตภัณฑ์ (มม.)	594×580×455
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	675×666×525
เส้นผ่านศูนย์กลางของจานหมุน (มม.)	315
น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ (กก.)	38.0/34.3

2 ข้อควรระวังในการใช้งาน

คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของเตาอบ โปรดดูแลและเก็บรักษาเป็นอย่างดีตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง แนะนำให้ท่านคู่มือนี้และข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง การติดตั้งควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนและสอดคล้องกับคำสั่งของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ที่บังคับให้อุปกรณ์ในปัจจุบัน อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับประกอบอาหารและอุ่นร้อนอาหาร

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากการประกอบอาหาร

โปรดเก็บคู่มือผลิตภัณฑ์นี้ไว้ใช้เพื่ออ้างอิงถึงในอนาคต โดยเก็บคู่มือไว้ใกล้ตัวเสมอ หากต้องการให้ผู้เขียนไมโครเวฟ โปรดมอบคู่มือนี้ด้วย



อย่าใช้เตาอบนี้เพื่อทำความร้อนให้กับห้อง



คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว



อย่ากีดขวางช่องระบายสำหรับระบายอากาศและกระจายความร้อน



อย่าใช้แผ่นรีดที่เป็นโลหะหรือเครื่องชุดที่แหลมคมซึ่งจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังไปที่ไม่รุนแรง โดยใช้อุปกรณ์ไม้หรือพลาสติก หากจำเป็น ถ้างอกให้สะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งหรือผ้าแห้งหมาดๆ



แผ่นป้ายที่มีข้อมูลทางเทคนิค หมายเลขประจำเครื่อง และเครื่องหมาย สามารถดูได้ที่กรอบประตูเตาอบ



เตาอบควรมีการเชื่อมต่อเข้ากับสายดินตามข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า



หากมีการเชื่อมต่อปลั๊กและเสารับ ให้ตรวจสอบว่าเป็นประเภทเดียวกัน อย่าใช้ช็อคคอด อะแดปเตอร์ หรือหัวต่อ เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป หรือไหม้ได้ แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับจะต้องเป็น 220-240V, 50Hz โดยมีฟิวส์สายจ่ายไฟขั้นต่ำ 16A หรือเบรกเกอร์วงจรจ่ายไฟขั้นต่ำ 16A

ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านโดยละเอียดและเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

⚠ คำเตือน

- หากประตูหรือวัสดุกันรั่วของประตูชุด ต้องไม่ใช่เตาไมโครเวฟจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยช่างผู้ชำนาญ
- การฆ่าเชื้อรักษาใด ๆ หรือการซ่อมแซมที่ต้องถอดส่วนประกอบซึ่งป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟโดยตรง ถือเป็นอันตรายต่อทุกคนและต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญ
- ห้ามใช้จานใบรองหรืออาหารอื่นๆ ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้
- ส่วนที่เข้าถึงได้ของร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน ควรจับให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เด็กจะได้รับอนุญาตให้ใช้เตาไมโครเวฟโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำเพียงพอนั้น เพื่อให้เด็กสามารถใช้เตาอบได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจอันตรายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีกั้นไม่ให้ไฟโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่โดยความสามารถทางร่างกาย หากประสาธน์สัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการเตือนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- พื้นผิวภายในเตาไมโครเวฟควรมีความสูงขั้นต่ำ 4 มม.
- เฉพาะอุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถใช้งานในเตาไมโครเวฟได้
- เมื่ออุ่นหรืออาหารที่บรรจุในพลาสติกหรือกระดาษ โปรดสังเกตเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจติดไฟได้
- หากพบควัน ให้ปิดสวิตช์เครื่องหรือถอดปลั๊กไฟและเปิดประตูไว้เพื่อระบายไพล
- การอุ่นหรือต้มด้วยไมโครเวฟจะส่งผลให้เครื่องเค้นกระเด็นและเกิดการเดือดปะทุในภายหลัง ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเมื่อนำเครื่องเค้นออก
- ขวดนมและกระป๋องอาหารเด็ก ควรมีการคนหรือเขย่า ก่อนที่จะป้อน ให้ตรวจสอบอุณหภูมิอาหารในขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีก
- เตาไมโครเวฟไม่สามารถใช้อุ่นไข่สดทั้งเปลือกและไข่ลูกได้ เนื่องจากอาจระเบิดเมื่ออุ่นด้วยไมโครเวฟ
- ควรทำความสะอาดไมโครเวฟเป็นประจำ และควรกำจัดเศษอาหารออกจากเตาไมโครเวฟให้หมด
- หากไม่ทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ อาจทำให้พื้นผิวของเครื่องเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องและอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- หากแหล่งจ่ายไฟชำรุดเสียหาย ควรให้ช่างผู้ชำนาญจากผู้ผลิตหรือตัวแทนทำการเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- ผู้พิการ เด็ก และผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรใช้งานเครื่องโดยไม่ได้รับการดูแล ซึ่งผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีนี้
- ควรพิจารณาไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์
- เมื่ออุปกรณ์มีการใช้งานในโหมดต้ม เด็กจะต้องมีผู้ใหญ่กำกับดูแลในการใช้งาน เนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น
- เตาไมโครเวฟจะร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อนในเตาไมโครเวฟ หลีกเลี่ยงการขีดข่วนพื้นผิวกระจกประตูเมื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้ยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือมีดโกนโลหะแหลมคมในการทำความสะอาดกระจกประตูเตาไมโครเวฟเมื่อทำความสะอาด


หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเตาอบหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ
- อย่าใส่สารไวไฟใดๆ ลงในเตาไมโครเวฟเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดเมื่อเปิดผ่านเครื่อง
- ห้ามใช้จานเตาไมโครเวฟเป็นที่เก็บอาหาร
- อย่าพ่นแอลกอฮอล์ปริมาณมากลงบนอาหารที่กำลังร้อนเพื่อป้องกันการระเบิด

อุปกรณ์เสริม:

ตัวอย่างเช่น จานแก้วทนไฟจะมีความร้อนสูงในพื้นที่ทำงานของเตาไมโครเวฟ โปรดสวมถุงมือป้องกันในการนำอาหารออก และหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงอย่างถึงประตูเตาอบที่เปิดอยู่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เตาอบเสียหายได้ โดยเฉพาะในบริเวณบานพับ ประตูสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้ 8 กิโลกรัม

4 ทำความรู้จักเตาอบ



1. มือจับประตู
2. กระดานประตู
3. ซิลประตู
4. แกนหมุน
5. วงแหวนรับจาน
6. จานหมุน
7. ตะแกรงย่าง
8. แผงควบคุม

5 ก่อนทำการติดตั้ง

ควรทำความสะอาดภายในเครื่องเพื่อจัดสิ่งตกค้างจากกระบวนการผลิตทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาด โปรดดูที่หัวข้อ "การทำความสะอาดและดูแลรักษา"

6 คำอธิบายแผงควบคุมด้านหน้า

อุปกรณ์ในการควบคุมและตรวจสอบทั้งหมดจะอยู่รวมกันที่แผงควบคุม ตารางด้านล่างแสดงไอคอนของฟังก์ชันต่างๆ



คำอธิบายไอคอน

หมายเลข	สัญลักษณ์	คำอธิบายปุ่ม/ไอคอน
1		เปิด/ปิด
2		อนลมร้อน+อนย่าง
3		ไมโครเวฟ+อนย่าง+อนลมร้อน
4		อนย่าง
5		อนลมร้อน
6		ละลายน้ำแข็ง
7		ไมโครเวฟ
8		การหมักแบ่งใหญ่
9		การอุ่นจาน
10		อุณหภูมิ
11		นาฬิกา
12		การตั้งค่าเตือน
13		ฟังก์ชันความจำ
14		แสงไฟ
15		กดค้าง: ปุ่มล็อกป้องกันเด็ก, ล็อกแผงควบคุม
16		1. กดสั้นๆ เพื่ออินกับพาวเวอร์โมเตอร์ค่าปัจจุบันหรือเพื่อเริ่มทำงาน 2. กดสั้นๆ เพื่อหยุดโหมดการทำงานของโหมดปัจจุบันชั่วคราว
17		บวก/ลบ (อุณหภูมิ, เวลา)

หมายเลข	ไอคอน	คำอธิบาย
1		โหมดไมโครเวฟ
2		ไอคอนโหมด
3		อนย่าง
4		อนลมร้อน
5		อนย่าง + อนลมร้อน

หมายเลข	ไอคอน	คำอธิบาย
6		ละลายน้ำแข็ง
7		ไมโครเวฟ + ชนอย่าง
8		ไมโครเวฟ + อบจนร้อน
9		ไมโครเวฟ + ละลายน้ำแข็ง (ละลายน้ำแข็งตามเวลา)
10		1. ไฟดิจิทัลแสดงอุณหภูมิ เช่น 180°C, 250°F 2. กำลังไฟฟ้ามิกโครเวฟ เช่น 1000 วัตต์
11		ไฟดิจิทัลแสดงเวลา ซึ่งสามารถบอกเวลานาฬิกา เวลาแจ้งเตือน เวลาประกอบอาหาร เวลาสิ้นสุดการตั้งเวลา ฯลฯ
12		ไอคอนเวลาอบ
13		ไอคอนเวลาการอบเสร็จ
14		การแจ้งเตือน
15		ปุ่มล็อกมือกับเด็ก หรือแม่จนวนตาม

7 การใช้งานเตาไมโครเวฟ

เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก ควรทำการอุ่นร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นเวลานานพอที่จะเผาน้ำมันที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตซึ่งอาจทำให้อาหารมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากมีไอน้ำเกาะกระจกด้านในของประตูเตาไมโครเวฟและภายในเตามากเกินไป อย่าปล่อยอาหารที่ปรุงสุกทิ้งไว้ในเตานาน

8 ฟังก์ชัน

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มลัดซ์ จากนั้นกดไอคอนฟังก์ชันที่ต้องการเพื่อเลือกโหมด ไอคอนฟังก์ชันที่เลือกจะสว่างขึ้น และหน้าจอจะแสดงเวลาในการทำอาหารที่ตั้งไว้พร้อมกับพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ (กำลังไฟไมโครเวฟ อุณหภูมิ เป็นต้น)

8.1.1 ฟังก์ชันการทำงานของเตาไมโครเวฟ

1) ฟังก์ชันการอบอย่าง

กดปุ่มฟังก์ชัน ปุ่มจะกะพริบ โดยอุณหภูมิเริ่มต้นของโหมดเป็น 180 องศา เวลา 02:00 ชั่วโมง กดปุ่มอุณหภูมิ หรือปุ่มเวลา เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในโหมด และสุดท้ายให้กดปุ่ม เพื่อเริ่มการทำงาน หรือกดปุ่ม โดยตรงเพื่อเริ่มทำงานโดยไม่ปรับค่า ช่วงการปรับอุณหภูมิ: 40°C → 180°C
ช่วงเวลาการทำงาน: 00:00-10:00

หมายเหตุ: ในระหว่างขั้นตอนการทำงานให้กดปุ่มอุณหภูมิ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของช่องเตาหลังจากถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วจะไม่สามารถดูได้

2) การอบลมร้อน

กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ โดยอุณหภูมิเริ่มต้นของโหมดเป็น 180 องศา เวลา 02:00 ชั่วโมง กดปุ่มอุณหภูมิ  หรือปุ่มเวลา  เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในโหมด และสุดท้ายให้กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำงาน หรือกดปุ่ม  โดยตรงเพื่อเริ่มทำงานโดยไม่ปรับค่า

ช่วงการปรับอุณหภูมิ: $40^{\circ}\text{C} \rightarrow 230^{\circ}\text{C}$

ช่วงเวลาการทำงาน: 00:00-10:00

หมายเหตุ: ในระหว่างขั้นตอนการทำงานให้กดปุ่มอุณหภูมิ  เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของช่องเตา หลังจากถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วจะไม่สามารถดูได้

3) ฟังก์ชันไมโครเวฟ + การอบย่าง

กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ โดยอุณหภูมิเริ่มต้นของโหมดเป็น 180 องศา เวลา 02:00 ชั่วโมง กดปุ่มอุณหภูมิ  หรือปุ่มเวลา  เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในโหมด และสุดท้ายให้กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำงาน หรือกดปุ่ม  โดยตรงเพื่อเริ่มทำงานโดยไม่ปรับค่า

ช่วงการปรับอุณหภูมิ: $40^{\circ}\text{C} \rightarrow 180^{\circ}\text{C}$

ช่วงเวลาการทำงาน: 00:00-10:00

หมายเหตุ: ในระหว่างขั้นตอนการทำงานให้กดปุ่มอุณหภูมิ  เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของช่องเตา หลังจากถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วจะไม่สามารถดูได้

4) ละลายน้ำแข็ง

กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ โดยไม่มีอุณหภูมิเริ่มต้น เวลาเริ่มต้นของโหมดคือ 01:00 ชม.

กดปุ่มเวลา  เพื่อปรับเวลา สุดท้ายกดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำงาน หรือสามารถกดปุ่ม  โดยตรงเพื่อเริ่มทำงานโดยไม่ปรับค่าใดๆ

8.1.1.2 เตาอบพร้อมฟังก์ชันโหมดไมโครเวฟ

1) กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ โหมดไมโครเวฟของจอแสดงผลจะสว่างขึ้น และไอคอนจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น  โดยไฟดิจิทัลจะแสดงอุณหภูมิ 180 องศา และเวลา 10:00 นาที ในขณะนี้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชัน  ซ้ำๆ ไอคอนฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปตามลำดับ โดยลำดับคือ   

2) การปรับอุณหภูมิและกำลังไฟ

กดปุ่มอุณหภูมิ/ไฟ  หลอดดิจิทัลอุณหภูมิจะแสดงอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 180 องศา ในขณะนี้ กดปุ่มปรับ  เพื่อปรับอุณหภูมิ กดปุ่มอุณหภูมิ/กำลังไฟ  อีกครั้ง หลอดดิจิทัลจะแสดงกำลังไฟเริ่มต้นที่ 400 วัตต์ จากนั้นกดปุ่มปรับ  เพื่อปรับกำลังไฟ

3) หลักการทำงาน

A. ไมโครเวฟ + อบย่าง, ไมโครเวฟ + อบลมร้อน

การประกอบอาหารแบบอบ	ไมโครเวฟ 600 วัตต์ เวลาเปิด (วินาที)	ไมโครเวฟ 400 วัตต์ เวลาเปิด (วินาที)	ไมโครเวฟ 200 วัตต์ เวลาเปิด (วินาที)
เวลาการทำอาหารของไมโครเวฟ	17"	11"	6"
มอเตอร์พัดลม	เปิดเต็มกำลัง	เปิดเต็มกำลัง	เปิดเต็มกำลัง
รอบการทำความร้อน	29"	29"	29"

8. โหมดละลายน้ำแข็งของไมโครเวฟทำงานที่ กำลังไฟ 400 วัตต์ และโหมดการทำอาหารมีกำลังไฟถึงค่าหน่วยกำลังไฟ 400 วัตต์ ตามตารางด้านล่าง

8.1.2 ไมโครเวฟ

กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ ไอคอนไมโครเวฟ  จะสว่างขึ้น โดยหน้าจอแสดงผลจะแสดงกำลังไฟ 1000 วัตต์ และเวลา 02:00 นาที

กดปุ่มอุณหภูมิ/กำลังไฟ  แล้วกดปุ่มปรับ  เพื่อปรับกำลังไฟ กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่มปรับ  เพื่อปรับเวลา หรือกดปุ่ม  เพื่อเริ่มทำงาน โดยไม่ปรับค่ากำลังไฟไมโครเวฟความเร็ว-6 รอบ T=29 วินาที

กำลังไฟ	สูง	กลาง-สูง	กลาง	กลาง-ต่ำ	ต่ำ	เย็น
ค่าแสดง	1000 วัตต์	800 วัตต์	600 วัตต์	400 วัตต์	200 วัตต์	0 วัตต์
อัตราส่วนระยะเวลา	29/29	23/29	17/29	11/29	6/29	0

8.1.3 การเข้าถึง

8.1.3.1 ฟังก์ชันการหมัก

กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ โดยไม่มีการแสดงไอคอน มีเพียงเวลาเริ่มต้น 01:00 ที่กะพริบ ขณะนี้สามารถปรับเวลาได้โดยปุ่ม  หรือกดปุ่ม  เพื่อเริ่มทำงานโดยตรงโดยไม่ต้องปรับ

8.1.3.2 โหมดอุ่นจาน

กดปุ่มฟังก์ชัน  ปุ่มจะกะพริบ โดยอุณหภูมิเริ่มต้นของโหมดเป็น 85 องศา เวลา 01:00 ชั่วโมง กดปุ่มอุณหภูมิหรือปุ่มเวลาเพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในโหมด และสุดท้ายให้กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำงาน หรือกดปุ่ม  เพื่อเริ่มทำงานโดยไม่ปรับค่า

ช่วงการปรับอุณหภูมิ: 40°C → 85°C ช่วงเวลาการทำงาน: 00:00-10:00

8.2 การตั้งเวลา

8.2.1 การตั้งนาฬิกา

เมื่อเปิดเครื่องและอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หน้าจอจะแสดงเวลา 12:00 กดปุ่มนาฬิกา  ไฟที่ปุ่มจะสว่างขึ้น ไฟดิจิทัลจะสว่างและกะพริบ หากไม่ทำการตั้งค่าภายใน 3 วินาที จะเปลี่ยนจากสว่างเป็นมืดโดยอัตโนมัติ และจะไม่กะพริบอีก สุดท้ายให้กดปุ่มนาฬิกา  อีกครั้งเพื่อยืนยัน

ในตอนนี้ การตั้งค่าเวลานาฬิกาจะเสร็จสิ้นและปุ่มนาฬิกา  จะดับลง

8.2.2 การตั้งเวลาเตือน

สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ในสถานะสแตนด์บายของเตาอบหรือในสถานะการตั้งค่า ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลต่อการทำงานของเตาอบ แต่ใช้เพื่อตั้งเวลาเตือนให้แก่ผู้ใช้

หลังจากกดปุ่มตั้งเวลาเตือน  ปุ่มนั้นจะสว่างขึ้น ไฟดิจิทัลจะสว่างที่ 00:00 และเริ่มกะพริบ ตั้งค่าดังนี้ ตั้งค่าดังนี้ หากไม่ตั้งค่าภายใน 3 วินาที จะไม่กะพริบ)

กดปุ่มปรับ  เพื่อตั้งเวลาแจ้งเตือน ปรับตำแหน่งนาฬิกาที่แน่นอน เมื่อกดผ่าน 60 นาที หลักชั่วโมงจะเข้าสู่เลข 1 หน้าจอแสดงเวลา 9:59 ชม. ซึ่งเป็นโหมดนับถอยหลัง

สุดท้ายให้กดปุ่มแจ้งเตือน  อีกครั้งเพื่อยืนยัน ในตอนนี้ การตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนจะเสร็จสิ้น และเวลาแจ้งเตือนจะเริ่มนับถอยหลัง

หมายเหตุ:

- กระบวนการนับถอยหลังการแจ้งเตือน หากปุ่มการแจ้งเตือนทำงานในโหมด ผู้ใช้สามารถกดปุ่มการแจ้งเตือน  เพื่อตรวจสอบ เวลาที่เหลือจนกว่าจะมีการแจ้งเตือน (แสดงเป็นเวลา 3 วินาที และกลับสู่เวลาทำงาน 3 วินาที) เมื่อเวลาแจ้งเตือนแสดง  กดปุ่มแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาแจ้งเตือน หากเวลาแจ้งเตือนไม่แสดง แต่แสดงเวลาทำงาน การกดปุ่มแจ้งเตือนจะไม่สามารถยกเลิกการตั้งเวลาแจ้งเตือนปัจจุบันได้ 
- หากอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาแจ้งเตือนแล้ว จากนั้นเมื่อกดปุ่มแจ้งเตือน  จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลาแจ้งเตือนปัจจุบันโดยตรง 

2. หลังจากตั้งเวลาแจ้งเตือนแล้ว หากไม่ใคร่พอที่จะเข้าสู่กระบวนการนอน หลอดคิดิจที่เวลาจะแสดงเฉพาะเวลาอบแต่ไม่แสดงเวลาแจ้งเตือน เมื่อการแจ้งเตือนนับถอยหลังสิ้นสุด เสียงสัญญาณจะดังขึ้นสองครั้งภายในหนึ่งวินาที และส่งเสียงสัญญาณอีกครั้งทุกๆ หนึ่งวินาที หลังจากผ่านไป 10 วินาที เสียงสัญญาณจะหยุดโดยอัตโนมัติ ไอคอนการแจ้งเตือนจะหายไป และให้ไอคอนปุ่มแจ้งเตือนจะไม่เกิดขึ้น หากมีการยกเลิกเสียงสัญญาณระหว่างทำงาน เสียงสัญญาณจะหยุดทำงาน

กดปุ่มแจ้งเตือน  เพื่อยกเลิก

รายงานข้อผิดพลาด

3. หลังจากตั้งเวลาแจ้งเตือน หากพบจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย จากนั้นให้คิดิจที่เวลาจะแสดงเวลาแจ้งเตือนและการนับถอยหลัง เมื่อการนับถอยหลังการแจ้งเตือนสิ้นสุดลง เสียงสัญญาณจะดังขึ้นสองครั้งภายในหนึ่งวินาที และส่งเสียงสัญญาณอีกครั้งทุกๆ หนึ่งวินาที หลังจากผ่านไป 10 วินาที เสียงสัญญาณจะหยุดโดยอัตโนมัติ และนาฬิกาแจ้งเตือนจะแสดงขึ้น

8.2.3 ตั้งเวลาอบ (00:00-10:00 ชั่วโมง)

ก่อนตั้งเวลาอบ ควรเลือกโหมดการอบก่อน เวลาอบเริ่มต้นของแต่ละโหมดคือ 02:00 ชั่วโมง กดปุ่มเวลา  ปุ่มที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ไอคอนเวลานบนหน้าจอ  จะกะพริบ และหน้าจอจะเริ่มกะพริบ สามารถตั้งค่าโหมดการอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (หากไม่ตั้งค่าภายใน 3 วินาที จะไม่กะพริบอีก)

1. กดปุ่มปรับ  เพื่อตั้งเวลาอบ เพียงแค่ปรับตำแหน่งนาฬิกา โดยขึ้นจาก 60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง สถานะการแสดงผลคือ 9:59 ชม. ซึ่งเป็นโหมดนับถอยหลัง
2. กดปุ่มทำงาน  หากจำเป็นต้องตั้งค่าพารามิเตอร์อื่นในเวลาอบนี้ จะแสดงผลที่การตั้งค่าเริ่มต้น
3. โหมดปรับเวลาที่ตั้งขึ้น: กดสั้นๆ เพิ่มเวลา 1 นาที กดค้าง 2 วินาที เพิ่มเวลา 5 นาที กดค้างนานกว่า 5 วินาที เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง

คำอธิบาย: หากใช้เวลาเริ่มต้น ไอคอน  จะไม่สว่าง เมื่อผู้ใช้ปรับเวลาหลังจากกดปุ่มเวลานั้น ไอคอนเวลาจึงจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

8.2.4 เปลี่ยนเวลาอบ

ก่อนเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน สามารถดำเนินการปรับแต่งพารามิเตอร์เวลาการอบ โดยอ้างอิงกับการทำงาน 6.3.1.3

หลังจากเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน ผู้ใช้ต้องปรับเวลาการอบ จากนั้นต้องหยุดโหมดการทำงานปัจจุบันด้วยปุ่มขึ้น แล้วทำการปรับเวลาการอบโดยการตั้งค่าโหมด 6.4

8.2.5 ฟังก์ชันการจองเวลาอบ (โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับตั้งเวลาสิ้นสุด) (00:00-23:59)

หลังจากตั้งเวลาอบแล้ว ให้กด  อีกครั้ง ไอคอน  จะกะพริบ ให้คิดิจที่เวลาจะแสดงเวลาเริ่มต้น (เวลาปัจจุบัน + เวลาการอบ) และเริ่มกะพริบ ตามขั้นตอนถัดไป ที่สามารถตั้งค่าได้: (หากไม่ตั้งค่าภายใน 3 วินาที จะไม่มีการกะพริบ)

รายงานข้อผิดพลาด

- 1) กดปุ่มปรับ  เพื่อตั้งเวลาสิ้นสุด เพียงแค่ปรับตำแหน่งนาฬิกาเท่านั้น การกดสั้นๆ จะเพิ่มเวลาครั้งละ 1 นาที หลังจากกดครบ 60 นาทีแล้ว จะเพิ่ม 1 ชั่วโมง กดค้างสองวินาทีจะเพิ่มเวลา 5 นาที หากกดค้างเกิน 2 วินาที จะเพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
- 2) การกดครั้งสุดท้าย  จะเข้าสู่สถานะการจองเวลาอบ หากจำเป็นต้องตั้งค่าพารามิเตอร์อื่นในเวลาอบนี้ ค่าเริ่มต้นจะแสดงผล
- 3) หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการทำงานและเข้าสู่สถานะการจองเวลาอบ
- 4) ในสถานะการจองเวลาอบ หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาทำงานและการสิ้นสุดของการจองเวลาอบโดยกะพริบสลับกัน และไอคอนชั่วโมงทำงาน  และไอคอนการจองเวลาอบ  จะกะพริบพร้อมกัน
- 5) เมื่อถึงเวลาที่เริ่มที่จองไว้ ให้คิดิจที่เวลาจะแสดงเวลาทำงาน และไอคอนเวลาทำงาน  และไอคอนการจองเวลาอบ  จะดับลง

8.2.6 การยกเลิกการจองเวลาอบ

- 1) เมื่อการจองเวลาอบยังมีผล และไม่ได้อัปเกรด  สามารถกดปุ่ม  เพื่อปรับเวลาให้เป็นเวลานานาฬิกาปัจจุบัน + เวลาอบได้และไอคอน  จะหายไป เมื่อสิ้นสุดการจองเวลาอบโดยการกดปุ่มเริ่มต้น 
- 2) ในสถานะการรอการจอง ให้กด  ค้างไว้ 1.5 วินาที เพื่อยกเลิกฟังก์ชันการจอง

8.3 ฟังก์ชันแสงไฟ

- 1) กดปุ่ม  และปุ่มที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น หลอดไฟสามารถเปิดและปิดได้ทุกเมื่อ (เมื่อประตูเปิดอยู่)  ในสถานะเปิด (เมื่อไฟปุ่มดับ)  ในสถานะเปิด (เมื่อไฟปุ่มเปิด)
- 2) เมื่อโคมแสงสว่างเริ่มทำงาน หลอดไฟจะสว่างขึ้นและดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 2 นาที (ประหยัดพลังงาน)
- 3) เมื่อเปิดประตู ไฟจะสว่างขึ้น (ดับลงโดยอัตโนมัติหลังจาก 2 นาที)
- 4) หลังจากปิดประตูแล้ว แสงสว่างควรเป็นไปตามสภาพเดิมก่อนเปิดประตู แสงไฟควรดับลงหลังจากที่ปิดประตู
- 5) เมื่อประตูเปิดอยู่ หลอดไฟจะสว่างตลอดเวลา (และไม่สามารถปิดด้วยตนเองได้) หากประตูเปิดค้างนานกว่า 2 นาที หลอดไฟจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 2 นาที ราวงานท้ายมีคพลา

8.4 ระบบล็อกป้องกันเด็ก

ล็อกป้องกันเด็กใช้สำหรับการล็อกหน้าจอ

การล็อก: กดปุ่มล็อกป้องกันเด็กค้างไว้ 1.5 วินาทีเพื่อล็อกหน้าจอ ในสถานะล็อก ไอคอนการล็อกป้องกันเด็ก  บนจอแสดงผลจะสว่างขึ้น และปุ่มล็อกป้องกันเด็กจะสว่าง ในระหว่างนี้ เมื่อสัมผัสปุ่มอื่นๆ ปุ่ม  จะกะพริบซึ่งแสดงว่าอยู่ในสถานะการล็อก

การปลดล็อก: ในสถานะการล็อก กดปุ่มล็อกป้องกันเด็กค้างไว้ 1.5 วินาทีเพื่อทำการปลดล็อก

หลังจากปลดล็อกแล้ว ไฟปุ่มล็อกป้องกันเด็กจะหรี่ลง (ความสว่าง 30%) และไอคอนการล็อกป้องกันเด็กบนจอแสดงผล  จะไม่สว่าง

8.5 ฟังก์ชันความจำ

8.5.1 โหมดเก็บความจำ

เมื่อสิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน หลอดดิจิทัล จะแสดงว่า "End" เครื่องจะกด  และบันทึกโหมดการอบ เวลาทำงาน อุณหภูมิ และพารามิเตอร์อื่นๆ ในปัจจุบันอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ ในขณะนี้ ไฟดิจิทัลอุณหภูมิบนหน้าจอแสดงผลจะแสดง C1,C2,C3,C4 (หลังการจัดค่าแหล่ง) ซึ่งสามารถจัดเก็บโปรแกรมได้สูงสุดสี่โปรแกรมชั่วคราว โดยจะแสดงหมายเลขลำดับของหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ และแทนที่หมายเลขลำดับแรกสุดเมื่อเกินจำนวน สมมติว่า C1,C2,C3,C4 ไม่มีข้อมูลที่จะเก็บไว้ในขณะนี้ ปุ่มสตาร์ทระบบสัมผัสจะไม่เสียง

ในระหว่างการจัดเก็บ ให้กดปุ่มหน่วยความจำเพื่อให้ฟังก์ชันเป็นเวลานาน เมื่อการกะพริบเสร็จสิ้น การจัดเก็บข้อมูลก็จะเสร็จสมบูรณ์ และต้องออกจากจอแสดงผลเพื่อกลับสู่สถานะสแตนด์บาย

8.5.2 การคืนความจำ

ในโหมดสแตนด์บาย หลังจากกดปุ่ม  ขึ้นๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสูตรที่บันทึกไว้ (แสดงค่าเริ่มต้น C1) โดยการกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนหมายเลข

เมื่อกดปุ่ม  ไฟของปุ่ม  จะหรี่ลง (ความสว่าง 30%) และทำงานตามเวลาและอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โดยหน้าจอจะแสดงการทำงานตามที่ยังบันทึกไว้จนกว่าจะทำงานจะสิ้นสุดลง

8.6 การจบโปรแกรม

- 1) เมื่อการทำความเย็นสิ้นสุดลง จะมีการแจ้งเตือนเป็นเวลา 5 วินาที หากผู้ใช้ไม่มีการดำเนินการใดๆ จะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 วินาที ในขณะนี้ไฟดิจิทัลจะแสดงคำว่า "End" จนกว่าผู้ใช้จะกดปุ่มใดๆ เพื่อยกเลิกและกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
- 2) ในระหว่างการทำความเย็น สามารถกดปุ่มสตาร์ท  ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อบังคับให้ยกเลิกโปรแกรมการทำงานได้
- 3) ในระหว่างการทำความเย็น คุณสามารถกดปุ่มลัดซ์  เพื่อบังคับให้ยกเลิกโปรแกรมการทำงานได้

8.7 ระบบพัลลภระบายความร้อน

ด้วยระบบระบายความร้อนของเตาไมโครเวฟ เมื่อใช้งานฟังก์ชันของไมโครเวฟ ระบบระบายความร้อนจะเริ่มทำงานด้วย การไหลเวียนของอากาศที่เกิดจากการทำงานของพัดลมจะถูกระบายออกตามส่วนบนของประตูเตาอบ แม้ว่าเตาไมโครเวฟจะปิดแล้ว ระบบระบายความร้อนก็ยังคงทำงานต่อไปอีกระยะหนึ่ง

8.8 สวิตช์ประตู

เมื่อสวิตช์อินเทอร์ล็อกไม่ได้เปิดหรือประตูไม่ได้ปิด ไฟจะเปิดตลอดเวลา สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันใดๆ ได้ แต่ไม่สามารถเริ่มทำงานเตาไมโครเวฟได้

เมื่อสวิตช์อินเทอร์ล็อกไม่ได้เปิดหรือประตูไม่ได้ปิด หากกดปุ่มสตาร์ท หน้าจอ  จะแสดง "H64" เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นจะดับไปให้หน้าจอตั้งค่าปัจจุบัน

9 สูตรทำอาหารที่แนะนำ

9.1 การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ

⚠ คำเตือน

โปรดอ่าน “ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย” โดยละเอียดก่อนประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ

หากคุณเลือกการประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ ต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

แอปเปิ้ล มันฝรั่ง มะเขือเทศ ไล้กรอก และอาหารมีเปลือกอื่นๆ ต้องทำการเจาะก่อนแล้วจึงอุ่นหรือปิ้งสุก มิฉะนั้นอาหารจะระเบิดได้ จากนั้นจึงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

ก่อนใช้ภาชนะหรือภาชนะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะใช้งานในไมโครเวฟ (อ่านบทเรียนอุปกรณ์ไมโครเวฟ)

เมื่อประกอบอาหารที่มีความชื้นต่ำมาก เช่น ขนมปังแห้ง หรือ ป๊อปคอร์นอบ ฯลฯ เนื่องจากอัตราการระเหยของน้ำเร็วมาก ไมโครเวฟจะตรวจพบว่าไม่มีอาหารอยู่ข้างในและทำงาน ซึ่งอาหารภายในอาจไหม้ได้ นอกจากนี้ภาชนะภายในเตาไมโครเวฟอาจเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องตั้งเวลาในการทำอาหารอย่างแม่นยำ และควรเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดระหว่างการทำอาหาร

อาหารที่มีไขมันมากเกินไปไม่สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้

หากใส่ภาชนะหลายชิ้นในไมโครเวฟพร้อมกัน เช่น แก้วหลายใบ ควรวางบนจานหมุนให้เป็นระเบียบ ห้ามปิดผนึกถุงพลาสติกด้วยคลิปโลหะหรือลวด ควรใช้พลาสติกและถุงพลาสติกควรเจาะรูหลายจุดเพื่อให้ไอน้ำภายในระบายออกได้ง่าย

ในระหว่างกระบวนการทำอาหาร จะมีไอน้ำเกาะบนกระจกประตูของไมโครเวฟ และอาจมีหยดน้ำได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และปรากฏการณ์นี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น เมื่ออุณหภูมิห้องต่ำลง โดยการใช้น้ำในไมโครเวฟอย่างปลอดภัยจะไม่มีผลกระทบใดๆ

หลังจากทำอาหารเสร็จแล้วให้เปิดน้ำออก

เมื่ออุ่นร้อนของเหลว ควรใช้ภาชนะที่ใหญ่ เพื่อให้ไอน้ำระเหยได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขในตารางใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า เริ่มต้น ระดับอุณหภูมิ ระดับความชื้น และประเภทอาหาร แนะนำให้ปรับเวลาและกำลังไฟให้เหมาะสมตามสถานการณ์

การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ

- อุ่นอาหารหนักมากเท่าไร ยิ่งต้องใช้เวลาในการทำอาหารนานขึ้น
- อุณหภูมิจะแปรผกผันกับเวลาในการประกอบอาหาร: หากอุณหภูมิต่ำลง เวลาที่จะถึงนานขึ้น
- อาหารที่มีความชื้นสูงจะใช้เวลาในการทำอาหารที่สั้น
- ควรวางอาหารให้เป็นระเบียบบนจานหมุน เพื่อให้การอุ่นร้อนได้ผลดีขึ้น หากต้องการอุ่นอาหารที่มีน้ำหนักแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ให้วางอาหารที่หนักไว้รอบๆ
- จานหมุน และวางอาหารที่สุกแล้วไว้ตรงกลางจานหมุน
- ประตูเตาอบไมโครเวฟสามารถเปิดได้ตลอดเวลาระหว่างการประกอบอาหาร โดยที่เตาไมโครเวฟจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ หลังจากปิดประตูแล้ว ให้กดปุ่มสตาร์ท
- จากนั้นเตาไมโครเวฟจะเริ่มทำงานอีกครั้ง
- อาหารที่ปิดไว้ ควรใช้เวลาทำอาหารในระยะเวลาที่สั้น เพื่อเก็บสารอาหารได้ดีขึ้น ผักหรือผลไม้ที่ปรุงสุกแล้วสามารถให้เตาไมโครเวฟเข้าได้ถึง และมีไอน้ำระเหยได้

9.1.1 ผัก

ชื่อ	น้ำหนัก (กรัม)	น้ำเปล่า (มล.)	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาดูตามจอ (นาที)	ข้อสังเกต
ดอกกะหล่ำ	500	100	800	9-11	2-3	หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปิดฝาให้เรียบร้อย
บรอกโคลี	300	50	800	6-8	2-3	
เห็ด	250	25	800	6-8	2-3	
ถั่ว แครอท แครอทแช่แข็ง	300	100	800	7-9	2-3	หั่นเป็นก้อนหรือชิ้นเล็กๆ ปิดฝาให้เรียบร้อย
	250	25	800	8-10	2-3	
มันฝรั่ง	250	25	800	5-7	2-3	ปอกและหั่นเป็นชิ้นเท่ากัน ปิดฝาให้เรียบร้อย
ต้นหอม	250	25	800	5-7	2-3	หั่นเป็นส่วนของชิ้นเล็กๆ ปิดฝาให้เรียบร้อย
กะหล่ำปลีขิงแข็ง	300	50	800	6-8	2-3	ปิดฝาให้เรียบร้อย

9.2. การละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟ

คำอธิบายทั่วไปในการละลายน้ำแข็ง

- ในการละลายน้ำแข็ง โปรดใช้จานสำหรับใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะ
- พลังคลื่นจะละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก และอาหารในตาราง หมายถึงอาหารดิบ
- ระยะเวลาในการละลายขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของอาหาร เมื่อทำการแช่แข็งอาหาร โปรดคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ในการละลายน้ำแข็ง และแบ่งอาหารใส่กล่องภาชนะต่างๆ กัน
- อาหารที่วางในเตาไมโครเวฟควรวางให้กระจายมากที่สุด ส่วนที่หนาที่สุดของปลาหรือขาไก่ควรวางหันออกทางด้านนอก ส่วนที่บางที่สุด อาจห่อด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม

หมายเหตุ:

- ฟอยล์อะลูมิเนียมต้องไม่สัมผัสของภายในเตาไมโครเวฟ มิฉะนั้นจะเกิดประกายไฟ
- หากหั่นอาหารเป็นชิ้นหนา ควรกลับด้านอาหารหลายครั้ง
- อาหารแช่แข็งควรแบ่งส่วนเท่ากัน เพราะอาหารที่บางจะละลายได้เร็วกว่า
- อาหารที่มีไขมันสูง คหิม ชีส ฯลฯ ไม่ควรละลายจนหมด สามารถรับประทานได้ทีละเล็กละน้อยเพียงไม่กี่นาที หากคุณพบว่าหิมมีเนื้อแข็งและมีกลิ่นเล็ดๆ โปรดคลุกเคล้าให้ทั่วก่อน
- เนื้อสัตว์ปีกควรวางคว่ำลงในจาน เพื่อให้ไขมันไหลออกได้ง่าย

อย่าลืมแกะออกโลหะออกเมื่อนำอาหารแช่แข็งออกจากบรรจุภัณฑ์ ภาชนะที่ใช้สำหรับแช่แข็งสามารถใช้อุ่นและประกอบอาหารในไมโครเวฟได้ เพียงแค่เปิดฝาดอก หากเป็นอาหารที่มีปริมาณมาก ให้ใส่กล่องภาชนะที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

หลังจากละลายเนื้อสัตว์ปีกแล้ว น้ำจะถูกระบายออกและต้องนำไปทิ้ง
โปรดดูตารางต่อไป นี้ สำหรับอุณหภูมิที่แตกต่างกันของอาหารประเภทต่างๆ

ชื่ออาหาร	น้ำหนัก (กรัม)	เวลาละลายน้ำแข็ง (นาที)	เวลาเคียวต้ม (นาที)	จำนวนครั้งในการพลิกด้าน
เนื้อสัตว์ เนื้อสุกๆ เนื้อวัว เนื้อหมู	100	2-3	5-10	1
	200	4-5	5-10	1
	500	10-12	10-15	2
	1000	21-23	20-30	2
	1500	32-34	20-30	2
	2000	43-45	25-35	3
สตูแอนด์	500	8-10	10-15	2
	1000	17-19	20-30	3
เนื้อสัตว์	100	2-4	10-15	2
	500	10-14	20-30	3
ไส้กรอก	200	4-6	10-15	2
	500	9-12	15-20	3
เนื้อสัตว์ปีก เนื้อไก่ ไก่คอห่าน เนื้อปลา ปลาเทราต์ เนื้อกุ้ง	250	5-6	5-10	1
	1000	20-24	20-30	2
	2500	38-42	25-35	3
	200	4-5	5-10	1
	250	5-6	6-10	1
	100	2-3	5-10	1
	500	8-11	15-20	2
ผลไม้	200	4-5	5-10	1
	300	8-9	5-10	1
	500	11-14	10-20	2
ขนมปัง	200	4-5	5-10	1
	500	10-12	10-15	1
	800	15-17	10-20	2
เนย	250	8-10	10-15	
ชีส	250	6-8	10-15	
คหิม	250	7-8	10-15	

9.4 การประกอบอาหารด้วยตะแกรงย่าง

เพื่อการอบที่ดียิ่งขึ้น ให้ใช้ตะแกรงที่มีให้ใส่ตะแกรงในลักษณะที่ไม่สัมผัสกับพื้นผิวโลหะของช่องเตาอบ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเตาไมโครเวฟได้

ข้อสำคัญ:

- เมื่อใช้ตะแกรงย่างครั้งแรก จะมีกลิ่นและควัน ซึ่งเป็นเพราะมีน้ำมันที่เคลือบจากกระบวนการผลิต
- นานาประจุกระจุจจะร้อนมาก เมื่อเตาไมโครเวฟทำงาน อย่าให้เด็กเข้าใกล้
- เมื่อใช้ตะแกรงเป็นเวลานาน เป็นเรื่องปกติที่ส่วนหัวความเย็นจะปิดตัวเองชั่วคราวเนื่องจากเทอร์โมสแตทที่ปรับทำงาน
- เมื่อทำการอบย่างหรือประกอบอาหารในภาชนะ ควรตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสำหรับการใช้กับเตาไมโครเวฟหรือไม่ โดยดูหมวดประเภทภาชนะสำหรับเตา
- เมื่อใช้ตะแกรง โยมนบางส่วนของกระเด็นไปที่ส่วนหัวความเย็นและไม่มีได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และนี่ถือเป็นข้อผิดพลาดในการทำงานแต่อย่างใด
- หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดภายในเตาและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อไม่ให้ติดคราบเศษอาหาร

ส่วนประกอบการอบย่าง

ชื่อ	จำนวน (ถ้วย)	เวลา (นาที)	วิธีการใช้งาน
ปลา			
ปลาซาติน/ปลาเกสรี่นาร์ต	800 6-8 ตัว	18-24 15-20	ทาเนยเล็กน้อย หลังจากทำอาหารไประยะหนึ่งแล้ว ให้พลิกด้านและใส่เครื่องปรุง
เนื้อ			
ไส้กรอก	6-8 ชิ้น	22-26	เจาะรูไส้กรอก เมื่อทำอาหารไประยะหนึ่งแล้ว ให้พลิกด้าน
แฮมเบอร์เกอร์แช่แข็ง	3 ชิ้น	18-20	
ชีสโรตทิง (หนาประมาณ 3 ซม.)	400	25-30	เมื่อทำอาหารไประยะหนึ่งแล้ว ให้ราดซอสและพลิกด้าน
ขนมปังปิ้ง	4 ชิ้น	3/2-3	คอยเฝ้าเวลาปิ้ง
ขนมเค้กปิ้ง	2 ชิ้น	5-10	คอยเฝ้าเวลาปิ้ง

9.5 การทำพิซซ่า

ไม่จำเป็นต้องอุ่นพิซซ่าก่อนเพื่อทำพิซซ่า วางพิซซ่าลงบนถาดโดยตรง

วางถาดพิซซ่าไว้ตรงกลางช่องอบจนทั่วในเตาอบไมโครเวฟ

⚠ คำเตือน

ผนังด้านในช่องเตาอบ รวมถึงถาดพิซซ่าจะร้อนมาก ควรระมัดระวังอย่าสัมผัสกับส่วนหัวความร้อน ผนังในช่องเตาอบ หรือถาดพิซซ่า แนะนำให้ใช้ถุงมือกันความร้อน เพื่อป้องกันการโดนลวก

9.6 ภาชนะประเภทใดที่สามารถใช้งานได้

ฟังก์ชันไมโครเวฟ

สำหรับฟังก์ชันไมโครเวฟ โปรดทราบว่าแก้ว เครื่องกระเบื้อง ดินเผา พลาสติก และกระดาษสามารถใช้เป็นภาชนะได้ กระดาษ จาน หรือภาชนะโลหะที่มีชิ้นส่วนหรือการตกแต่งที่เป็นโลหะ จะไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้ เครื่องแก้วและดินเผาที่ตกแต่งด้วยโลหะหรือมีส่วนประกอบของโลหะ (เช่น แก้วตะกั่ว) จะไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับเตาไมโครเวฟคือแก้ว กระเบื้องทนความร้อนหรือดินเผา หรือพลาสติกทนความร้อน แก้วหรือกระเบื้องเนื้อบางที่เปราะมาก ควรใช้งานในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น (เช่น การอุ่นร้อน)

เพื่อทดสอบภาชนะที่ใช้สำหรับเตาอบ ให้นำเตาไมโครเวฟเป็นเวลา 20 วินาทีโดยใช้กำลังไฟสูงสุด หลังจากผ่านไป 20 วินาที ให้นำภาชนะออกทันที หากพื้นผิวเย็นหรืออุ่นเล็กน้อยแสดงว่าเหมาะสำหรับใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากภาชนะร้อนมากหรือเกิดประกายไฟ แสดงว่าไม่เหมาะสำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ

9.7 การอบย่าง

สำหรับฟังก์ชันอบย่าง ภาชนะควรทนต่ออุณหภูมิได้อย่างน้อย 300°C จานพลาสติกไม่เหมาะสำหรับฟังก์ชันการอบย่าง

9.8 ฟังก์ชันผสม

ในฟังก์ชันผสม (ไมโครเวฟ + ตัวให้ความร้อนแบบอบลมร้อน) ภาชนะที่ใช้ควรทนความร้อนกับไมโครเวฟและอบย่าง

9.9 ภาชนะอะลูมิเนียมและฟอยล์

อาหารปรุงสุกที่บรรจุในภาชนะอะลูมิเนียมหรือห่อด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมสามารถนำเข้ามาในครัวเรือนได้หากปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

- โปรดสังเกตคำแนะนำของผู้ผลิตที่เขียนไว้บนบรรจุภัณฑ์ภายนอก
 - ภาชนะอะลูมิเนียมต้องมีความสูงไม่เกิน 3 ซม. และห้ามสัมผัสกับผนังด้านในของเตาไมโครเวฟ (ระยะห่างขั้นต่ำ 3 ซม.) ต้องถอดอะลูมิเนียมหรือฟอยล์ทั้งหมดออก
 - เวลาในการทำอาหารจะนานขึ้น เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟสามารถเข้าสู่อาหารได้จากด้านบนเท่านั้น หากมีข้อสงสัย ควรใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมกับการใช้งานไมโครเวฟเท่านั้น
- ข้อสำคัญ: ห้ามให้ฟอยล์อะลูมิเนียมสัมผัสกับผนังด้านในของเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดประกายไฟได้

ผ้า

แนะนำให้ใช้ผ้าแก้วหรือพลาสติกหรือแผ่นฟิล์มใส:

1. ในกรณีที่มีการระเหยมากเกินไป (โดยเฉพาะในระหว่างเวลาทำอาหารที่ยาวนาน)
2. ลดเวลาในการประกอบอาหาร
3. เก็บรักษากลิ่น

ผ้าควรมีรูหรือช่องเปิดเพื่อไม่ให้เกิดแรงดัน ควรเปิดถุงพลาสติก ขวดนมหรือขวดโหลใส่อาหารเด็กและภาชนะที่คล้ายกันสามารถอุ่นได้โดยไม่ต้องเปิดฝามิฉะนั้นอาจจะระเบิดได้

10 การทำความสะอาดและดูแลรักษา

ก่อนดำเนินการใดๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ ถอดปลั๊กหรือปิดสวิทช์วงจรไฟฟ้าที่ช่องเสียบ

- ห้ามใช้โอโซนแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟ
- ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเป็นประจำ และจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ด้านใน หากเตาไมโครเวฟไม่สะอาด อาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้อายุการใช้งานของเตาลดลงและอาจเกิดกลิ่นครายได้

10.1 ทำความสะอาดสแตนเลส

เพื่อรักษาสแตนเลสให้อยู่ในสภาพดีควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

10.2 กิจวัตรการทำความสะอาด

- เมื่อทำความสะอาดและดูแลที่ผิวสแตนเลส ให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารกัดกร่อนหรือกรดคลอรีนเท่านั้น
- คำแนะนำในการใช้งาน เหมืองดินที่หลบฝนน้ำท่วมและขัดให้ทั่วพื้นผิว ถ้าเช็ดออกให้สะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนูขาว

10.3 การทำความสะอาดเศษอาหารตกค้าง

- ห้ามใช้เครื่องดูดโลหะหรือของมีคม ซึ่งอาจขีดข่วนพื้นผิวสแตนเลสได้
- ใช้ไม้จิ้มทำความสะอาดทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หากจำเป็น ให้ใช้เครื่องมือทำความสะอาดประเภทไม้หรือพลาสติก

10.4 การทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟ

- การทำความสะอาดเป็นเพียงการดูแลรักษาปกติ ทุกครั้งหลังจกทำอาหาร ให้ทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟด้วยผ้าชุบน้ำ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายในการทำความสะอาดหรือรอยที่อาจติดอยู่ภายในเตา
 - หากต้องการทำความสะอาดเชิงลึกที่จัดได้ยาก โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน อย่าใช้สเปรย์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์รุนแรง
 - รักษาประตูและด้านหน้าเตาอบให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าประตูเปิดและปิดได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไม่ซึมเข้าไปในช่องระบายอากาศของไมโครเวฟ
 - ควรนำจานหมุนและฐานรองออกทำความสะอาดเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อมีร่องเหลวหกเลอะ
- ไมโครเวฟไมโครทำงานโดยไม่มีจานหมุน
- หากช่องระบายสกปรกมาก ให้วางแก้วน้ำไว้บนจานหมุนแล้วเปิดเตาอบไมโครเวฟโดยใช้กำลังไฟสูงสุดเป็นเวลา 2 หรือ 3 นาที ไอน้ำที่ปล่อยออกมาจะทำให้สิ่งสกปรกอ่อนตัวลง ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยผ้านุ่ม ถูซับน้ำในฟองประสงค์ (เช่น หลังจากอาหารด้วยปลา) สามารถกำจัดออกได้อย่างง่ายดาย โดยใช้น้ำประมาณ 2 - 3 หยดผสมกับน้ำหนึ่งถ้วย ใส่ภาชนะที่ร้อนลงในถ้วยเพื่อป้องกันน้ำเดือดล้นออกมา ทำความร้อนให้น้ำเดือด ประมาณ 2 - 3 นาที โดยใช้กำลังไฟสูงสุด

10.5 ทำความสะอาดเพดานช่องเตาอบ

- หากเพดานเตาอบสกปรก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเผาไหม้ ให้ถอดกระเบื้องตะแกรงเย็นก่อนจึงลดระดับลง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือวัตถุมีคม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย อย่าถอดแผ่นครอบไมกาออก
- ผาครอบแก้วหลอดไฟตั้งอยู่บนเพดานเตาอบและสามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อทำความสะอาด เพียงแค่คลายเกลียวออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาล้างจาน

10.6 การล้างซิลประตูละแฉงด้านหน้า

- โปรดล้างพื้นที่หากมีคราบสกปรกที่ซิลประตูละแฉงด้านหน้า อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่หยาบ เช่น แปรงแข็ง ผ้าขนาน ลวดทากซ์ มีด หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่คม
- การใช้วัตถุมีคมเหล่านี้อาจทำให้ซิลประตูละแฉงหรือผิวของแผงด้านหน้าเป็นรอยได้
- โปรดใช้น้ำยาที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หากจำเป็น สามารถใช้เครื่องมือทำความสะอาดประเภทไม้หรือพลาสติกได้


10.7. การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม

- ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งานทุกครั้ง หากสกปรกมาก ให้เช็ดไว้ก่อนแล้วจึงใช้แปรงและฟองน้ำทำความสะอาด อุปกรณ์เสริมสามารถทำความสะอาดด้วย
- เครื่องล้างจานได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจานและฐานของมันสะอาดอยู่เสมอ ห้ามเปิดเตาไมโครเวฟจนกว่าจานหมุนและฐานจะแห้งสนิท

11 การดูแลรักษาพิเศษ

11.1 การเปลี่ยนหลอดไฟ

- การดำเนินการเฉพาะมีดังนี้
- ถอดปลั๊กไฟ
- ถอดฝาครอบแก้วหลอดไฟ
- ถอดหลอดไฟ G9
- โปรดระวังว่าหลอดไฟอาจมีความร้อน
- เปลี่ยนหลอดไฟด้วยหลอดไฟ G9 ใหม่ (230V/25W)
- ดำเนินการตามคำแนะนำ
- ติดตั้งฝาครอบแก้วหลอดไฟ



เปิดเครื่อง

เมื่อหลอดไฟใหม่หรือเสียหาย จะไม่สามารถทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ด้วยตนเองได้ เนื่องจากหลอดไฟเป็นหลอดป้องกันรังสีไมโครเวฟแบบพิเศษ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างซ่อมบำรุงของเรา เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติจากผู้ผลิตดำเนินการซ่อมบำรุง

12 การติดตั้งเครื่อง

12.1. ก่อนทำการติดตั้ง

เปิดประตูเตาไมโครเวฟแล้วนำอุปกรณ์เสริมออกมา จากนั้นทำความสะอาดด้านในของเตาไมโครเวฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาไมโครเวฟไม่เสียหาย และนำประตูปิดสนิท เพื่อให้แน่ใจว่าด้านในและแผงด้านหน้าของประตูเตาไมโครเวฟไม่เสียหาย

12.2 ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในกรณีนี้


- เมื่อสายไฟห้อยปลั๊กเสียหาย เตาไมโครเวฟทำงานผิดปกติ หรือเตาไมโครเวฟได้รับความเสียหายหรือชำรุด ให้งดใช้เตาไมโครเวฟบนพื้นผิวที่มั่นคง อย่าวางเตาไมโครเวฟไว้ใกล้แหล่งความร้อน วัตถุ หรือโทรทัศน์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่มีสัมผัสกับของเหลวใดๆ ระหว่างการติดตั้ง โดยคุณควรมีคู่มือจากช่างให้สายไฟเสียหายได้

⚠ คำเตือน


หลังจากติดตั้งเตาไมโครเวฟแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเพื่อให้วงจรเปิด

12.3 การวางตำแหน่งเตาอบ


หากวางเตาอบเข้าในโน้ตตู้ ตัวตู้ควรเป็นฉนวน และระยะห่างระหว่างขอบตู้กับเตาอบควรมากกว่า 100 มม. เพื่อระบายอากาศ



มีสกรู ตัวอยู่ด้านในของกรอบประตูเตาอบ



หมายเหตุ: อย่าให้ที่จับประตูเป็นจุดรองรับแรงระหว่างการติดตั้งและถอดออก



13 การแก้ไขปัญห

⚠ คำเตือน

ควรให้ช่างผู้ชำนาญดำเนินการดูแลรักษา

1) รหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด	คำอธิบายข้อผิดพลาด
HE1	ระบบรีเลย์อุณหภูมิหลักมีวงจรเปิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร
HE4	หลังจากกดปุ่มรีเซ็ตแล้ว ระบบแจ้งเตือนว่าสวิตช์ประตูไม่ได้เชื่อมต่อ

2) กรณีที่ไม่ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ

ขอไม่แสดงผล

- ตรวจสอบไฟแสดงเวลาว่าเปิดหรือปิด หลังจากกดปุ่มใดๆ แล้วไม่มีการตอบสนอง
- ตรวจสอบว่าโหมดล็อกอินรีเลย์เปิดอยู่หรือไม่ เคาชอบไม่ทำงาน
- ตรวจสอบว่าปลั๊กเสียบดีหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเคาไมโครเวฟมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานประตูปิดเรียบร้อยแล้วสนิท
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างประตูและแผงด้านหลังของช่องเตาเสี่ยงดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในขณะที่เตาทำงาน
- ตรวจสอบว่ามีวัตถุใดเกาะภายในเตาอบเกิดประกายไฟหรือไม่
- ตรวจสอบว่าภาชนะสัมผัสกับผนังด้านในของเตาอบโดยบังเอิญหรือไม่
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำอาหารหลุดหล่นหรือไม่ เคาชอบไม่สามารถทำความร้อนได้ หรืออยู่ในโหมดซ้ำ
- ใช้ภาชนะโลหะโดยไม่ตั้งใจ
- ตรวจสอบว่าตั้งค่าเวลาทำงานและกำลังไฟเหมาะสมหรือไม่
- อาหารที่ใส่ในเตาอบมีขนาดใหญ่เกินไปยังคงมีเสียงดังขึ้น หลังจากเคาอบไมโครเวฟหยุดทำงาน
- ถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำให้พัดลมระบายความร้อน หลอดไฟไม่ทำงานหลังจากเชื่อมต่อปลั๊กไฟสถานะการนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเคาไมโครเวฟหากปลั๊กไฟอื่น ๆ

Maximising
the value of space.
Together.

Hafele (Thailand) Limited

67 Soi Sukhumvit 64 Sukhumvit Rd
Phraekhong Tal Phraekhong Bangkok 10260
☎ +66(0) 2741 7171 ✉ Info@hafele.co.th

Hafele Vietnam LLC

9 Doan Van Bo Street, Ward 13, District 4,
Ho Chi Minh City, Vietnam, 72000
☎ +84 28 39 113 113 ✉ Info@hafele.co.th

Hafele Philippines, Incorporated

Cayetano Boulevard, Brgy. Usman
Taguig City, 1835 Metro Manila, Philippines
☎ +63 28842 3363 ✉ Info@hafele.com.ph

Hafele Indotama

5Taman Tekno BSD, Jalan Tekno V, Blok A No. 3
Sate, Kota Tangerang Selatan Banten 16314
☎ +62 21 7587 8888 ✉ Info@hafele.co.id

Hafele Singapore Pte Ltd

1 Kall Bukit Road 1, #01-27/28
Enterprise One Singapore 416634
☎ +65 6848 9076 ✉ showroom@hafele.com.sg

Hafele Malaysia

A-CF-06 & 09, Plaza @ Kelana Jaya, No.9, Jalan
SS7/13B, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor.
☎ +603-20387466 ✉ Info@hafele.com.my